



GENERAL MOBILE

**DSTS3**  
**Kullanım Kılavuzu**

# İçindekiler

1.TEMEL BİLGİLER.....	6
1.1 Giriş .....	6
1.2 Güvenlik Notları .....	7
1.3 Güvenlik Uyarıları Ve Notları .....	8
1.3.1 Genel Notlar .....	8
1.3.2 Telefonu Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar..	10
1.3.3 Pili Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar .....	11
1.3.4 Şarj Aletini Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar .....	13
1.3.5 Temizleme ve Bakım .....	14
2 KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE .....	15
2.1 Parçaların Adları Ve Tanımları.....	15
2.1.1 Teknolojik Parametreler .....	15
2.1.2 Simgeler.....	16
2.2 Dokunmatik Ekranın Fonksiyonlarına Giriş .....	19
2.3 Pil .....	21
2.4 Pilin Şarj Edilmesi .....	22
2.5 Şebeke Bağlantısı.....	24
2.5.1 SIM Kart .....	24
2.5.2 SIM Kartın Takılması ve Çıkarılması.....	26
2.5.3 Telefonun Açılıp/Kapatılması.....	26
2.5.4 SIM Kart Kilidinin Açılması .....	27
2.5.5 Telefon Kilidinin Açılması .....	28

2.5.6 Bir Şebekeye Bağlanma .....	29
2.5.7 Arama .....	30
2.5.8 Yurtiçi Arama Yapma.....	30
2.5.9 Bir Sabit Telefonun Dâhili Numarasını Arama ...	31
2.5.10 Uluslararası Arama Yapma.....	32
2.5.11 Arama Kaydındaki Bir Numarayı Arama.....	33
2.5.12 Acil Arama.....	34
2.5.13 Aramaya Cevap Verme.....	35
2.5.14 Arama Kaydı.....	35
2.5.15 Arama Menüsü.....	36
3 FONKSİYON MENÜSÜ .....	38
3.1 Fonksiyon Menüsünün Kullanılması .....	38
3.2 Fonksiyon Menüsünün Yapısı .....	38
3.3 Telefon Rehberi .....	44
3.4 Mesajlar(Messages) .....	47
3.4.1 Mesaj (SMS).....	47
3.4.1.1 Yeni Mesaj (New SMS) .....	47
3.4.1.2 Mesaj Düzenle (Edit SMS) .....	48
3.4.1.3 Alınan ve kaydedilen mesajları görüntüleme .....	50
3.4.1.4 Şablonların Kullanılması.....	54
3.4.1.5 Mesaj Ayarları .....	54
3.4.2 MMS .....	56
3.4.3 Sohbet (Chat) .....	59
3.4.4 Eposta (Email).....	60
3.4.5 Sesli Posta Sunucusu (Voice Mail Server).....	60
3.4.6 Bilgi Mesajı (Broadcast Message) .....	61

3.5 Arama Geçmişi (Call History) .....	62
3.5.1 SIM1/SIM2 Arama Geçmişi .....	62
3.6 Ayarlar (Settings) .....	67
3.6.1 Çift SIM Ayarı .....	67
3.6.2 Telefon Ayarı .....	68
3.6.3 Arama Ayarı .....	70
3.6.4 Şebeke Ayarı (Network Setup) .....	75
3.6.5 Güvenlik Ayarı (Security Setup) .....	75
3.6.6 Fabrika Ayarlarını Geri Yükle (Restore Factory Setting) .....	77
3.7 Multimedya .....	77
3.7.1 TV .....	78
3.7.2 Kamera .....	79
3.7.3 Resim Görüntüleme .....	81
3.7.4 Video Kaydedici .....	81
3.7.5 Video Oynatıcı .....	82
3.7.6 Müzik Çalar .....	83
3.7.7 Ses Kaydedici .....	87
3.7.8 FM Radyo .....	87
3.7.9 E-Kitap Okuyucu .....	89
3.8 Dosya Yöneticisi .....	89
3.9 Eğlence & Oyunlar .....	90
3.10 Kullanıcı Profilleri .....	90
3.11 Ajanda .....	91
3.11.1 Takvim .....	91
3.11.2 Yapılacaklar Listesi .....	92

Etkinleştirilirse, ayarlanan zaman geldiğinde telefonda bir uyarı zili çalar. Gerektiğinde, bir görevi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

3.11.3 Alarm .....	92
3.11.4 Dünya Saati .....	92
3.11.5 Kronometre.....	93
3.12 Servis.....	94
3.12.1 STK Servisi.....	94
3.12.2 WAP .....	94
3.12.3 Veri Hesabı .....	95
3.13 Ekstra.....	96
3.13.1 Hesap Makinesi.....	96
3.13.2 Birim Dönüştürücü .....	96
3.13.3 Para Birimi Dönüştürücüsü .....	97
3.14 Bluetooth .....	97
4. GİRDİ YÖNTEMİ TALİMATLARI .....	99
4.1 Tuş Takımı Tanımı .....	99
4.2 Girdi Yöntemi Talimatları .....	100
4.2.1 İngilizce ve Sayı Girdi Yöntemi .....	100
5. T-FLASH KART TANITIMI .....	101
5.1 T-Flash Kartının Takılması ve Çıkarılması .....	101
5.2 T-Flash Kartın Kullanılması .....	102
6. GENEL HATALAR VE SORUN GİDERME .....	102
SAR .....	104

## 1. Temel Bilgiler

### 1.1 Giriş

Bu GSM/GPRS dijital cep telefonunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzu okuduktan sonra telefonunuzun kullanımı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz ve mükemmel fonksiyonlarının ve kullanım metotlarının keyfine varabilirsiniz.

Kayar kapaklı telefon, GSM/GPRS şebeke ortamları için tasarlanmıştır. Temel arama fonksiyonlarının yanı sıra, işinize ve boş zaman etkinliklerinize uyum sağlayacak çift sim kart modu, çift kart çift bekleme ve çift kart sinyal bekleme, ilgili giriş, isim kartı telefon defteri, kişiselleştirilmiş gelen arama tonu ve resmi, 64 ton zil sesleri, SMS ve MMS, sohbet, fotoğraf ve sesli video çekme, MP3 ve film oynatıcı, telefon TV, FM radyo, kaydetme, alarm saati, hesap makinesi, otomatik güç açma/kapama, takvim, not, E-kitap, dünya saati, kronometre, gelen arama kimliğini gösterme, bluetooth, hız sensörü, T-Flash, çevrimiçi GPRS, STK ve tuş takımı kilidi gibi özellikler barındırır. Ayrıca bu telefonda kişisel telefon ara yüzü özelliği bulunmaktadır ve mükemmel fonksiyon tasarımları farklı gereksinimlerinize cevap verir.

GSM/GPRS teknoloji özelliğine uyum sağlar ve yetkili kurumdan onay alınmıştır.

Şirketimiz, önceden haber vermeksizin, kılavuzun içeriğinde değişiklik yapma hakkını elinde bulundurur.

## 1.2 Güvenlik Notları

- Telefonunuz kaybolur ya da çalınırsa, telefonunuzun ve SIM kartınızın başkaları tarafından kullanılmasını yasaklamak için yerel iletişim departmanını ya da pazarlama ajansını bilgilendirin. Bu şekilde, başkalarının telefonunuzla yaptığı konuşmalardan doğan ekonomik kayıpları önleyebilirsiniz.
- İletişim departmanı ya da pazarlama ajansı ile temas kurduğunuzda, sizden telefonunuzun IMEI numarasını isteyeceklerdir (telefonun arkasındaki etiketin üzerinde yazar ve pil çıkarıldığında görülebilir.) Lütfen bu numarayı ileride kullanmak üzere bir yere not edin ve saklayın.
- Telefonunuzun yasa dışı olarak kullanılmasını engellemek için bazı önleyici tedbirler alın, örneğin:

- SIM kartınızın başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını önlemek için, telefonunuzda bulunan SIM kartın PIN kodunu etkinleştirin.
- Otomobilinizi terk ederken, telefonunuzu görünür bir yerde bırakmayın. Yanınıza almanız ya da bagaja koymanız daha yararlıdır.
- Arama sınırlandırma özelliğini ayarlayın.

## 1.3 Güvenlik Uyarıları ve Notları

Telefonunuzu güvenli ve düzgün biçimde kullanmak için, telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki notları dikkatlice okuyun.

### 1.3.1 Genel Notlar

■ Telefon kullanımının yasak olduğu, havaalanı ve hastane gibi yerlerde telefonunuzu mutlaka kapatın, aksi takdirde elektronik ekipmanların ve tıbbi cihazların normal çalışması olumsuz yönde etkilenebilir. Telefonunuzu bu gibi yerlerde kullanırken lütfen bu alanlarla ilgili düzenlemeleri dikkate alın.

■ Sürüş sırasında telefonunuzu kullanırken, sürüş yaptığınızı bölgedeki telefon kullanımı ile ilgili yasaları ve düzenlemeleri dikkate alın. Sürüş sırasında telefonunuzu kullanmanız gerekirse, lütfen aşağıdaki kurallara uyun: Yola konsantre olun, yol durumuna dikkat edin; kötü yol şartlarında sürüş yapıyorsanız, arabanızı park ettikten sonra gelen aramaya cevap verin ya da arama yapın.

■ Yakıt ikmal noktalarının, kimyasal veya patlayıcı maddelerin yakınındayken, lütfen yasalara, düzenlemelere ve ilgili tabelalara uyun.

■ Çocukların oynamasını önlemek için telefonu, pili ve şarj aletini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın, aksi takdirde kişisel yaralanmalar meydana gelebilir.

■ Şirketimiz tarafından sadece telefonunuzda kullanılmak üzere belirlenen pili ve şarj aletini kullanabilirsiniz. Diğer ürünlerin kullanılması, pilin kısa devre yapmasına, aşırı ısınmasına, kırılmasına ya da yanmasına neden olabilir.

■ Zayıf sinyal olan yerlerde ya da hassas elektronik ekipmanların yanında telefonunuzu asla kullanmayın. Çünkü radyo dalgaların karışması hatalı çalışmaya neden olabilir ve elektronik ekipmanlarda başka sorunlar meydana getirebilir. Telefonunuzu aşağıdaki ekipmanların yanında kullanırken dikkatli olun: İltihme cihazı, kalp pili ve diğer tıbbi elektronik cihazlar, yangın detektörü, uzaktan kumandalı ya da otomatik olarak kontrol edilen diğer cihazlar, vs. Telefonunuzun kalp pili ve tıbbi elektronik cihazların üzerindeki etkisini öğrenmek için lütfen cihaz üreticisiyle ya da yerel dağıtıcıyla temas kurun.

■ Telefonunuzda otomatik olarak açılma fonksiyonu bulunmaktadır. Uçaktayken telefonunun otomatik olarak açılmaması için lütfen saat ayarını kontrol edin.

■ Telefonunuzun hatalı işlev görmemesi ya da yanmaması için telefonu bir yere çarpmayın, sarsmayın ya da uzağa fırlatmayın.

■ Telefonunuzu, pili ve şarj aletini mikro dalga fırına ya da yüksek basınçlı cihazların içine asla koymayın, aksi takdirde elektrik devresinde beklenmedik kazalar meydana gelebilir ya da yangın çıkabilir.

■ Telefonunuzu patlayıcı ya da yanıcı gazların bulunduğu yerlerde asla kullanmayın, aksi takdirde telefonda işlev bozukluğu meydana gelebilir ya da yangın çıkabilir.

■ Telefonunuzu çok sıcak, çok nemli ya da tozlu yerlerde kullanmayın, aksi takdirde telefonunuzda işlev bozukluğu meydana gelebilir.

- Telefonun düşmesini ve hatalı işlev görmesini ya da arızalanmasını engellemek için, düzgün ya da sabit olmayan bir zemine koymayın.

### **1.3.2 Telefonu Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar**

- Telefonunuzu parçalara ayırmayın ya da tamir etmeye çalışmayın, aksi takdirde arızalanabilir, dağılabilir ya da elektrik devresinde hata meydana gelebilir.

- Sıvı kristal ekranın üzerine zorla bastırmayın ya da herhangi bir nesne ile dokunmayın, aksi takdirde, sıvı kristal levha hasar görebilir ya da kristal sıvısında sızıntı meydana gelebilir. Sıvı kristalin gözünüze sıçraması körlüğe neden olabilir. Böyle bir durumda gözlerinizi derhal temiz suyla yıkamanız ve hastaneye giderek bir doktora görünmeniz gerekir.

- Nadiren de olsa, bazı otomobil modellerinde telefonun kullanılması, otomobilin içindeki elektronik cihazları olumsuz yönde etkileyebilir; güvenlik garantisinin geçerliliğini yitirmemesi için lütfen telefonunuzu bu gibi yerlerde kullanmayın.

- Otomobilinizde hava yastığı varsa, hava yastığı açıldığı anda fırlatma etkisiyle herhangi bir yere fırlamaması için, telefonunuzu hava yastığının üzerine ya da yastık açıldıktan sonra temas edebilecek bir yere bırakmayın.

- Tuşlara ya da dokunmatik ekrana dokunurken iğne ya da kalem gibi sivri nesnelere dokunmayın, aksi takdirde telefon arızalanabilir ya da hatalı işlev görebilir.

- Anten hasar görürse lütfen telefonu kullanmayın, aksi takdirde kişisel yaralanmalar meydana gelebilir.

- Telefonun ürettiđi radyasyon dalgaları elektronik hafızada, mağaza müşteri kartı veya kredi kartında kayıtlı olan bilgileri silebileceđi için, telefonunuzu bu gibi manyetik nesnelere yanında kullanmaktan kaçının.
- Raptiye gibi sivri nesnelere, telefonun hoparlöründen uzakta tutun. Hoparlörü kullanırken manyetik alan oluşacağı için, bu metal nesnelere manyetik alanın etkisine girer ve bu da kişisel yaralanmalara ya da telefonun arızalanmasına neden olabilir.
- Telefonda kısa devre, sızıntı ya da diđer arızalara neden olabileceđi için, telefonunuzun nemlenmesini, ıslanmasını ya da bir sıvının içine girmesini önleyin.
- Televizyon, radyo, otomatik ofis gereçlerinin veya telefonun etkilenmesini önlemek için, telefonunuzu bu gibi cihazlardan uzakta kullanın.

### **1.3.3 Pili Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar**

- Pili parçalara ayırmayın ya da tamir etmeye çalışmayın, aksi takdirde pil kısa devre yapabilir, aşırı ısınabilir ya da yanabilir.
- Eski pilinizi günlük atıkların içine atmayın. Aşınmış pillerin elden çıkarılması için özel olarak belirlenen yöntemlere göre elden çıkarın.
- Pili ateşin içine atmayın, aksi takdirde yangın çıkabilir ya da piliniz kırılabilir.
- Pili çıkarırken üzerine çok fazla bastırmayın, aksi takdirde pil kısa devre yapabilir, aşırı ısınabilir ya da yanabilir.

- Kablo veya pim gibi, pilin kısa devre yapmasına neden olabilecek metal nesnelere kullanmayın; pili kolye gibi metal nesnelere yanına bırakmayın, aksi takdirde pilde kısa devre meydana gelebilir, aşırı ısınabilir, kırılabilir ya da yanabilir.
- Pilin temas noktalarına kaynak yapmayın, aksi takdirde pil kısa devre yapabilir, aşırı ısınabilir ya da yanabilir.
- Pilin içindeki sıvının gözlerinize kaçması körlüğe neden olabilir. Pile dokunduktan sonra gözlerinizi ovuşturursanız, derhal gözleriniz temiz suyla yıkayın ve bir doktora görünün.
- Pili ateş gibi çok sıcak yerlerin yakınında kullanmayın ya da bu gibi yerlerin yakınında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapabilir, aşırı ısınabilir, kırılabilir ya da yanabilir.
- Kullanım, şarj etme veya pilin muhafaza edilmesi sırasında sıcaklık artışı, renk değiştirme ya da şekil bozukluğu meydana gelirse, lütfen artık kullanmayın ve yeni bir pil ile değiştirin.
- Pilin içindeki sıvı cildinize ya da kıyafetinize sıçarsa cildinizde yanık oluşabilir; böyle bir durumda derhal temiz suyla yıkayın ve gerekirse doktora görünün.
- Pilin içindeki sıvı sızıntı yaparsa veya tuhaf bir koku gelirse, yangın veya kırılma riskini önlemek için lütfen açık ateşten uzak tutun.
- Pilin ısınmasını, koku gelmesini ya da bozulmasını önlemek için lütfen pili nemli ortamda bırakmayın.
- Pili, doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler gibi çok sıcak ortamlarda kullanmayın ya da bırakmayın, aksi takdirde sıvı sızıntısı oluşabilir, aşırı ısınabilir ve bu da pilin ömrünü kısaltabilir ve performansını azaltabilir.
- Pili 24 saat boyunca sürekli şarj etmeyin.
- Lütfen pili doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve havalandırılmış bir yerde saklayın.

■ Pilin kullanım ömrü sınırlıdır. Pilin kullanım süresi, şarj edildikçe azalır. Birden çok kez şarj etmenize rağmen dolmuyorsa, pilin ömrü bitmiş demektir ve söz konusu model için belirlenen yeni bir pil ile değiştirilmelidir.

### **1.3.4 Şarj Aletini Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar**

■ Şarj aletini parçalara ayırmayın ya da tamir etmeye çalışmayın, aksi takdirde kişisel yaralanmalar, elektrik çarpması, yangın meydana gelebilir ya da şarj aleti zarar görebilir.

■ Lütfen 220V AC gerilimi kullanın. Diğer gerilimlerin kullanılması, sızıntıya, yangına ve telefonun veya şarj aletinin hasar görmesine neden olabilir.

■ Şarj aletini kısaltmaktan kaçının, aksi takdirde elektrik çarpması oluşabilir, duman çıkabilir ve şarj aleti hasar görebilir.

■ Tedarik edilen kablo hasar gördüyse şarj aletini kullanmayın, aksi takdirde elektrik çarpması oluşabilir ya da yangın çıkabilir.

■ Lütfen güç yuvasında biriken tozu zaman zaman giderin.

■ Şarj aletinin üzerine su dökülmemesi, aşırı ısınmaması, sızıntı yapmaması veya da başka türlü bir arıza meydana gelmemesi için, şarj aletinin yanında su dolu bir kap bırakmayın.

■ Şarj aleti suya ya da başka bir sıvıya temas ederse, güç bağlantısı derhal kesilerek, kısa devre, yangın, elektrik çarpması ya da işlev bozukluğu meydana gelmesi önlenmelidir.

- Şarj aletini banyo gibi nem oranı yüksek yerlerde kullanmayın, aksi takdirde, elektrik çarpması oluşabilir, yangın çıkabilir ya da şarj aleti bozulabilir.
- Şarj aletine, kablosuna ya da güç yuvasına ıslak ellerle dokunmayın; aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın ya da tamir etmeye çalışmayın, elektrik çarpması meydana gelebilir ya da yangın çıkabilir.

### **1.3.5 Temizleme ve Bakım**

- Lütfen cihazı banyo gibi nem oranı yüksek yerlerde kullanmayın ve yağmurda ıslanmasını önleyin.
- Lütfen telefonu, pili ve şarj aletini kuru ve yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu, alkol, tiner, benzin vb kimyasal maddelerle silmeyin.
- Kirlenmiş yuva, temassızlığa ya da gücün azalmasına neden olur. Normal biçimde şarj etmek için düzenli olarak temizleyin.

## 2 Kullanmaya Bařlamadan Önce

### 2.1 Parçaların Adları ve Tanımları

#### 2.1.1 Teknolojik Parametreler






<b>Model</b>	<b>DSTS3</b>
<b>Teknoloji</b>	Çift SIM Kart
<b>Frekans</b>	Frenkans 900/1800/1900MHZ
<b>Ekran</b>	TFT / QVGA / 262 Bin Renk / 2.4" Ana Ekran / 240 x 320 piksel, 1.3" magic touch özelliğine sahip dokunmatik ekran
<b>GPRS</b>	Var
<b>EDGE</b>	Yok
<b>WAP</b>	Var
<b>MMS</b>	Var
<b>E-Posta</b>	Var
<b>Bluetooth</b>	Var
<b>FM Radyo</b>	Var
<b>TV</b>	Var
<b>Java</b>	Yok
<b>MP3/MPEG4</b>	Var/ Var
<b>Telefon Rehberi</b>	1000
<b>Ağırlık</b>	120gr (pilsiz), 138gr (pille)
<b>Boyutlar</b>	106x49x16mm
<b>Hafıza</b>	1GB Micro SD Kart Desteęi
<b>Kamera</b>	2.0 MP
<b>Ses Kayıt</b>	Var
<b>Titreřim</b>	Var
<b>Ahizesiz Görüşme</b>	Var
<b>Konuşma Süresi</b>	180 Dakika
<b>Bekleme Süresi</b>	120 Saat
<b>Pil</b>	850 mAh
<b>Nominal Gerilim</b>	3.7V

<b>Şarj Sınırlama Gerilimi</b>	4.2V
<b>Diğer Özellikler</b>	Video Oynatıcı(MPEG4,3GPP)MIDI, AVR, MP3, WAV USB Depolama, Ajanda, Takvim, Alarm, Dünya Saati, Kronometre, Hesap Makinesi, Oyunlar

## 2.1.2 Simgeler

Bekleme ara yüzünde, ekranda küçük simgeler görünebilir, bunların açıklamaları şöyledir:

<b>Simge</b>	<b>Açıklama</b>
	SIM1 ve SIM2 kartının şebeke sinyal uzunluğunu belirtir.
	GPRS hizmeti kullanabilirsiniz.
	Titreşim fonksiyonu etkindir.
	Yeni mesaj alındı.
	Yeni MMS alındı.
	Alarm saati ayarlandı ve başlatıldı.
	Kulaklık takıldığında görüntülenir.
	Arama aktarma fonksiyonu etkindir.
	Tuş takımı kilitli değil.
	Tuş takımı kilitli.
	Pil gücünü gösterir.
	Cevapsız çağrılarını gösterir.

	Sohbet fonksiyonu etkindir.
	Birden çok kronometre fonksiyonu etkindir.
	Yeni servis mesajı alındı.
	Bluetooth kulaklığı açıldı.
	Bluetooth kulaklığı başarıyla bağlandı.



Tuşlar	Bekleme Modu	Mp3 Çalar	Video Oynatıcı	Video Kaydedici	FM Radyo	TV	Bir çağrı sırasında
Yukarı Yön Tuşu	Marsayılan müzik çalar	Mp3 durdur	Video Durdur	Yakınlaştır	Radyo Açma/ Kapama	Bir sonraki kanala geçme	
Aşağı Yön Tuşu	Televizyona girme			Uzaklaştır		Bir önceki geçme	
Sol Yön Tuşu	Video Oynatıcıya girme	Bir önceki parçaya git	Bir önceki Başlığa geç	EV-	Geri Arama	Parlaklığı azaltma	
Sağ Yön Tuşu	Kameraya girme	Bir sonraki parçaya git	Bir sonraki Başlığa geç	EV+	İleri Arama	Parlaklığı artırma	
Yan Ses tuşu (Aşağı)	Tuş takımının sesini kısma	Mp3 ses kısma	Video'nun sesini kısma	Uzaklaştır	Radyo ses kısma	TV ses kısma	Konuşmanın sesini kısma
Yan Ses tuşu (Yukarı)	Tuş takımının sesini açma	Mp3 ses açma	Video'nun sesini açma	Yakınlaştır	Radyo ses açma	TV ses açma	Konuşmanın sesini açma
OK tuşu	Menüye girme	Mp3 oynat / duraklat	Video oynat / duraklat	Video Kaydet/ Duraklat	Radyo Kaydet/ Duraklat	TV Kaydet/ Duraklat	
0 tuşu			Tam Ekran	Video Kaydet/ Duraklat		Tam Ekran	
+ tuşu					Otomatik/Manual Arama Açma/ Kapama	Otomatik Arama	

## 2.2 Dokunmatik Ekranın Fonksiyonlarına Giriş

### 1. Dokunmatik Navigasyon Tuşları

- ( 1 ) Dokunmatik Üst Tuş: Düzenleme yaparken Dokunmatik Üst Tuşu kullanın, bekleme durumunda Müzik Çalar'a girmek için bu tuşa basın.
- ( 2 ) Dokunmatik Alt Tuş: Düzenleme yaparken Dokunmatik Alt Tuşa basın; bekleme durumundayken Telefon Televizyonuna girmek için, arama sırasında sesi kısmak için bu tuşa basın.
- ( 3 ) Dokunmatik Sol Tuş: Düzenleme yaparken Dokunmatik Sol Tuşu kullanın, bekleme durumunda Oynatıcıyı Göster (View Player) seçeneğine girmek için bu tuşa basın.
- ( 4 ) Dokunmatik Sağ Tuş: Düzenleme yaparken Dokunmatik Sağ Tuşu kullanın, bekleme durumunda Fotoğraf Çekimi'ne girmek için bu tuşa basın.
- ( 5 ) Tamam Tuşu: Bu tuş, menü seçiminden sonra doğrulama yapmak için kullanılır; Bekleme durumunda ana menü ara yüzüne girmek için; kayıt ara yüzünden fotoğraf çekimi yapmak ve görüntülemek için bu tuşu kullanın; bu tuşa bastığınızda, fotoğraf çekimi, video kaydını başlatma ve durdurma işlemlerini sırasıyla gerçekleştirebilirsiniz.

## **2. Tuş Takımı:**

Numara ve karakter girin; hızlı arama fonksiyonları için 2 ila 9 arasında numaralar ayarlanabilir.

## **3. SIM1 Arama Tuşu:**

Ekranın sağ alt köşesinde açılan hızlı metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir ve SIM1 olarak adlandırılır, SIM1 veya SIM2'den gelen aramalara yanıt verir; bekleme durumunda aranan numaraların listesini görüntüler.

## **4. SIM2 Arama Tuşu:**

SIM2 olarak adlandırılır, SIM1 veya SIM2'den gelen aramalara yanıt verir; bekleme durumunda aranan numaraları listesini görüntüler.

## **5. Sol Seçim Tuşu:**

Ekranın sol alt köşesinde açılan metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.

## **6. Sonlandırma Tuşu:**

Gelen bir aramayı sonlandırır ya da reddeder; genel olarak diğer koşullarda bekleme durumuna geri dönmek için bu tuşa basın.

## **7. Yan Tuşlar:**

Sesi ayarlar; ana menüdeki listeye göz atar.

## **8 . \* Tuşu:**

Düzenleme sırasında özel karakterler ve noktalama işaretlerini girmek için bu tuşa basın; bekleme durumunda bu tuşa uzun basıldığında "+/P/W" arasında geçiş yapılır.

## **9. # Tuşu:**

Düzenleme durumunda giriş yöntemini değiştirir; bekleme durumunda bu tuşa uzun basıldığında, sessiz moddan normal moda geçiş yapılır.

## **10. MP3 Arayüzü ile 4 Tuş:**

Telefonun kapağı aşağıya kaydırıldığında, MP3 çalma arayüzüne girer ve MP3 arayüzü bulunan 4 ön ortaya çıkar. Bu 4 tuşun fonksiyonu soldan sağa, önceki müzik, durdur, oynat/duraklat ve sonraki müziktir. Bu fonksiyonları yerine getirmek için navigasyon tuşlarına basabilirsiniz. Müzik çalarken istediğiniz tuşa basın.

## **2.3 Pil**

Başlangıç durumunda pil % 50 doludur ve ambalajından çıkarıldıktan hemen sonra kullanılabilir. Pilden en yüksek verimi elde etmek için, ilk üç şarjda tamamen bittikten sonra şarj edilip kullanılmalıdır.

## **Pilin Yerleřtirilmesi ve ıkarılması**

- ıkarma iřlemi řu řekilde yapılır: ① Telefonun arka kapađını aın;② Pili n tarafından yukarı kaldırın ve ıkarın.
- Yerleřtirme iřlemi řu řekilde yapılır: ① Pili sađ tarafından yerine yerleřtirin ;② Telefonun arka kapađını kapatın.

## **2.4 Pilin řarj Edilmesi**

- řarj cihazının fiřini prize takın.
- řarj cihazının bađlantı ucunu cep telefonunun sađ tarafına takın (Not: zerinde ok olan kısım yukarıya bakacak).
- Bu noktada, telefon ekranındaki g gstergesi dairesel olarak yanıp snmeye bařlar; řarj edilirken telefon kapatılırsa, ekranda telefonun řarj edildiđine dair bir gsterge grntlenir. Pilin gc dřkken telefon kullanılmaya devam ederse, ekrandaki g gstergesi, telefon bir sre řarj edildikten sonra grntlenir.

Ekranın sađ üst köşesindeki güç göstergesi dolu görünüyorsa ve yanıp sönmeye devam etmiyorsa, şarj işlemi tamamlanmış demektir. Telefon kapalıyken şarj işlemi tamamlanırsa, ekranda “Şarj Edildi” (Successfully Charged) mesajı görüntülenir. Şarj süresi genellikle 3-4 saat sürer. Şarj sırasında pilin, telefonun ve şarj cihazının ısınması normaldir.

- Şarj etme işlemi tamamlandıktan sonra, prizden çekin ve telefon ve şarj cihazı arasındaki bağlantıyı kesin.

### **Not:**

- Telefon, üretici tarafından verilen bir şarj cihazı ile, + 5°C ila + 40°C ortam sıcaklığında ve iyi havalandırılmış bir yerde şarj edilmelidir. Onaylanmamış bir şarj cihazı kullanılması tehlike yaratabilir ve telefonun garantisini geçersiz kılabilir.
- Telefon kendi kendine kapanırsa veya “Pil bitmek üzere” (Battery power will run out) uyarısı görüntülenirse, pilin şarj edilme zamanı gelmiş demektir. Pilin gücü şarj edilmeden önce biterse, telefonun şarj süresi otomatik olarak kısılır.

- Telefonun varsayılan bekleme ve arama süresi, ideal kullanma ortamına göre deęiřir. Uygun kullanımda pilin kullanım süresi, řebeke durumuna, kullanım ortamında ve kullanım řekline göre deęiřebilir.
- řarj etmeden önce pilin takılı olduęundan emin olun ve řarj sırasında pili yerinden çıkarmayın.
- řarj iřlemi tamamlandıktan sonra, řarj cihazını telefondan ve prizden çekin.
- Güç kaynaęı ve telefon ile řarj cihazı arasındaki baęlantıyı kesmezseniz, telefon uzun bir süre (5~8saat) sonar tekrar řarj edilmeye bařlar ve pilin gücü bořa harcanmıř olur. Pilin performansını ve kullanım ömrünü etkileyeceęi için, bu řekilde hareket etmemenizi tavsiye ederiz.

## **2.5 řebeke Baęlantısı**

### **2.5.1 SIM Kart**

Telefonu kullanmadan önce, içine geęerli bir SIM kart taktięinizden emin olun. SIM kart, dijital GSM řebekesine girebilmeniz için anahtar görevi görür.

Bir řebeke oluřturma ile ilgili tüm bilgiler ve SIM kartta kayıtlı olan isimleri, telefon numaralarını ve mesajları

içeren tüm arama kaydınız, SIM kartın metal temas noktasında kayıtlıdır. SIM kartı telefonunuzdan çıkarabilirsiniz ve başka bir GSM cihazına takarak kullanabilirsiniz (Yeni telefon SIM kartı otomatik olarak okuyacaktır.)

SIM kartta kayıtlı bilginin zarar görmesini ya da kaybolmasını önlemek için, lütfen SIM kartın metal temas noktasına dokunmayın ve SIM kartı elektronik ya da manyetik cihazlardan uzak tutun. SIM kart hasar görürse GSM şebekesine giremezsiniz.

**Uyarı:** SIM kartı çıkarmadan önce telefonu mutlaka kapatın. Telefon harici bir güç kaynağına bağlı iken SIM kartın çıkarılması ya da takılması kesinlikle yasaktır, aksi takdirde SIM kart zarar görür.

## 2.5.2 SIM Kartın Takılması ve Çıkarılması

- SIM Kart genellikle bir kartın içine yerleştirilmiştir ve takılmadan önce bu karttan dikkatlice çıkarılmalıdır.
- Cep telefonunu kapatın ve pili ve diğer harici güç kaynaklarını çıkarın.
- Bu telefon çift-kar modunu destekler, A ve B kartlarının konumları menüdeki ayarlar ile belirlenir (bkz: “Ayarlar” - “Çift-Kart Ayarları”) ve SIM kart, yuvasına aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirilir.
- SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde lütfen önce telefonu kapatın, pili çıkarın ve sonra kartı çıkarın.

## 2.5.3 Telefonun Açılıp/Kapatılması

Telefonu açıp/kapatmak için lütfen Sonlandırma Tuşuna uzun basın.

SIM kart takılı değilken telefonu açarsanız, ekranda SIM kartı takmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. SIM kartı taktıktan sonra, telefon SIM kartın uygun olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder.

Sonra, ekranda sırayla şu mesajlar görüntülenir:

**PIN1 Girin (Input PIN1)** — SIM kart şifresi atadıysanız.

### **Telefon Şifresini Girin (Input Phone Password)**

— Telefon kilidi şifresi atadıysanız.

**Şebeke Arıyor (Search Network)** — Telefon uygun bir şebeke bağlantısı arıyor. (Genel olarak, A kartının açılması ile önce uygun şebeke aranmaya başlar ve telefon daha sonra otomatik olarak B kartına geçer.)

## **2.5.4 SIM Kart Kilidinin Açılması**

Yasadışı kullanımı önlemek için, SIM kartını PIN1 (Kişisel Tanımlama Numarası - Personal Identification Number) ile korunmaktadır. Bu fonksiyonu etkinleştirdiyseniz, SIM kartın kilidini açmak için önce PIN kodunu girmelisiniz, daha sonra telefonu her açtığınızda arama yapıp alabilirsiniz. Kullanıcılar SIM kart korumasını kaldırabilir (lütfen bkz: "Güvenlik Ayarları" Bölüm 3.6.5), fakat bu şekilde SIM kartın yasadışı olarak kullanılması önlenemez.

- Telefonu kapatmak için sonlandırma tuşuna basın.
- PIN1 kodunu girin, Sağ Seçim Tuşunu kullanarak hatalı girişleri silin ve sonlandırmak için Tamam (OK) tuşuna basın. Örneğin, PIN1 1234 olarak ayarlanmışsa, şunları girin: 1 2 3 4

Üç kez ardı ardına hatalı giriş yaparsanız SIM kartınız şebeke tarafından kilitlenir ve telefon size PUK1 kodunu sorar. PUK1 kodunu bilmiyorsanız girmeyin ve şebeke operatöründen PUK1 kodunu öğrenin. Lütfen bkz:

“Güvenlik Ayarları” Bölüm 3.6.5.

Not: Şebeke operatörünüz, SIM kartınız için standart bir PIN1 (4-8 haneli) bir kod belirleyecektir. En kısa sürede kendi kişisel şifrenizi oluşturmanız gerekir. Ayrıntılı kullanım için, lütfen bkz: “Güvenlik Ayarları” Bölüm 3.6.5.

### **2.5.5 Telefon Kilidinin Açılması**

Telefonun yasadışı olarak kullanılmasını önlemek için, telefon kilidi şifresi atmanız gereklidir. Bu fonksiyon etkinleştirilmişse, PIN1 kodunu girdikten sonra (PIN kodu korumasını ayarladıysanız) telefonu kullanmak için telefon kilidi şifresini girmeniz gereklidir ve sonra telefonu her

açtığınızda arama yapıp alabilirsiniz. Kullanıcılar SIM kart korumasını kaldırabilir (lütfen bkz: "Güvenlik Ayarları" Bölüm 3.6.5), fakat bu şekilde SIM kartın yasadışı olarak kullanılması önlenemez.

Telefon Şifresini Girin: Sol Seçim Tuşunu kullanarak hatalı girişleri silin ve sonlandırmak için Tamam (OK) tuşuna basın. Örneğin, telefon şifresi 1122 olarak ayarlanmışsa, şunları girin: 1 1 2 2

Telefon şifresini unutursanız, satın aldığınız bayiye ya da yerel yetkili bakım servisine başvurarak telefon şifresini açtırmanız gereklidir.

### **2.5.6 Bir Şebekeye Bağlanma**

SIM Kartın kilidi başarıyla açıldığında, telefon otomatik olarak şebeke aramaya başlar (ekranda "Arıyor" mesajı görüntülenir.) Bağlantı kurulduğunda, ekranın ortasında bağlandığınız şebeke operatörünün adı görüntülenir.

**Not:** Ekranda "Sadece Acil Arama" (Emergency Call Only) yazısı görüntülenirse, normal şebeke kapsama alanı dışında olduğunuz anlamına gelir, ancak sinyal uzunluğuna bağlı olarak hala acil arama yapabilirsiniz.

### 2.5.7 Arama

Telefonun ekranında Őebeke operatörünüzün iŐareti görüntülenirse (ekranın sol üst köŐesindeki çubukta Őebeke sinyal uzunluđu görüntülenir), aramaya yapabilir yada kabul edebilirsiniz. İletiŐim kalitesi bariyer tarafından oldukça etkilenir ve kapalı alanda hareket etmek iletiŐim kalitesini verimli bir biçimde etkiler.

**Not:** MüŐterilerimizin talepleri dođrultusunda geliŐtirilen teknolojiler kapsamında, bu modelde hatlardan biri ile görüşme yapılırken diđer hatta herhangi bir arama geldiđinde, hattın kapalı olduđu Őeklinde bir uyarı alınacaktır.

### 2.5.8 Yurtiçi Arama Yapma

Arama yapmak için Arama TuŐuna (Dial Key) basın. Telefon numarasını deđiŐtirmeniz gerekirse, karakterleri geriye dođru silmek için Sađ Seçim TuŐunu kullanın. Arama sırasında ekranda arama animasyonu görüntülenir. KarŐı taraf aramaya cevap verdikten sonra, ekranda iletiŐim durumu bilgisi görüntülenir, bađlantı sađlama tonunu açık duruma getirdiyse bir bađlantı sesi duyacaksınız (Őebeke

tarafından desteklenmelidir.)

Tamamlandıktan sonra aramayı sonlandırmak için

Sonlandırma Tuşunu kullanın.

**Alan Kodu Telefon Numarası Arama Tuşu**

### **2.5.9 Bir Sabit Telefonun Dâhili Numarasını Arama**

Bazı sabit telefonların dâhili hatlarına doğrudan ulaşılamayabilir ve dâhili numarayı aramadan önce bir santral numarasını aramak zorunda kalabilirsiniz.

Telefon numarasını girerken, santral numarası ile dâhili hat arasına duraklatma karakteri olan “P” karakterini girerseniz, telefon tüm aramaları sonlandırır ve dâhili numarayı otomatik olarak arar ve cevap verir. “P” karakterini girmek için \* Tuşuna uzun basın (ekranda “P” karakteri görüntülenir.)

**Alan Kodu Santral Numarası P**

**Dahili Numara Ara Tuşu**

### **“P” karakterinin kullanım örneđi:**

Örneđin, 8880000 numarasını aramak için kullanılan sesli mesaj sisteminiz varsa, posta kutusu numarası 6666'dır ve şifre 8888'dir; sonra řu řekilde arama yapabilirsiniz:

8880000 P 6666 P 8888

Numaranın ilk kısmı, sesli mesaj sistemini aramak için kullanılır.

Aramaya yanıt verildiđinde, posta kutusunu seçmek için 6666'ya gönderir.

İkinci P karakteri, 8888 şifresini göndermeden önce 5 saniye bekletme yapar (İlk P karakteri arama bağlantısının yapılmasını bekler ve sonraki P 5 saniye ertelendiđini belirtir.)

### **2.5.10 Uluslararası Arama Yapma**

Uluslararası bir arama yapmak için, ekranda uluslararası uzun mesafe telefon numarasının "+" sembolü görüntülenene kadar \* Tuşuna uzun basın; bu yerel uluslararası telefon numarasının önekini bilmenize gerek kalmadan herhangi bir ülkeden arama yapmanızı sağlar.

Öneki girin ve sonra ülke kodunu girin ve aramak istediğiniz telefon numarasını tamamlayın. Genel kurallara göre ülke kodları şöyledir: Almanya 49, İngiltere 44 ve İsveç 46 vs.

Genellikle uluslararası bir arama yapıldığındaki gibi, ülke kodunun başındaki sıfır, arama sırasında kaldırılır.

### **+ Ülke Kodu Telefon Numarasının Tamamı Ara Tuşu**

#### **2.5.11 Arama Kaydındaki Bir Numarayı Arama**

Aradığınız ve sizi arayan her numara telefonda bir liste olarak kaydedilir, en son aranan ve arayan numaralar listenin en üstünde yer alır (Lütfen bkz: "Arama Kaydı", Bölüm 3.5.1). Her numara, aranan numara, arayan numara, cevapsız arama olarak sınıflandırılır ve telefonda bütün arama kaydını görüntülemenizi sağlayan bir seçenek de bulunur. Telefon defteri dolduğunda, eski numaralar otomatik olarak silinir. Arama Kaydını görüntülemek için, aşağıdaki işlemleri yerine getirmelisiniz:

- Aranan tüm numaraları görmek için Ara Tuşuna basın.
- Arama kaydında sıralanan tüm telefon numaralarını, Ara Tuşuna basarak doğrudan arayabilirsiniz.

Arama kaydı görüntülenirken Tamam (OK) tuşuna basarak ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz; "Seçenekler"e (Options) girdikten sonra numaraları telefon rehberine kaydetmek için Kaydet (Save) tuşuna basın.

### **2.5.12 Acil Arama**

Bir şebekenin kapsama alanı içinde bulunduğunuz sürece (bunu ekranın sol üst köşesindeki şebeke sinyal gücü çubuğuna bakarak öğrenebilirsiniz), acil arama yapabilirsiniz. Şebeke operatörünüz, bulunduğunuz alana dolaşım hizmeti sağlayamıyorsa, telefonun ekranında sadece acil arama yapabileceğinizi gösteren "Sadece Acil Arama" (Emergency Call Only) mesajı görüntülenir. Bir şebekenin kapsama alanı içindeyseniz, SIM kart olmadan bile acil arama yapabilirsiniz.

### 2.5.13 Aramaya Cevap Verme

Kapakla Aç (Slide) seçeneğini Açık duruma getirdiyseniz, telefon kapağını kaydırarak aramaya cevap verebilirsiniz. Herhangi Bir Tuşla Yanıtla (Any Key Answer) seçeneğini açık duruma getirdiyseniz, herhangi bir tuşla basarak gelen aramaya cevap verebilirsiniz, cevap vermek için Ara Tuşu'na, arama yapmak için Arama Tuşuna basmanız gereklidir. SIM2 kartından bir arama gelirse, ekranda buna karşılık gelen bir metin görüntülenir, kulaklık takılı ise, aramaya cevap vermek için kulaklığın üzerindeki düğmeyi de kullanabilirsiniz. Bir tuş basmanız mümkün değilse, Otomatik Yanıtla (Auto Answer) seçeneğini Açık olarak ayarlayabilirsiniz. Kulaklığı taktığınızda gelen arama çaldıktan hemen sonra ya da 5 s. titreşimden sonra otomatik olarak yanıtlanır.

### 2.5.14 Arama Kaydı

Telefon, kullanım sırasında, son aramaların ve toplam aramaların konuşma süresini kaydeder (Lütfen bkz: "Arama Kaydı", Bölüm 3.5.1).

### 2.5.15 Arama Menüsü

Arama durumundayken Eller Serbest (Handsfree) seçeneğine basarak bu fonksiyonu kullanabilirsiniz ve arama seçeneklerine girmek için Seçenekler'e (Options) basın. Arama seçeneklerinin kullanım yöntemi, fonksiyon menüsünün kullanım yöntemi ile aynıdır.

Bu arama menüsü sadece arama sırasında görüntülenir ve arama bekletme, arama aktarma ve konferans fonksiyonlarının şebeke tarafından desteklenmesi gereklidir. Lütfen şebeke sağlayıcınızla temas kurun. Arama seçenekleri menüsünde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- **Duraklat (Pause)**

Mevcut aramayı bekletir veya bekletilen aramayı geri alır.

- **Sonlandır (End)**

Mevcut aramayı sonlandırır.

- **Yeni Arama (New Call)**

Yeni bir arama yapar.

- **Telefon Rehberi (Phonebook)**

Telefon rehberine göz atar.

- **Mesaj (SMS)**

Yeni bir mesaj oluşturur ve gönderir.

- **Kayıt (Recording)**

Arama sesini kaydeder.

- **Sessiz/Kurtar (Mute/Recover)**

Yerel sesi gönderir (göndermez).

- **Çift Ton Çoklu Frekans (Dual-tone Multifrequency)**

Çift Ton Çoklu Frekansı açıp kapatmak için Sağ Seçim

Tuşuna basın.

## **3 Fonksiyon Menüsü**

### **3.1 Fonksiyon Menüsünün Kullanılması**

#### **Kaydırarak Araştırma ve Seçim Fonksiyonu**

Bekleme durumunda ana menüye girmek için Menü'ye basın.

#### **Menüden Çıkış**

Genel Olarak, bir menüden çıkmak için Sağ Seçim Tuşunu kullanabilirsiniz. Bekleme ara yüzüne geri dönmek için Sonlandırma Tuşuna basın.

### **3.2 Fonksiyon Menüsünün Yapısı**

Fonksiyon menüsünün varsayılan yapısı aşağıdaki gibidir:

1. Telefon Rehberi (Phone Book)
  - 1-1 Hızlı Ara (Quick Search)
  - 1-2 İsme Göre Ara (Search Entry)
  - 1-3 Yeni Girdi Ekle (Add New Entry)
  - 1-4 Tümünü Kopyala (Copy All)
  - 1-5 Sil (Delete)
  - 1-6 Arayan Grubu (Caller Group)
  - 1-7 Ekstra Numara (Extra Number)
  - 1-8 Ayarlar (Settings)

1-9 Arayan Resmi (Caller Picture)

1-10 Arayan Zil Tonu (Caller Ring Tone)

1-11 Arayan Videosu (Caller Video)

## **2. Mesajlar (Messages)**

2-1 Mesaj (SMS)

2-2 MMS

2-3 Sohbet (Chat)

2-4 Eposta (Email)

2-5 Sesli Posta Sunucusu\* (Voice Mail Server)

2-6 Bilgi Mesajları\* (Broadcast Message)

## **3 Arama Geçmişi (Call History)**

3-1 SIM1/SIM2 Arama Geçmişi (SIM1/SIM2 Call History)

3-1-1 Cevapsız Aramalar (Missed Calls)

3-1-2 Aranan Numaralar (Dialed Calls)

3-1-3 Arayan Numaralar (Received Calls)

3-1-4 Arama Kaydını Sil (Delete Call Log)

3-1-5 Arama Süresi (Call Time)

3-1-6 Arama Tutarı (Call Cost)

3-1-7 Mesaj Sayacı (SMS Counter)

3-1-8 GPRS Sayacı (GPRS Counter)

## **4 Ayarlar (Settings)**

4-1 Çift SIM Ayarı (Dual SIM Setting)

4-1-1 Çift SIM açık (Dual SIM open)

4-1-2 Sadece SIM1 açık (Only SIM1 open)

4-1-3 Sadece SIM2 açık (Only SIM2 open)

4-1-4 Uçuş Modu (Flight mode)

4-2 Telefon Ayarı (Phone Setup)

4-2-1 Zaman ve Tarih (Time and Date)

4-2-2 Zamanlanmış Güç Açma Kapama (Schedule Power on/off)

4-2-3 Dil (Language)

4-2-4 Girdi Yöntemi Seçimi (Input Method Choose)

4-2-5 Tercih Edilen Girdi Yöntemleri (Preferred Input Methods)

4-2-6 Ekran Özellikleri (Display Characteristic)

4-2-7 Karşılama Metni (Greeting Text)

4-2-8 Kısayollar (Shortcuts)

4-2-9 Çeşitli Ayarlar (Misc Setting)

- 4-2-10 Dokunmatik titreşim (Touch vibrator)
- 4-3 Arama Ayarı (Call Setting)
  - 4-3-1 SIM1 Arama Ayarı (SIM1 Call Setting)
  - 4-3-2 SIM2 Arama Ayarı (SIM2 Call Setting)
  - 4-3-3 Yeniden Arama (Auto Redial)
  - 4-3-4 Hızlı Arama (Speed Dial)
  - 4-3-5 IP Numarası (IP Number)
  - 4-3-6 Daha Fazla (More)
- 4-4 Şebeke Ayarı (Network Setup)
- 4-5 Güvenlik Ayarı (Security Setup)
  - 4-5-1 SIM1/SIM2 Güvenliği (SIM1/SIM2 Security)
    - 4-5-2 Telefon Kilidi (Phone Lock)
    - 4-5-3 Otomatik Tuş Kilidi (Auto Keypad Lock)
    - 4-5-4 Fabrika Ayarlarını Geri Yükle (Restore Factory Setting)

## **5 Multimedia**

5-1 TV

5-2 Kamera (Camera)

5-3 Resim Görüntüleme (Image View)

5-4 Video Kaydedici (Video Recorder)

5-5 Video Oynatıcı (Video Player)

5-6 Ses Çalar (Audio Player)

5-7 Ses Kaydedici (Sound Recorder)

5-8 FM Radyo (FM Radio)

5-9 E-Kitap Okuyucu (E-Book Reader)

## **6 Dosya Yöneticisi (File Manager)**

6-1 Telefon (Phone)

6-2 Hafıza Kartı (Memory Card)

## **7 Eğlence & Oyunlar (Fun & Games)**

## **8 Kullanıcı Profilleri (User Profiles)**

8-1 Genel (General)

8-2 Dış Mekân (Outdoor)

8-3 İç Mekân (Indoor)

8-4 Kulaklık (Headset)

8-5 Bluetooth

8-6 Sessiz (Silent)

## **9 Ajanda (Organizer)**

9-1 Takvim (Calendar)

9-2 Yapılacaklar Listesi (To Do List)

9-3 Alarm

9-4 Dünya Saati (World Clock)

9-5 Kronometre (Stopwatch)

## **10 Servisler (Services)**

10-1 STK Servisi (STK Service)

10-2 WAP

10-3 Veri Hesabı (Data Account)

## **11 Ekstra (Extra)**

11-1 Hesap Makinesi (Calculator)

11-2 Birim Dönüştürücü (Unit Converter)

11-3 Para Birimi Dönüştürücü (Currency Converter)

**Not: “\*” işareti bulunan menüler sadece bazı durumlarda görüntülenir.**

### 3.3 Telefon Rehberi

Bu fonksiyon ile bir isim kartını, isim, telefon numarası, ev telefon numarası ve iş telefon numarası vs. ekleyerek kaydedebilirsiniz. Telefon Rehberine girmek için ana menüden Telefon Rehberi'ni (Phone Book) seçin.

**Not:** Bu telefon 1000 adede kadar telefon numarası kaydedebilir.

**Hızlı Arama (Quick Search):** Telefon Rehberine göz atma ara yüzüne girmek için bu seçeneği seçin. Pencerenin altında bir arama kutusu görüntülenir. Arama kayıtları için buradan bir seçim yapmak için buraya gerekli bilgileri girebilirsiniz. Mevcut arama yöntemleri: 1. Pinyin; 2. İngilizce; 3. Sayı.

■ **İsme Göre Ara (Search Entry):** Telefon rehberinden isim ile kayıt arar.

■ **Yeni Numara Ekle (Add New Number):** Telefon rehberine yeni bir arama kaydı ekler ve bunu SIM1 e, SIM2 ye ya da telefona kaydedebilirsiniz. SIM1, SIM2 ve telefon arasındaki hafızaya alma biçimleri değişiklik gösterir.

- **Tümünü Kopyala (Copy All):** Telefondaki, SIM1'deki ya da SIM2'deki tüm kayıtları kopyalar. Telefondan SIM karta ya da SIM karttan telefona kopyalamayı seçebilirsiniz.
- **Sil (Delete):** Bir arama kaydını silmek için bu seçeneğe basın. SIM karttaki tüm arama kayıtlarını silmek için SIM Karttan (From SIM Card) seçeneğine basın; telefonun rehberindeki tüm arama kayıtlarını silmek için Telefondan (From Phone) seçeneğine basın; arama kayıtlarını tek tek silmek için Tek Tek Sil (Delete one by one) seçeneğine basın.
- **Arayan Grubu (Caller Group):** Bu telefonda 5 farklı arayan grubu bulunur ve her grubun üyeleri için isim, zil tonu, arayan kişi resmi, gelen arama animasyonu ve kişiselleştirilmiş ayarları değiştirebilirsiniz.
- **Ekstra Numara (Extra Number):** Diğer numaralar SIM kart hafızasında saklanır. Bunları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

■ **Ayarlar (Settings):** Ayrıntılı üç Seçeneğe bölünen telefon rehberi fonksiyonu ayarlar: Kapasite Sorgusu (Capacity Inquiry), Hafıza Konumu (Storage Position), İsim Kartı Ayarları (Name Card Settings), İsim Kartı (Name Card) ve Kart Versiyonu (Card Version).

- **Kapasite Sorgusu (Capacity Inquiry):** SIM karttaki ve telefondaki tüm arama kayıtlarının hafıza durumu.
- **Hafıza Konumu (Storage Position):** Tercih edilen hafıza konumunu seçer. Telefon (Phone), SIM1veya SIM2.
- **İsim Kartı Ayarları (Name Card Settings):** Telefon rehberinin arama kaydının içeriğini ayarlar (Ev telefonu, şirket adı ve E-posta vs için 10 ayar).
- **İsim Kartı (Name Card):** İsim kartınızı düzenleyebilirsiniz, Mesaj, MMS olarak ya da bluetooth ile gönderebilirsiniz ve dosyalarınıza kaydedebilirsiniz.
- **Kart Versiyonu (Card Version):** Versiyon 2.1 veya Versiyon 3.0'i seçin.

- **Arayan Resmi (Caller Picture):** Bir arama geldiğinde görüntülenecek görüntüyü seçer.
- **Arayan Zil Tonu (Caller Ring Tone):** Bir arama geldiğinde çalacak zil tonunu seçer.
- **Arayan Videosu (Caller Video):** Bir arama geldiğinde görüntülenecek videoyu seçer.

### **3.4 Mesajlar(Messages)**

#### **3.4.1 Mesaj (SMS)**

Alt menüye girmek için “Mesaj” (SMS)’i seçin.

Şebeke operatörünüz destekliyorsa ve bu fonksiyon için başvuruda bulduysanız, kısa mesaj servisi merkezi üzerinden serbestçe Mesaj ya da MMS gönderip alabilirsiniz.

##### **3.4.1.1 Yeni Mesaj (New SMS)**

Bir mesaj alındığında telefon titrer (Titreşim (Vibrate) etkinleştirilmişse) ya da bir zil çalar (Uyarı Tonu (Prompt Tone) etkinleştirilmişse) ve ekranda bir animasyon belirir.

Hemen okumak istemezseniz, mesaj otomatik olarak SIM karta kaydedilir ve bekleme ara yüzünde yeni mesaj uyarısı görüntülenir.

SIM kartın hafızasına baęlı olarak, gelen mesajlar (alınanlar ve yerel olarak kaydedilenler dâhil) SIM karta kaydedilir.

Yeni mesajı okumak için Gelen Kutusu (Inbox) alt menüsüne girip Tamam (OK) tuşuna basabilirsiniz.

### **3.4.1.2 Mesaj Düzenle (Edit SMS)**

Düzenlediğiniz metin mesajını, Mesaj web servisi ile mesaj alabilen başka bir telefona gönderebilirsiniz.

Mesajı düzenlemeden önce, kısa mesaj servis merkezi numarasını mutlaka etkinleştirin.

■ Mesaj yazmak için alt menüye girin ve Mesaj düzenle'ye (edit SMS) seçin (lütfen bkz: "Karakter Giriş", Bölüm 4).

- Tamam (OK): Mesaj düzenlemeyi tamamladıktan sonra bu seçeneęi seçin ve bir sonraki adıma gidin.
- Ortak İfadeler (Common Phrase): Mevcut mesaja önceden tanımlanan ortak ifadeleri girer.
- Nesne Gir (Insert Object): Mevcut mesaja görüntü, zil, animasyon vs ekler.
- Metin biçimi (Text format): Mevcut mesajdaki metin biçimini tanımlar.
- Girdi yöntemi (Input method): Mevcut mesajdaki girdi yöntemini deęiştirir.
- Telefon Rehberi Adı Ekle (Insert phonebook Name): Telefon rehberi öğesi ekler.

- Yeri İmi Ekle (Insert Bookmark): Yerimi adresi ekler.
- Girdi Yöntemi (Input Method): Mesajı düzenlerken girdi yöntemini değiştirir.
  - Düzenlemeyi tamamladıktan sonra Tamam (OK) tuşuna basın; Gönder (Send), SIM2 ile Gönder (Send by SIM2), Kaydet ve Gönder (Save and Send), Kaydet ve SIM2 ile Gönder (Save and Send by SIM2), Kaydet (Save), Birden Çok Kişiyeye Gönder (Send to Multi parties) veya Gruba gönder (send in groups) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
- **Gönder (Send):** Mevcut mesajı gönderir. Alıcıyı düzenlemek için, bunu seçerek düzenleme kutusuna girin. Numara girmek için dokunmatik ekranın alt kısmındaki küçük rakam simgelerine dokunabilirsiniz ya da telefon rehberinden çağırmak için Ara (Search) seçeneğini kullanarak alıcının numarasını seçebilirsiniz. Sonra Tamam (OK) tuşuna basarak gönderebilirsiniz.
- **SIM2 ile Gönder (Send by SIM2):** Gönder (Send) ile aynıdır fakat burada mesaj SIM2'nin numarası üzerinden gönderilir.

- Kaydet ve Gönder (Save and Send): Mesajı gönderirken giden kutusuna kaydeder.
- Kaydet ve SIM2 ile Gönder (Save and Send by SIM2): Mesajı SIM2'den gönderirken giden kutusuna kaydeder.
- Kaydet (Save): Mesajı göndermeden giden kutusuna kaydeder.
- Birden Çok Kişiyeye Gönder (Send to Multi Parties): Mevcut mesajı farklı telefon numaralarına gönderir.
- Gruba Gönder (Send in Groups): Bir grup seçin ve mevcut mesajı grubun tüm üyelerine gönderin.

**Not:** Bazı ülkelerdeki veya bölgelerdeki kısa mesaj servis merkezleri, veya 160 İngilizce karakterden uzun mesajları desteklemez.

### 3.4.1.3 Alınan ve kaydedilen mesajları görüntüleme

- Alınan mesajları görüntülemek için Gelen Kutusu (Inbox) alt menüsüne girin; SIM karta kaydedilen mesajları görüntülemek için Giden Kutusu (outbox) alt menüsüne girin.
- Mesajın gönderildiği tarihi ve saati

görüntüleyebilirsiniz ve göndericinin numarası ya da ismi (eğer numara telefon rehberinde kayıtlı ise) Gelen Kutusundaki mesaj listesinde görüntülenebilir.

- Dokunmatik tuşlarla ya da ok tuşlarıyla ekranda kaydırma yapabilirsiniz ve Mesaj listesini görüntülerken bir önceki ya da bir sonraki mesajı seçebilirsiniz.
- Gelen Kutusunda mesaj listesi görüntüledikten sonra, mesajın ayrıntılarını okumak için Tamam (OK) tuşuna basabilirsiniz. Sonra Seçenek'e (Option) basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - **Cevapla (Reply):** Mevcut mesajı gönderene mesaj gönderir.
  - **Sil (Delete):** mevcut mesajı siler.
  - **Düzenle (Edit):** Mesajın ayrıntılarını görüntüler ve düzenleme kutusuna girer.
  - **İlet (Forward):** Mevcut mesajı iletir.
  - **Telefona kopyala (Copy to phone) SIM karta kopyala (copy to SIM card):** Mevcut mesajı SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) kopyalar.
  - **SIM Karta Taşı (Move to SIM card):** Mevcut mesajı SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) taşır.

- **Sohbet (Chat):** Sohbet odasına girer ve mesaj ile sohbet eder.
- **Tümünü Sil (Delete All):** Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.
- **Tümünü Kopyala (Copy All):** Tüm mesajları SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) kopyalar.
- **Tümünü Taşı (Move All):** Tüm mesajları SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) taşır.
- **Numarayı Kullan (Use Number):** Gönderenin numarasını alarak arar ya da telefon rehberine kaydeder.
- **Bağlantıyı kullan (Use connection):** Web sitesi bulunan mesajdan web sitesine bağlanmak için bu seçeneği kullanın. (Seçenek için şebeke sağlayıcınızın desteği gereklidir.)
- **Öğeleri Kaydet (Save items):** Mesajdaki öğeleri bir araya getirir ve kaydeder (Sadece EMS'de geçerlidir).

Gelen Kutusunda mesaj listesi görüntüledikten sonra mesajın ayrıntılarını okumak için Tamam (OK) tuşuna basın ve soran Seçenek'e (Option) menüsüne basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- **Gönder (Send):** Mevcut mesajı gönderir. Mevcut mesajı birden çok alıcıya göndermek için Birden Çok Kişiye Gönder (Multi Parties) ya da Gruba Gönder (Send in Groups) seçeneklerini seçebilirsiniz.

- **Düzenle (Edit):** Mesajın ayrıntılarını görüntüler ve düzenler.

- **Sil (Delete):** mevcut mesajı siler.

- **Telefona kopyala (Copy to phone) SIM karta kopyala (copy to SIM card):** Mevcut mesajı SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) kopyalar.

- **Telefona taşı (Move to phone) SIM karta kopyala (copy to SIM card):** Mevcut mesajı SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) taşır.

- **Tümünü Sil (Delete All):** Giden kutusundaki tüm mesajları siler.

- **Tümünü Kopyala (Copy All):** Tüm mesajları SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) kopyalar.

- **Tümünü Taşı (Move All):** Tüm mesajları SIM karttan (telefondan) telefona (SIM karta) taşır.

- **Numarayı Kullan (Use Number):** Gönderenin numarasını alarak arar ya da telefon rehberine kaydeder.
- **Bağlantıyı kullan (Use connection):** Web sitesi bulunan mesajdan web sitesine bağlanmak için bu seçeneği kullanın. (Seçenek için şebeke sağlayıcınızın desteği gereklidir.)

#### 3.4.1.4 Şablonların Kullanılması

Bir mesaj yazarken tek tek girmek yerine Şablonlar'daki (Template) ortak ifadeleri kullanabilirsiniz. Yazmayı tamamladıktan sonra Düzenle (Edit) ya da Sil (Delete) seçeneklerini seçin.

#### 3.4.1.5 Mesaj Ayarları

Mesaj fonksiyonunu kullanmadan önce aşağıdaki ayarları yapmanız gereklidir.

SIM1 ve SIM2'de ilgili ayarları yerine getirmek için Mesaj Ayarları (SMS Settings) alt menüsüne girin.

- **Mod Ayarları (Mode Settings):** Mesaj için uygun bir mod seçin. Bir moda girin ve İsim (Name), Kısa Mesaj Servis Merkezi (Short Message Service Center), Geçerli Tarih (Effective Date), Gönderim Biçimi (Send format) ayarlarını yerine getirin.

- **Durum Ayarları (Status Settings):** Yanıtlama Yolu'nu (Reply Path) ya da Mesaj Raporu'nun etkin olup olmayacağını ayarlayın.
- **Hafıza Sorgusu (Memory Inquiry):** Telefonun gelen kutusu ya da giden kutusundaki SIM kart hafızasını görüntüler.
- **Kaydetme Konumu (Save Position):** Telefonu ya da SIM kartı seçer.
- **Mesaj Gönderme Modu (Message Sending Mode):** Mesajı göndermek için GPRS ya da GSM'i seçin.

Kısa mesaj servis merkezi numarasını ayarlar (SMSC): SMSC edinmek için lütfen şebeke sağlayıcınıza başvurun. Ayrıntılı işlem şöyledir: Mesaj Ayarları (SMS Settings) alt menüsünden herhangi bir Mod Ayarını (Mode Settings) seçin ve ikinci seçeneğe SMSC'yi koyun ve ayarları kaydetmek için Tamam (OK) tuşuna basın.

Durum Raporu (Status Report): Durum Raporunu etkin duruma getirirseniz, başkalarının gönderdiğiniz mesajları alıp almadığını kısa mesaj servisi ile öğrenebilirsiniz.

**Not:** Bu fonksiyon için şebeke sağlayıcınızın desteği gereklidir.

### 3.4.2 MMS

- **Mesaj Yazma (Write Message):** MMS oluşturur. Alıcı (receiver), Bilgi (Cc), Gizli (Bcc), Tema içeriği (theme content) ve aksesuarı (accessory) doldurmanız gerekir.
- **Gelen Kutusu (Inbox):** Alınan MMS'i görüntüler. (İşlem SMS gelen kutusunda yapılanlarla aynıdır).
  - **Görüntüle (View):** Mevcut MMS'i görüntüler.
  - **Cevapla (Reply):** Mevcut MMS'i gönderene MMS gönderir.
  - **Mesaj ile yanıtla (Reply with SMS):** Mevcut MMS'i gönderene mesaj gönderir.
  - **Tümünü Yanıtla (Reply to all):** Mevcut MMS'i gönderene ve tüm alıcılara MMS gönderir.
  - **İlet (Forward):** Diğerlerine iletir.
  - **Sil (Delete):** mevcut MMS'i siler.
  - **Tümünü sil (Delete all):** Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.
  - **Model olarak kaydet (Save as model):** Mevcut MMS'i ön-mesaja kaydeder.

- **Detaylar (Details):** Mevcut MMS'in ayrıntılarını görüntüler.
- **Numarayı Kullan (Use Number):** Mevcut MMS'i gönderenin numarasını alır.

■ **Giden Kutusu (Outbox):** Gönderilemeyen MMS'i kaydetmek için kullanılır. (Lütfen SMS metninin giden kutusuna bakınız.)

- **Görüntüle (View):** Mevcut MMS'i görüntüler.
- **Gönder (Send):** mevcut MMS'i gönderir.
- **İlet (Forward):** Diğerlerine iletir.
- **Durdur (Break):** Mevcut MMS gönderimini durdurur.
- **Sil (Delete):** mevcut MMS'i siler.
- **Tümünü Sil (Delete All):** Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.
- **Model olarak kaydet (Save as model):** Mevcut MMS'i ön-mesaja kaydeder.
- **Detaylar (Details):** Mevcut MMS'in ayrıntılarını görüntüler.
- **Numarayı Kullan (Use Number):** Mevcut MMS'in alıcısının numarasını alır.

■ **Taslaklar (Drafts):** Düzenlenen MMS'i göndermek istemiyorsanız buraya kaydedilir.

- **Görüntüle (View):** Mevcut MMS'i görüntüler.

- **Gönder (Send):** mevcut MMS'i gönderir.

- **Düzenle (Edit):** mevcut MMS'i düzenler.

- **Sil (Delete):** mevcut MMS'i siler.

- **Tümünü Sil (Delete All):** Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.

- **Model olarak kaydet (Save as model):** Mevcut MMS'i ön-mesaja kaydeder.

- **Detaylar (Details):** Mevcut MMS'in ayrıntılarını görüntüler.

- **Numarayı Kullan (Use Number):** Mevcut MMS'in alıcısının numarasını alır.

■ **Şablon (Template):** Kullanıcılar MMS'i kendileri tanımlayabilirler.

- **Kullanıcı Tanımı (Self-definition):** Kullanıcı tanımlı MMS'i kaydeder, görüntüler, yeni model oluşturur, diler ve ayrıntılarını siler.

- **Ön Ayarlama (Pre-setting):** Ön-MMS'i seçer, görüntüler, yeni model oluşturur ve ayrıntılarını görüntüler.

**Mesaj Ayarları (Message Settings):** İlgili MMS'in parametrelerini ayarlar.

- **Düzenleme Ayarları (Editing Settings):** MMS'i düzenlerken, düzenleme, mod, görüntü boyutu ve otomatik imza gibi bazı parametreleri ayarlar.

- **Gönderim Ayarları (Sending Settings):** MMS gönderimi ile ilgili, kullanım süresi, alım raporu, okundu raporu, öncelik, zaman aralığı ve gönderim süresi gibi parametreleri ayarlar.

- **Ayarların alınması (Receiving settings):** MMS alımıyla ilgili, ana şebeke, dolaşım şebekesi, okundu raporu gönderimi, gönderim raporuna izin ver gibi bazı parametreleri ayarlar.

- **Filtre ayarları (Filter settings):** Bazı MMS'leri filtreler.

- **Şebeke ayarları (Network settings):** İlgili şebekeyi seçer.

- **Bellek (Memory):** MMS'in belleğini görüntüler.

### 3.4.3 Sohbet (Chat)

■ Sohbet Odası ayarları (Chatting room settings): Bir sohbet odası seçin, rumuzunuzu ve sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını yazın.

■ Sohnete Başla (Start chatting): Bilgileri girin ve önceden ayarlanan numara ile sohbet edin.

### 3.4.4 Eposta (Email)

- **Gönder ve Al (Send and Receive):** Bir eposta gönderir ve alır.
- **Eposta Yaz (Write Email):** Bir eposta oluşturur.
- **Gelen Kutusu (Inbox):** Alınan epostayı görüntüler.
- **Gönderilmeyen (Unsent):** Gönderilemeyen epostayı kaydetmek için kullanılır.
- **Gönderilenler (Sent):** Gönderilen epostayı kaydetmek için kullanılır.
- **Taslaklar (Drafts):** Düzenlenen epostayı göndermek istemiyorsanız buraya kaydedilir.

### 3.4.5 Sesli Posta Sunucusu (Voice Mail Server)

Aldığınız sesli bilgi şebekeye kaydedilir ve sesli bilgiyi dinlemek için sesli mesaj gelen kutusundaki numarayı aramanız gereklidir.

- **Düzenle (Edit):** Sesli mesaj gelen kutusunun numarası ekleyerek/denleyerek sesli mesaj gelen kutusunu daha hızlı kullanabilirsiniz.

- **Sesli Mesaja Baęlanma (Connect to Voice):**Kalanı dinlemek için sesli mesaj gelen kutusunun numarasını arar.

### 3.4.6 Bilgi Mesajı (Broadcast Message)

- **Alım Modu (Receive mode):** Alım moduna girmek için Açık (On) olarak ayarlayın, Hücre Bilgisi Alımını Reddet'i (Refuse Receive Cell Broadcast) kapatın.

- **Okundu Bilgisi (Read Information):** Almak istedięiniz hücre bilgi mesajını okumak için bu menüye girin.

- **Dil (Language):** Hücre bilgisi alınacak dili seçer.

- **Kanal Ayarları (Channel settings):** Hücre yayın kanalını ayarlayın.

**Not:** Hücre bilgisi ve sesli mesaj gelen kutusu servisi operatör tarafından verilir. Lütfen operatörünüze başvurun.

## 3.5 Arama Geçmiři (Call History)

### 3.5.1 SIM1/SIM2 Arama Geçmiři

Telefonunuz en son cevapsız aramaları/gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder ve bunları ilgili menülerinden görüntüleyebilirsiniz.

- Cevapsız Aramalar (Missed Calls) alt menüsüne girin ve kaydı görüntülemek için Tamam (OK) tuşuna basın.
- Aranan Numaralar (Dialed Calls) alt menüsüne girin ve kaydı görüntülemek için Tamam (OK) tuşuna basın.
- Arayan Numaralar (Received Calls) alt menüsüne girin ve kaydı görüntülemek için Tamam (OK) tuşuna basın.

Arama kaydı arayüzünde, arama tarihi, saati, numara ve kaç kez arandığını içeren kaydın ayrıntılarını görüntülemek için Tamam (OK) tuşuna basın.

Ayrıntılar arayüzünde, aşağıdaki işlemleri yerine getirmek için Seçenekler (Option)'a basabilirsiniz.

**Sil (Delete):** Mevcut kaydı siler.

**Kaydet (Save):** Mevcut numarayı SIM karta ya da telefona kaydeder.

**Ara (Dial) ( SIM1 ) :** Mevcut numarayı SIM1 ile arar.

**Ara (Dial) ( SIM2 ) :** Mevcut numarayı SIM2 ile arar.

**IP Ara (IP Dial) ( SIM1 ) :** Mevcut numarayı SIM1 ile IP arar.

**IP Ara (IP Dial) ( SIM2 ) :** Mevcut numarayı SIM2 ile IP arar.

**Düzenle (Edit):** Mevcut numarayı düzenler ve telefon rehberine kaydeder.

**Mesaj Gönder (Send SMS) ( SIM1 ) :** SIM1 ile Mesaj gönderir.

**Mesaj Gönder (Send SMS) ( SIM2 ) :** SIM2 ile Mesaj gönderir.

**MMS Gönder (Send MMS) :** mevcut numaraya MMS gönderir.

■ Bazı arama kaydı listesini silmek için Arama Kaydını Sil (Delete Call Log) alt menüsüne girin.

■ Arama Sesi (Call Time)

**Son Arama Süresi (Last Call Time):** Son arama süresini görüntüler.

**Giden Arama Süresi (Dialed Call Time):** Giden tüm aramaları görüntüler.

**Gelen Arama Süresi (Received Call time):** Gelen arama süresini görüntüler.

**Tüm Süreleri Temizle (Clear All Timers):** Zamanlama verisini ve süresini siler.

### **Arama Tutarı Call Cost):**

Arama Tutarları, tüm aramaların tutarlarının toplamıdır.

### **Son Arama Tutarı (Last Call Cost)**

Son aramanın tutarını görmek için Son Arama Tutarı (Last Call Cost) alt menüsüne girin.

### **Tüm Arama Tutarları (All Calls' Cost)**

Tüm aramaların tutarını görmek için Tüm Arama Tutarı (All Calls' Costs) alt menüsüne girin.

### **Arama Tutarını Sıfırla (Reset Call Cost)**

Sayacı sıfırlamak için PIN2 kodunu girin ve yeni tutar sayacını başlatın.

## **Tutar Limiti**

Tutar Limiti (Costs Limit) alt menüsüne girin ve bu fonksiyonu görüntüleyin, düzenleyin ya da iptal edin. Bu fonksiyonu düzenlemek ya da iptal etmek için PIN2 kodunun girilmesi gereklidir.

## **Fiyat & Oran**

Fiyat & Oran (Price & Rate) alt menüsüne girin ve bu fonksiyonu görüntüleyin, düzenleyin ya da iptal edin. Bu fonksiyonu düzenlemek ya da iptal etmek için PIN2 kodunun girilmesi gereklidir.

**Not:** Bazı işlemler için PIN2 kodunu girmeniz gereklidir. Lütfen bu kod için şebeke sağlayıcınıza başvurun.

## **■ Mesaj Sayacı (SMS Counter)**

**Gönderilen Miktar (Sent Quantity)** Gderilen mesaj saymak için kullanılır.

**Alınan Miktar (Received Quantity):** Alınan mesaj sayısını saymak için kullanılır.

## ■ GPRS Sayacı (GPRS Counter)

**Son Aktarım (Last Transmission):** Son aktarımın bit sayısını saymak için kullanılır.

**Son Alım (Last Reception):** Son alımın bit sayısını saymak için kullanılır.

**Tüm Aktarımlar (All Transmission):** Tüm aktarımların bit sayısını saymak için kullanılır.

**Tüm Alım (All Reception):** Tüm alımların bit sayısını saymak için kullanılır.

**Sayacı Sıfırla (Reset Counter):** Yeni bir sayaç başlatır.

## 3.6 Ayarlar (Settings)

### 3.6.1 Çift SIM Ayarı

**Mod Seçimi (Mode Select):** Bekleme modunu, SIM1 SIM2'yi ya da çift kart modunu seçer.

**Çift Kart Ayarı (Dual Card Setting):** SIM2 telefonun arka üst kısmında, SIM1 arka alt kısmında bulunur.

**Uçuş Modu (Flight Mode):** Normal mod, uçuş modu ve açılışta sorulmak üzere üç mod bulunur.

**Uçuş Modu Hakkında (About Flight Mode):** Uçuş modunda telefonun iletişim fonksiyonu kapalıdır ve bu modda mesaj alıp gönderemezsiniz. Telefon tek baz ile iletişimi kaybeder ve baza bağlanamaz.

Bu modda, tek bazla ilgili fonksiyonlar devre dışıdır ancak diğer fonksiyonlar kullanılabilir. Örneğin, telefon rehberine girebilir ve öğeler ve videolarda gezinebilirsiniz.

**Not:** Bugüne kadar, sivil havacılık yönetimi, “Sivil Havacılık” ile ilgili bir düzenleme yayımlamamıştır, böylece yolcular uçağa binmeden önce ilgili düzenlemelere uymalıdır ve telefonlarını kapatmalıdır. Tek bazda harcanan elektrikten oldukça tasarruf etmek için, gece gibi belirli zamanlarda bu modu açabilirsiniz, tek baz uçuş modunda devre dışı kalır.

**Not:** Bu telefon, SIM gibi fonksiyonları bekleme durumunda açmak için SIM'i desteklemez, ancak bazı fonksiyonların kullanılması için SIM gereklidir. 2 SIM kartın konumunu değiştirmeden önce telefonunuzu mutlaka kapatın.

### 3.6.2 Telefon Ayarı

**Saat ve Tarih (Time and Date):** Saati ve tarihi ayarlar.

- **Şehir Ayarları (City Settings):** Telefonun saat ayarları için bir şehir seçer.

- **Saat Ayarları (Time Settings):** Mevcut saati ve tarihi ayarlar.

- **Saat Formatı Ayarları (Time Format Settings):** Saatin ve tarihin görüntülenme biçimini 12 saatlik sistem ya da 24 saatlik sistem olarak ayarlayın.

## **Açma/Kapama Zamanlaması (Schedule Power**

**On/Off):** Telefonun açılıp/kapanacağı saati belirleyin.

**Dil (Language):** Menülerin görüntüleneceği dili seçer.

**Giriş Metodu (Input Method):** Giriş yöntemini seçer.

**Tercih Edilen Girdi Yöntemleri (Preferred Input Methods):** Varsayılan giriş yöntemini seçer.

## **Ekran Özellikleri (Display Characteristic):**

- **Duvar Kâğıdı (Wallpaper):** Bekleme arayüzündeki duvar kağıdını seçer.

- **Ekran koruyucu (Screen saver):** Ana ekran bekleme arayüzü için ekran koruyucu görüntüsünü seçer ve bekleme süresini ayarlar.

- **Saat ve Tarihi Göster (Display Date and Time):** Bekleme ara yüzünde mevcut saatin görüntülenmesini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

- **Numaramı Göster (Display My Number):** Bekleme ara yüzünde Numaram'ı etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

- **Saat Stili (Clock Type):** Etkinleştirerek, bekleme durumunda saat tipini seçin.

**Karşılama Metni (Greeting Text):** Bekleme ara yüzünde bir karşılama notu görüntüler ya da kapatır.

**Kısa yollar (Shortcuts):** Kısayol tuşu modunu etkinleştirir.

**Çeşitli Ayarlar (Misc. Settings):** LCD'nin parlaklığını ve gecikme süresini ayarlar.

**Dokunmatik Titreşim (Touch vibrator):** Açıp/Kapatır, bu mod açıkken ekrana dokunduğunuzda telefon titremeye başlar.

### 3.6.3 Arama Ayarı

#### 1. SIM1 arama ayarı (SIM1 call setting):

**Arayan Kimliği (My Number):**

**-Şebeke Ayarlı (System Preset):** Numaram'ın gönderilip gönderilmeyeceği varsayılan sisteme bağlıdır.

**-Numaramı Gizle (Hide My Number):** Karşı taraf, arama sırasında numaranızı görmez. (Bu fonksiyon için şebeke sağlayıcınızın desteği gereklidir.)

**-Numaramı Gönder (Send My Number):** Karşı taraf, arama sırasında numaranızı görür.

**Arama bekletme (Call Waiting):** Arama bekletme fonksiyonunu etkinleřtirir ya da devre dıřı bırakır. Mevcut arama bekletme durumunu sorgular.

**Arama Yönlendirme (Call Transfer):**

**-Her Zaman Yönlendir (Unconditional Transfer):** Bu fonksiyon etkinleřtirilmiřse, gelen tüm aramalar atadıđınız numaraya aktarılır.

**-Ulařılamıyorsa Yönlendir (Unreachable Transfer):** Bu fonksiyon etkinleřtirildikten sonra, arayan kiřiler telefonunuza ulařamazsa gelen aramalar atadıđınız numaraya aktarılır.

**-Cevap Yoksa Yönlendir (Transfer No Answer):** Bu fonksiyon etkinleřtirildikten sonra, gelen aramaya cevap verilmediđinde arama atadıđınız numaraya aktarılır.

**-Meřgulse Yönlendir (Transfer on Busy):** Bu fonksiyon etkinleřtirildikten sonra, telefonunuz meřgulse, arama atadıđınız numaraya aktarılır.

**-Tüm Veri Aramalarını Yönlendir (Transfer All Data Calls):** Varsa veri aramalarını aktarır.

**-Yönlendirmeyi İptal Et (Cancel Transfer):** Tüm aktarmaları iptal eder.

**Arama Engelleme (Call Restriction):** Giden aramaları sınırlandırır.

- **Giden Aramaları Engelle (Restrict Outgoing Calls):** Giden aramaları sınırlandırır.

- **Gelen Aramaları Engelle (Restrict Incoming Calls):** Gelen aramaları sınırlandırır.

- **Engellemeyi İptal Et (Cancel Restriction):** Sınırlandırmaları iptal eder (şifre girilmelidir)

- **Şifreyi Değiştir (Change Password):** Şifreyi düzenler.

**Hat Değiştir (Line Switch):** Bir hat seçer.

## 2. SIM2 arama ayarı (SIM2 call setting)

### **Arayan Kimliği (My Number):**

- **Şebeke Ayarlı (System Preset):** Numaram'ın gönderilip gönderilmeyeceği varsayılan sisteme bağlıdır.

- **Numaramı Gizle (Hide My Number):** Karşı taraf, arama sırasında numaranızı görmez. (Bu fonksiyon için şebeke sağlayıcınızın desteği gereklidir.)

- **Numaramı Gönder (Send My Number):** Karşı taraf, arama sırasında numaranızı görür.

**Arama bekletme (Call Waiting):** Arama bekletme fonksiyonunu etkinleřtirir ya da devre dıřı bırakır. Mevcut arama bekletme durumunu sorgular.

### **Arama Yönlendirme (Call Transfer):**

- **Her Zaman Yönlendir (Unconditional Transfer):** Bu fonksiyon etkinleřtirilmiřse, gelen tüm aramalar atadıđınız numaraya aktarılır.

- **Ulařılamıyorsa Yönlendir (Unreachable Transfer):** Bu fonksiyon etkinleřtirildikten sonra, arayan kiřiler telefonunuza ulařamazsa gelen aramalar atadıđınız numaraya aktarılır.

- **Cevap Yoksa Yönlendir (Transfer No Answer):** Bu fonksiyon etkinleřtirildikten sonra, gelen aramaya cevap verilmediđinde arama atadıđınız numaraya aktarılır.

- **Meřgulse Yönlendir (Transfer on Busy):** Bu fonksiyon etkinleřtirildikten sonra, telefonunuz meřgulse, arama atadıđınız numaraya aktarılır.

- **Tüm Veri Aramalarını Yönlendir (Transfer All Data Calls):** Varsa veri aramalarını aktarır.

- **Yönlendirmeyi İptal Et (Cancel Transfer):** Tüm aktarmaları iptal eder.

**Arama Engelleme (Call Restriction):** Giden aramaları sınırlandırır.

- **Giden Aramaları Engelle (Restrict Outgoing Calls):** Giden aramaları sınırlandırır.

- **Gelen Aramaları Engelle (Restrict Incoming Calls):** Gelen aramaları sınırlandırır.

- **Engellemeyi İptal Et (Cancel Restriction):** Sınırlandırmaları iptal eder (şifre girilmelidir)

- **Şifreyi Değiştir (Change Password):** Şifreyi düzenler.

**Hat Değiştir (Line Switch):** Bir hat seçer.

**3. Otomatik Yeniden Arama (Auto Redial):** Bu fonksiyon etkinleştirildikten sonra, aramaya cevap verilmezse otomatik olarak tekrar arama yapılır.

**4. Hızlı Arama (Speed Dialing):**

Bekleme durumunda bu tuşa uzun basıldığında, hızlı arama fonksiyonu devreye girer; hızlı arama için 2 ila 9 arasındaki numaralar ayarlanabilir.

**5. Arama Süresi Uyarısı (Call Duration Prompt):** Her dakika sonunda arama süresi uyarısı verilir ve verilmeyeceğini ayarlar.

**6. Arama Süresini Görüntüleme (Call Duration Display):** Arama süresinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.

**7. Meşgul Ton Uyarısı (Busy Tone Notifier):** SIM1 ve SIM2 için meşgul tonu bildirimini ayarlayın.

**Not:** Bazı fonksiyonlar için şebeke sağlayıcınızın desteği gereklidir.

### 3.6.4 Şebeke Ayarı (Network Setup)

#### Şebeke Seçimi (Network Selection)

**-Araştır (Research):** Tamam (OK) seçeneğine basın ve tekrar şebeke arayın.

**-Şebeke Seçimi (Select Network):** Listeye şebeke girer.

**-Arama Modu (Search Mode):**

**Oto (Auto):** SIM kartın şebekesini otomatik arar.

**Manüel (Manual):** Mevcut tüm şebekeleri arar ve manüel olarak kaydeder.

**Tercih Edilen Şebeke (Preferred Network):** Tercih ettiğiniz bazı şebekeleri kaydeder.

### 3.6.5 Güvenlik Ayarı (Security Setup)

#### SIM1 Güvenlik Ayarı (SIM1 security setup):

##### SIM1 Kilidi (SIM1 Lock)

SIM1 kartı, bir PIN kodu ile hatalı kullanımlara karşı korunur. PIN kodunu doğru girdikten sonra SIM1 kart kilidi ayarlanabilir.

##### Sabit arama (Fixed Dial)

SIM1 tarafından aranabilen numaraların listesini tanımlayabilirsiniz. Bu listede bulunmayan numaralar SIM1 tarafından aranamaz.

Not: SIM1 PIN2 kodu gereklidir. Telefon açıldığında PIN2 kodu girildikten sonra, telefonun bir sonraki açılışına kadar tekrar girilmesi gerekli değildir.

### **Arama Engelleme (Barred Dial)**

Şebeke desteđi gereklidir. SIM kart bu fonksiyonu destekliorsa, giden aramaların numaralarını kısıtlayabilirsiniz. Etkinleştirilirse, telefonunuz Sabit arama (Fixed dial) listesindeki numaraları arayamaz. Bu ayar için PIN2 kodu gereklidir.

### **ŞifreDeđiştir (Change Password)**

SIM1 PIN ve SIM1 PIN2 şifrelerini deđiştirin.

### **SIM2 Güvenlik Ayarı (SIM2 security setup):**

SIM2 güvenlik ayarı hakkında detaylı bilgi için lütfen "SIM1 güvenlik ayarı"na (SIM1 security setup) bakın.

### **Kilidi (SIM Lock):**

Telefonun ya da SIM kartın yasadışı olarak kullanılmasını önlemek için, bu menüden telefonun güvenlik seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

### **Telefon Kilidi (Phone Lock):**

Telefon kilidi, telefonunuzun yasadışı olarak kullanılmasını önler.

Telefon şifresi korumasını etkinleştirmek için Telefon Kilidi (Phone Lock) seçeneđini seçin. Daha sonra telefon şifresini girmeniz istenir. Telefon şifresi korumasını kapatmak için Telefon Kilidi (Phone Lock) seçeneđine basın.

**Not:** Varsayılan telefon şifresi 1122'dir, bunu en kısa zamanda deđiştirmeniz gereklidir.

**Otomatik Tuş Kilidi (Auto Keypad Lock):** Tuş kilidi için bekleme süresini ayarlar ve ayarlanan süre içinde telefon hiç kullanılmazsa, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

**Sabit Arama (Fixed Dial):**

SIM kartınız destekliyorsa, sadece seçili numaraları aramayı ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon etkinleştirilmişse, sadece sabit arama listesindeki numaralar ya da başlangıcı belirli olan numaralar aranabilir.

**Şifreyi değiştir (Change Password)**

Yeni telefon şifresini ayarlayın.

**3.6.6 Fabrika Ayarlarını Geri Yükle (Restore Factory Setting)**

Varsayılan şifre 1122'dir.

**3.7 Multimedya (Multimedia)**

Bu seçenek aşağıdaki fonksiyonları içerir: Telefon Tv, kamera, Resimlerim, video kamera, flash oynatıcı, müzik çalar, kayıt, fm radyo yayını ve e-kitap.

### 3.7.1 TV

Telefonunuzda, TV yayını alabilen ve TV programları gösteren dâhili bir video yayın alıcısı bulunmaktadır. Girmek için TV seçeneğine gidin.

Sesi, video ölçümünü ve fotoğraf kesişmesini düzenlemek için, oynatma arayüzündeki simgeleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki ayarları yerine getirmek için Seçenek'e (Option) basın.

- **Kanallarım Ekle(Add to My Channel):** Mevcut kanalı Kanal Listem'e ekler.
- **Kanalım (My Channel):** Eklenen kanalları listeler.
- **Kanal Arama (Channel Search):** Kanalları otomatik olarak arar.
- **Kanal Listesi (Channel list):** Kayıtlı olan kanalları listeler.
- **Alan Ayarları (Area Settings):** Yerel konumunuzu seçer.

**Ara yüze girin, sol ve sağ tuşlarla parlaklığı ayarlayın, alt ve üst tuşlarıyla kanalları değiştirin,** kanalları otomatik olarak aramak için \* tuşuna basın, TV programını kaydetmek için Tamam (OK) tuşuna basın.

Kayar durumdayken tam ekran TV programına girmek için 0 tuşuna basın ve kapak kapalıyken tam ekran TV programına girmek için SIM2 Arama Tuşuna basın.

Telefon tarafından alınan videonun etkisi, yakınında bulunduğunuz TV istasyonunun sinyal kapsama alanına bağlıdır.

### **3.7.2 Kamera**

Telefonunuzda kamera fonksiyonu bulunmaktadır. Fotoğraf çekmek için ara yüzün orta alt kısmında bulunan Kamera simgesine basın.

Girmek için Seçenek (Option) tuşuna basın.

- **Albüm (My Photo):** Fotoğraflarım'a girer.
- **Kamera Ayarları (Camera Settings):** Fotoğraf çekimi ile ilgili parametreleri ayarlar.
- **Görüntü Ayarları (Photo Settings):** Fotoğraf boyutunu ve kalitesini ayarlar.

- **Beyaz Dengesi (White Balance):** Beyaz dengesini, otomatik, güneş ışığı, trngsten lambası, gün ışığı lambası, vs olarak ayarlar.
- **Manzara Modu (Profiles):** Otomatik veya Gece modunu seçer.
- **Özel Efekt Ayarları (Specific Effect Settings):** Görüntü efektini ayarlar.
- **Fotoğraf Çerçevesi (Photo Frame):** Fotoğraflara çerçeve ekler.
- **Hafıza (Storage Path):** Telefona ya da SIM karta kaydeder.
- **Varsayılan Ayarları Geri Yükle (Restore Default Settings):** Varsayılan ayarları geri yükler.

Görüntü bulma ara yüzünde ilgili efektleri ayarlamak için ilgili rakamlara basın.Ara yüze girin, sol ve sağ tuşları kullanarak EV+/- ayarlayın, kamera menüsü durumuna geçmek için # tuşuna basın, fotoğraf çekmek için Tamam'a (OK) basın.

### 3.7.3 Resim Görüntüleme

Resim Görüntüleme (Image Viewer) menüsüne girin. Buradan resimlere göz atabilir, gönderebilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

Mevcut resmi döndürmek için Tamam (OK) tuşuna basın.

### 3.7.4 Video Kaydedici

Telefonunuzda video kaydı fonksiyonu bulunmaktadır.

Video kaydetme ara yüzünü seçin ve girin, görüntü bulma ara yüzüne girmek ya da video kaydetmek için ekranın altında bulunan kırmızı daireye basın.

Girmek için Seçenek (Option) tuşuna basın.

**Müzik Çalar (Player):** Video oynatıcıya girmek ve kaydedilen videoyu oynatmak için bu seçeneği seçin.

**Kamera Ayarları (Camera Settings):** Video Kamera'ya girmek ve ilgili parametreleri ayarlamak için bu seçeneği seçin.

**Video Ayarları (Video Settings):** Boyut, biçim, kayıt süresi gibi parametreleri ayarlar.

**Efekt Ayarları (Specific Settings):** Mevcut video için özel bir efekt seçebilirsiniz.

### **Varsayılan Ayarları Geri Yükle (Restore Default Settings):**

Tüm ayarları geri yükler. - Varsayılan Ayarları **Geri Yükle (Restore Default Settings):** Tüm ayarları geri yükler.

Ara yüze girin, sol ve sağ tuşlarla EV+/- ayarlayın, üst ve alt tuşlarla yakınlaştırma yada uzaklaştırma yapın, kaydetmeye başlamak için 0 ya da Tamam (OK) tuşuna basın.

### **3.7.5 Video Oynatıcı**

Video oynatıcıya girer.

Girmek için Seçenek (Option) tuşuna basın.

#### **Terim açıklamaları:**

**Oynat (Play):** Seçilen dosyaları oynatır.

**İlet (Send):** Seçilen dosyaları gönderir. (telefona, bluetooth cihazına gönder).

**Yeniden Adlandır (Change Name):** Seçili dosyaların adını değiştirir.

**Sil (Delete):** Seçilen dosyaları siler.

**Tümünü Sil (Delete All):** Tüm dosyaları siler.

**Sırala (Order):** Dosyaları, isim, tür, süre, boyuta göre ya da rastgele sıralar.

**Dikkat:** Varsayılan dosya formatı, Video Dosyası'na eklenmelidir (Hafıza Kartı)

**Bluetooth Ayarları:**

- Bluetooth Stereo Çıkış (Bluetooth Stereo Output): Bu seçeneğe girin ve bluetooth kulaklığı içe MP4'ses efektini artırın. (Lütfen telefon ile Bluetooth kulaklığının uyumlu olduğunu ve bluetooth kulaklığının stereo kulaklık olduğunu kontrol edin.)

- Bluetooth Stereo Kulaklık (Bluetooth Stereo Earphone): Eşleştirilen bluetooth stereo kulaklığını seçer.

**Tamam (OK):** Oynat/Durdur (Play/Pause)

**Dokunmatik yukarı tuşu:** Durdur

**0 tuşu:** Tam Ekran

**3.7.6 Müzik Çalar**

Müzik çaları seçer ve mp3 çalma ara yüzüne girer. Tuşların fonksiyonları şöyledir:

Müzik çalar ekranının altında başlık görüntülenir. Liste, Geri (List, Back) İndirilen müziklerin adını görüntülemek için listeye tıklayın ve Oynat (Play), Görüntüle (View),

Ayrıntılar (Details), Müzik Kitaplığına Ekle (Add In Ring Library), Çalma Listesini Güncelle (Update Play List), Ayarlar (Settings) gibi işlemleri yerine getirmek için listenin altındaki Seçenek (Option) tuşuna basın.

### **Terim Açıklamaları:**

**Çal (Play):** Seçilen müzik dosyalarını çalar.

Detaylar (Details): Çalan müziğin ayrıntılarını görüntüler.

**Müzik Kitaplığına Ekle (Add in Ring Library):** Mevcut müzik dosyasını Profillerin Müzik Kitaplığına ekler.

- **Dokunmatik Tuş Talimatları:** Artı ve eksi işaretleri müziğin sesini açmak ve kısmak için kullanılır.

- ► ve || Çalan müziği duraklatmak ve çalmaya devam etmek için sırasıyla bu tuşlara basın.

- ■ Müziği durdurmak için bu tuşa basın.

- ◀ ve ▶ Bir önceki ve bir sonraki müzik dosyasına geçmek için sırasıyla bu tuşlara basın.

-**Çalma Listesini Güncelle (Update Play List)**

-**Ayarlar (Settings):** Multimedya çalmayı ayarlar.

- 1. Liste (List):** Hafıza kartı ya da telefon hafızasına alır.
- 2. Otomatik Liste Oluşturma (Auto Generate List)**
- 3. Tekrar (Repeat):** Müzik dosyasını yeniden çalar.
- 4. Rastgele (Random):** Bu seçenek, müzik dosyalarının rastgele çalınmasını sağlar.
- 5. Arkaplanda Çal (Background Play):** Bu seçenek, menüden çıksanız bile müzik dosyasının çalmaya devam etmesini sağlar.
- 6. Bluetooth Stereo Çıkışı (Bluetooth Stereo Output):** Bu seçenek, MP3'ün bluetooth cihazı ile dinlenilmesini sağlar. (Lütfen telefon ile Bluetooth kuklalığının uyumlu olduğundan ve bluetooth cihazının MP3 fonksiyonu desteklediğinden emin olun.)
- 7. Bluetooth Stereo Kulaklığı (Bluetooth Stereo Earphone):** Eşleştirilen bluetooth stereo kulaklığını seçer.
- 8. Spektrum Ekran Stili (Spectrum Display):** Çalma görünüm stilini seçer.

**9. Sözlere Göster (Lyric Display):** Bu fonksiyon, görüntüleme ara yüzünde çalan müziğin sözlerini (varsa) görüntüler. (Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde Spektrum Ekran Stili otomatik olarak kapanır).

**Not:** Müzik çalar tekabül eden dosya isimlerini varsayılan olarak Müziğim olarak adlandırır (Telefonda ya da Hafıza kartına).

**Tamam (OK):** Oynat/Duraklat (Play/Pause)

**Dokunmatik yukarı tuşu:** Durdur

**Dokunmatik sol tuşu:** Önceki müzik

**Dokunmatik sağ tuşu:** Sonraki müzik

### 3.7.7 Ses Kaydedici

Bu seçenek kayıt yapmak için kullanılır.

- **Kaydet (Record):** Yeni bir ses kaydeder.
- **Çal (Play):** Seçilen kaydı çalar.
- **Ekle (Add):** Seçilen sesin arkasına bir kayıt ekler.
- **Yeniden adlandır (Rename):** Seçili kayıt dosyalarının adını değiştirir.
- **Sil (Delete):** Mevcut kayıt dosyasını siler.
- **Tümünü Sil (Delete All):** Tüm kayıt dosyalarını siler.
- **Ayarlar (Settings):** Kayıt formatını ayarlar.
- **İlet (Send):** Mevcut kayıt dosyasını Profillere ya da MMS'e, vs gönderir.

### 3.7.8 FM Radyo

Kulaklık ile FM Radyo dinlemeyi sağlar.

FM Radyo çalma ara yüzüne girdikten sonra

“Seçenek”e (Option) basarak girin. Kanal Listesi

(Channel List), Manüel Giriş (Manual Input,) Otomatik

Ara (Auto Search) ve Ayarlar (Settings) gibi fonksiyonlar

bulunmaktadır.

## Fonksiyonların Açıklamaları:

**1. Kanal Listesi (Channel list):** FM radyosunun kanal listesi. Mevcut kanal listesini çalmak ve düzenlemek için "Seçenek"e (Option) basın.

**2. Manüel Giriş (Manual Input):** FM radyoya sık kullanılan kanal girebilirsiniz.

### **3. Otomatik Ara ve Ayarla (Auto Search and Set):**

Bu seçenek, kanalların otomatik olarak araştırılmasını ve liste oluşturulmasını sağlar.

**4. Ayarlar (Settings):** FM Radyo ayarlarının yapılması:  
Arka Planda Çal (Background Play): Açar veya kapatır. Bu seçenek etkin hale getirilirse, menüden çıkılsa bile FM radyo çalmaya devam eder.

Çalma arayüzündeki radyoyu çalıştırmak için fonksiyon tuşları bulunmaktadır:

**Dokunmatik yukarı tuşu:** FM Radyoyu Açıp/kapatır.

⏪ ⏩ Kanal arar (Otomatik/Manüel Aramayı etkinleştirmek için \* tuşunu kullanın).

**Tamam (OK):** Mevcut Kanalı Kaydeder

**Not:** FM radyo ile alınan yayının etkisi, belirli bölgelerde bulunan yayın istasyonlarının kapsama alanına bağlıdır.

### 3.7.9 E-Kitap Okuyucu

E-kitap hafıza kartına kaydedilir. USB veri kablosu ile indirmeniz ve "eKitap" (eBook) isimli klasöre kaydetmeniz gereklidir. Hafıza kartında bu isimde bir klasör yoksa, "eKitap" (eBook) isimli bir klasör oluşturun.

EKitap üzerinde Oku (Read), Gönder (Send), Ayrıntıları Görüntüle (View Details), Yeniden Adlandır (Rename), Kopyala (Copy), Taşı (Move), Sil (Delete) ve Sırala (Sorting) gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz ve dosyayı okurken Ara (Search), Atla (Skip), Yer İmi Ekle & Sil (Add & Delete bookmark), Yazı Tipini Ayarla (Set Font), Sayfayı Kaydır (Scroll Page), Tam Ekran (Full Screen), Kodlama Yöntemi (Coding Method) vs gibi işlemleri yerine getirebilirsiniz. (0 – 9 arasındaki rakam tuşları belirli fonksiyonlar için atanmıştır, kısa yol işlemlerini gerçekleştirmek için ilgili tuşlara basabilirsiniz).

### 3.8 Dosya Yöneticisi

Kullanıcılar tarafından hafızaya alınan dosyaları saklamaya yarar; lütfen klasörün seçenekler kısmına girin:

**-Aç (On):** Mevcut klasörün içeriğini görüntüler.

**-Klasör Oluştur (Create Data Folder):** Mevcut klasörde yeni bir klasör oluşturur.

**-Formatla (Formatting):** Mevcut klasörü biçimlendirir.

### 3.9 Eğlence & Oyunlar

#### Oyun (Game): Oyun

- **Bu telefonda iki oyun bulunur:** Bejeweled, LianLianKan.
- **Oyun Ayarları (Game Settings):**
- **Oyun Ses Efekti (Game Sound Effect):** Açar / kapatır.
- **Oyun Titreşimi (Game Vibration):** Açar / kapatır.

### 3.10 Kullanıcı Profilleri

Kullanıcılar farklı profilleri seçebilirler ve aynı zamanda kişisel profiller oluşturabilirler. Bu telefonda altı adet profil bulunur, bunlar: Genel (General), Toplantı (Meeting), Dış Mekan (Outdoor), İç Mekan (Indoor), Kulaklık (Headset), Bluetooth ve Sessiz (Silent).

#### Genel

Açık (On) veya Kişiselleştir'i (Personalize) seçebilirsiniz.

- **Açık (On):** Genel ortamlarda etkinleştirin.
- **Kişiselleştir (Personalize):** Genel Modu özelleştirmek için Kişiselleştir'e basın. Şunları içerir: zil tonu ayarı (ring tone setting), ses (volume), çalma şekli (ringing way), zil tipi (ring type), uyarı tonu (prompt tone) ve yanıtlama modu (answering mode).

### **Toplantı (Meeting)**

Kullanım şekli Genel ile aynıdır.

### **Dış Mekân (Outdoor):**

Kullanım şekli Genel ile aynıdır.

### **İç Mekân (Indoor)**

Kullanım şekli Genel ile aynıdır.

### **Kulaklık (Earphone)**

Kulaklık takıldığı anda bu mod otomatik olarak devreye girer. Kişiselleştirme şekli Genel ile aynıdır.

### **Bluetooth**

Bluetooth kulaklığını taktığınızda, bluetooth etkinleşir ve telefon bu moda girer. Kişiselleştirme şekli Genel ile aynıdır.

### **Sessiz (Silent)**

Kullanım şekli Genel ile aynıdır.

## **3.11 Ajanda**

Telefonda Takvim (Calendar), Yapılacaklar Listesi (To Do List), Alarm, Dünya Saati (World Clock), Kronometre (Stopwatch) gibi fonksiyonlar bulunmaktadır.

### **3.11.1 Takvim**

Zamanlama yönetimi alt menüsüne girin ve Tamam (Ok) tuşuna basarak tarihi görüntüleyin.

Tarihi ve ayı seçmek için Üst, Alt, Sol ve Sağ Yön Tuşlarına basın. Alt menüye girmek için Seçenek'e (Option) basın:

■ **Görevleri Görüntüle (View Tasks):** Kaydedilmiş olan görevlere bakabilirsiniz.

■ **Görev Ekle (New Task):** Toplantı (meeting), Görüşme (course), Randevu (dating), Arama (call) veya Yıldönümü'nü seçin (anniversary), tarihi, saati, uyarıyı, alarmı ve konumu vs belirtebilirsiniz.

■ **Tarihe Git (Skip to the Specified Date):** Planın mevcut tarihinden çıkıp başka bir tarihe gider.

■ **Haftalık/Aylık Görünüme Git (Go To Weekly/Monthly View):** Haftalık/Aylık takviminin görüntülenmesini açar veya kapatır.

### 3.11.2 Yapılacaklar Listesi

Etkinleştirilirse, ayarlanan zaman geldiğinde telefonda bir uyarı zili çalar. Gerektiğinde, bir görevi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

### 3.11.3 Alarm

Telefonda beş adede kadar alarm saati seçilebilir. Bir alarm saati seçtikten sonra bunu düzenleyebilirsiniz ve ayarlayabilirsiniz.

### 3.11.4 Dünya Saati

Dünyadaki belirli ülkelere karşılık gelen saatleri ayarlamak için ekrana dokununuz ve Seçenek (Option) tuşuna basarak Diğer Ülkelerdeki Gün Işığından Yararlanma Saatini Başlat seçeneğini açın ya da kapatın.

### 3.11.5 Kronometre

Kronometre (Stopwatch): Kronometrenin fonksiyonlarını gerçekleştirmek için kullanılır.

#### - **Tipik Kronometre (Typical Stopwatch):**

Tipik Kronometre Bölmeli Zamanlama (Split Timing) ve Tur Zamanlaması (Lap Timing) olmak üzere ikiye ayrılır. Zamanlamayı başlatmak / durdurmak için SIM1 Arama Tuşuna basın ve bireysel zamanlamayı başlatmak için Sağ Seçim Tuşuna basın.

- **Bölmeli Zamanlama (Split Timing):** Bireysel zamanlamada, bir sonraki kayıt başlamadan önce süre silinmez. 20'den fazla test performansı kaydetmek mümkün değildir. (Örneğin, bir sınıf için 100m testi).
- **Tur Zamanlaması (Lap Timing):** Tur zamanında, bir sonraki kayıt yapılırken süre silinebilir. Uzun mesafe koşusu yapan birinin (profesyonel bir atletin) tur performansını kaydetmek mümkündür ve maksimum tur 20'yi geçmez.
- **Kaydı Görüntüle (View Record):** Bireysel zamanlama ve tur zamanındaki kayıtları kaydeder.
- 

#### - **Birden Çok Yönlü Kronometre (nWay Stopwatch):**

Birden çok kronometrede, Yukarı, Aşağı, Sol ve Sağ yön tuşlarıyla kontrol edilen 4 yön bulunur.

## 3.12 Servis

### 3.12.1 STK Servisi

Bu fonksiyon Őebeke saęlayıcı tarafından desteklenir. SIM kartınız ve Őebeke operatörünüz desteklemiyorsa, bu fonksiyon kullanılamaz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Őebeke saęlayıcınıza başvurun.

### 3.12.2 WAP

Bu telefon Wireless Application Protocol'e (Kablosuz Uygulama Protokolü) (WAP) dayalı bir servisi destekler. Őebeke operatörünüzün destekledięi hizmetlere erişebilirsiniz. Bu servis fonksiyon listesi ile, hava durumu, haberler ve uçuşlar vs hakkında bilgi edinebilirsiniz.

**Not:** GPRS servisi için Őebeke desteęi gereklidir. Etkinleştirildikten sonra ve GPRS Őebekesinin kapsama alanı içinde olunduęunda kullanılabilir.

**-Ana Sayfa (Home):** Ana sayfada oturma açar. Ana sayfa, etkinleştirdiğiniz bağlantının WAP sitesidir. Bu ayarı etkinleştirmeniz, üretici tarafından önceden ayarlanan siteye bağlantılır.

**-Yer İmi (Bookmark):** Mevcut yer imlerini görüntüler. Yer imini seçtikten sonra web sitesine bağlantılabilirsiniz.

**-Son Sayfalar (Recent pages):** Telefonda, en son ziyaret edilen sayfalar görüntülenir.

**-Çevrim dışı Sayfalar (Offline pages):** Telefonda, kaydettiğiniz çevrim dışı sayfalar görüntülenir.

**-Adres gir (Enter address):** Bir İnternet adresine doğrudan bağlantı için URL'yi girin.

**-Servis Gelen Kutusu (Service Inbox):** Bu fonksiyon, siz hiçbir şey yapmadan servis sağlayıcının telefonunuza WAP içeriğini göndereceği anlamına gelir. Örneğin, servis sağlayıcıdan en son haberleri ya da yeni WAP ayarlarını alabilirsiniz.

**-Ayarlar:** SIM Seç, Profil düzenle, Tarayıcı seçenekleri, Servis mesajı ayarları, Ön belleği temizleme, tanımla bilgilerini temizleme ve Güvenli sertifikalar'ı (Select SIM, Edit profile, Browser options, Service message settings, Clear cache, Clear cookies and Trusted certificates) içeren tarayıcı ayarlarını belirleyin.

### 3.12.3 Veri Hesabı

#### **-GSM Verisi**

Hesaplardan birini seçin ve girin: Hesap adı, Numara, Kullanıcı adı, Şifre, Hat türü, Hız ve DNS'yi (Account name, Number, User name, Password, Line type, Speed, DNS) ayarlamak için Düzenle'ye (Edit) basın.

#### **-GPRS Verisi:**

Hesaplardan birini seçin ve girin: Hesap adı, APN, Kullanıcı adı, Şifre, Doğrulama türü'nü (Account name, APN, User name, Password, Auth. type) ayarlamak için Düzenle'ye (Edit) basın.

## 3.13 Ekstra

### 3.13.1 Hesap Makinesi

Telefonda, basit hesaplamaları yapabileceğiniz dört temel fonksiyon bulunur.

#### Hesap Makinesi (Calculator)

1. Hesaplanacak sayıyı girin. Ondalık girmek için kare tuşuna basın.
2. Çalıştırmak için navigasyon tuşlarına ve sonucu görmek için OK tuşuna basın.

**Not:** Bu hesap makinesinin doğruluğu sınırlıdır ve yuvarlatılmış sonuç verebilir.

### 3.13.2 Birim Dönüştürücü

Bu telefon, rahatlıkla dönüştürme işlemi yapabilmeniz için birim dönüştürme özelliği sunar ve bu fonksiyonun altındaki birimler ağırlık ve uzunluk birimlerini içerir.

-Ağırlık: Kilogram  $\leftarrow$  -  $\rightarrow$  pound ve kilogram  $\leftarrow$  -  $\rightarrow$  ons olmak üzere iki ağırlık dönüştürme türü vardır. İlgili düzenleme kutusuna dönüştürülecek rakamları girin ve SIM1 Arama tuşuna basarak doğrulayın ve sonra başka bir düzenleme kutusunda istediğiniz değer görüntülenir.

-Uzunluk: Kilometre  $\leftarrow$  -  $\rightarrow$  mil, metre  $\leftarrow$  -  $\rightarrow$  yarda, metre  $\leftarrow$  -  $\rightarrow$  adım, santimetre  $\leftarrow$  -  $\rightarrow$  inç olmak

üzere dört adet uzunluk birimi dönüştürücüsü vardır. İlgili düzenleme kutusuna dönüştürülecek rakamları girin ve SIM1 Arama tuşuna basarak doğrulayın ve sonra başka bir düzenleme kutusunda istediğiniz değer görüntülenir.

### **3.13.3 Para Birimi Dönüştürücüsü**

Para birimlerini dönüştürmek için lütfen önce döviz kurunu girin ve yerel ya da yabancı para birimini girin, sonra Sol Seçim Tuşuna basarak doğrulayın. Başka bir düzenleme kutusunda ihtiyacınız olan değer görüntülenir.

### **3.14 Bluetooth**

#### **- Bluetooth'u Etkinleştir (Activate bluetooth:)**

Bu düğmeye basarak bluetooth fonksiyonunu açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- **Ses Dosyaları Aygıtı Sorgulaması (Inquiry Audio Device):** Bu fonksiyon ile telefon diğer bluetooth cihazlarını otomatik olarak arar (Genel olarak varsayılan şifre 0000'dir, ayrıntılar için lütfen bluetooth kulaklığı talimatları kısmına bakın). Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bluetooth kulaklığı telefona bağlanarak arayan ile iletişim kurar.

- **Cihazım (My Device):** Otomatik olarak yeni bluetooth cihazlarını arar ve bulunan cihazın ismi telefonun ekranında görüntülenir. Ayarları yapmak için lütfen aşağıdaki uyarıları takip edin.

- **Aktif Aygıt Sorgulama (Active Device):**

- **Ayarlar (Settings):**

**Görünürlük (Visibility):** Bu seçenek açık hale getirildiğinde diğer bluetooth cihazları bu telefonu görebilir ve kapalı hale getirildiğinde diğer cihazlar bu telefonu göremez.

**Aygıt Adı Değiştir (Change Device Name):** Aygıtın adını değiştirebilirsiniz.

**Onaylama (Authentication):** Bu seçenek açık hale getirildiğinde, bu telefon araştırılınca bluetooth şifresinin girilmesi gerekir. Bu seçenek kapalı iken, telefon araştırıldığında herhangi bir uyarı verilmez.

## **Ses Dosyaları Yolu (Audio Path):**

**(1) Telefonda Bırak (Leave in Phone):** Bu fonksiyon seçili ise, bir arama sırasında bluetooth kulaklığı ile değil telefonu tutarak görüşme yapılır.

**(2) BT Ahizesine İlet (Forward to BT Headset):** Bu fonksiyon seçili ise, bir arama sırasında telefonu ile değil bluetooth kulaklığı ile görüşme yapılır.

**(1) Paylaşım Dizini (Share Directory):** Paylaşılacak dosyaların yolunu seçer.

**(2) Dizin Limiti (Directory Limit):** Aktarım limiti belirler.

- **Bluetooth Cihazım (My Bluetooth):** Bluetooth etkinleştirildikten sonra bluetooth ile ilgili bilgileri görüntüler.

- **Hafıza Seçimi (FTP Settings):** Bu seçenek aktarılmak istenilen dosyanın yerini seçmenizi sağlar. (Aktarım ve alım için varsayılan şifre 0000'dir).

## 4 Girdi Yöntemi Talimatları

Telefon tarafından sağlanan girdi yöntemleri, İngilizce Girdi Yöntemi (English Input Method) (Büyük ve küçük harfler), Sayı Girdi Yöntemi (Number Input Method), Pinyin Girdi Yöntemi (Pinyin Input Method), Akıllı Pinyin Girdi Yöntemi (Smart Pinyin Input Method) ve Noktalama İşareti (Punctuation Mark) (yaygın noktalama işaretleri) Girdi Yöntemini içerir.

Karakterler, aşağıdaki fonksiyon seçeneklerini girmek için kullanılabilir:

- Mesaj yazma ve düzenleme;
- Telefon rehberi adını girme ve düzenleme;
- Telefon numarasının adını arama;
- Özel karşılama notu ve telefonun adı;
- Araç kutusundaki kayıt isimleri, vs.

### 4.1 Tuş Takımı Tanımı

Ortak tuş takımı tanımları şöyledir: Belirli girdi yöntemi durumlarının altındaki tuş takımı tanımları için lütfen Bölüm 4.2 Girdi Yöntemi Talimatları'na bakın.

**SIM1 Arama Tuşu:** Doğrular, Sağ Seçim Tuşu: Bir karakter siler.

**# Tuşu:** Farklı girdi yöntemleri arasındaki geçiş yapmak için # tuşuna basın.

**\* Tuşu:** Sembol girişini görüntülemek için kullanılır.

**Sayı Tuşları (0 - 9):** Pinyin Girdi Yöntemi altında tuşların üzerindeki Pinyin harflerini belirtir ve İngilizce Girdi Yönteminde tuşların üzerindeki harfleri belirtir.

## 4.2 Girdi Yöntemi Talimatları

### 4.2.1 İngilizce ve Sayı Girdi Yöntemi

İngilizce ve Sayı Girdi Yönteminin altındaki tuş takımının ayrıntılı açıklaması şöyledir:

Tuş Adı	İlgili Karakterler veya Fonksiyonlar	Talimatlar
Numara Tuşu 1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1	
Numara Tuşu 2	ABCabc2	
Numara Tuşu 3	DEFdef3	
Numara Tuşu 4	GHIghi4	
Numara Tuşu 5	JKLjkl5	
Numara Tuşu 6	MNOmno6	
Numara Tuşu 7	PQRSpqrs7	
Numara Tuşu 8	TUVtuv8	
Numara Tuşu 9	WXYZwxyz9	
Numara Tuşu 0	0 ve boşluk	
* tuşu:	Sembol göstermek için * Tuşuna basın.	
# tuşu:	Giriş yöntemini değiştirir.	
Sol Yön Tuşu	İmleci sola taşır	
Sağ Yön Tuşu	İmleci sağa taşır	
SİM1Arama Tuşu	Doğrula	
Sağ Seçim Tuşu	Sil	
Sonlandırma Tuşu	Bekleme ara yüzüne gider	

İngilizce Girdi Yönteminin genel kullanım adımları şöyledir:

- Her tuş birden çok karakteri girmek için kullanılır. İsteddiğiniz karakter görünene kadar tuşa seri bir şekilde ardı ardına basın. İmleç yana taşındıktan sonra, bir sonraki harfi girin.
- Girdi yöntemlerini değiştirmek için # Tuşuna basın.
- Büyük harf veya küçük harf durumunda bir boşluk girmeniz gerekirse 0 Tuşuna basın.

Hatalı girdiyi temizlemek için Sağ Seçim Tuşunu kullanın.

## 5. T-Flash Kart Tanımı

Bu telefon, hafıza alanını genişletmek için T-Flash hafıza kartı fonksiyonunu destekler. Ayrıntılı kullanım şöyledir:

### 5.1 T-Flash Kartının Takılması ve Çıkarılması

T-Flash kartı telefon alt kısmındadır. Kartı telefona takmak için lütfen T-Flash kartının üzerindeki işareti takip edin. Yavaşça bastırın ve T-Flash kart hemen yerinden oynayarak telefondan çıkarılır. Kartı doğrudan dışarıya çıkarmayın, aksi takdirde kart tutucu zarar görür ve T-Flash kartında kalıcı hasar bırakır.

Not: Telefon Tak ve Çalıştır'ı destekler. Güç açık durumdayken T-Flash kartı takmak veya çıkarmak istediğinizde, karttaki bilgilerin zarar görmemesi için önce telefonun kapatılması tavsiye edilir.

T-Flash kartının normal şartlarda yerinden çıkarılıp takılmaması tavsiye edilir.

## 5.2 T-Flash Kartın Kullanılması

Telefondaki bellek ortamlarından biri olan T-flash kartı, fabrikadan çıkarılmadan önce varsayılan bellek olarak ayarlanmıştır. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek olmadan doğrudan kullanabilirsiniz.

Telefonda bellek olarak T-Flash kartının kullanılması: T-Flash kartı ilk kez takarken Müzik Çalar, Video Oynatıcı, Video Kaydedici, Kamera ve Kayıt Cihazlarını hafıza kartı olarak ayarlarsınız, sonra T-Flash kartın içindeki depolama alanını ve bilgileri kullanabilirsiniz. (Karşılık gelen ayar yöntemleri, daha önce bahsedilen fonksiyonlarda belirtilmiştir.)

### **U Disk Olarak Kullanım:**

Bilgisayardaki veri, bir USB kablosu ile doğrudan kopyalanabilir. Ayrıntılı yöntemler için lütfen U diski kullanımına bakın.

## 6 Genel Hatalar ve Sorun Giderme

Telefonda anormallikler varsa, aşağıdaki sorun giderme tablosuna başvurun.

Genel Hatırlar	Nedenleri	Çözümleri
Zayıf sinyal	Telofon, güçsüz bölgenin yeni veya bedroom katı gibi, radyo dalgalarının ulaşamadığı veya zayıf sinyal bulunan alanda kullanılmıyor. Telofon ipe başlama veya iştin çama saatleri gibi iletişimin en yoğun oranda olduğu bir zamanda kullanılıyor. Hatların yoğun olduğu yerlerde/zamanlarda iletişim zayıflayabilir. Bu, şebekelerin baz istasyonuna uzaklıkta olduğudur.	Çözümleri Bu gibi yerlerde mümkün olduğunca uzak durun Bu gibi yerlerde mümkün olduğunca uzak durun Şebekelerin baz istasyonundan, bir servis alanı haritasına bakın.
Yeni ya da ses	Bölgesel bir problem olan zayıf şebekeli ana hatlardan kaynaklanır. Bazı bölgelerde iletişim hattı zayıftır.	Bağlantı kesin ve yeniden arayın, ana hatlini gücü deha iy olabilir.
Bekleme süresi kısadır.	Bekleme süresi, şebekelerin sistem ayarlarıyla ilgilidir. Pilin değiştirilmesi gereklidir.	Telofon zayıf sinyal alırsanız, Lütfen telefonunuzu kapatın. Yeni bir pil ile değiştirin.
Açılmıyor	Telofon sinyal alamadığında, sür ekli olarak baz istasyonu aramaya başlar böylece pil gücünde zayıflayarak bekleme süresini kısar. Pil bitmiş.	Lütfen daha güçlü sinyal alan bir yerde durun veya telefonunuzu kapatın. Pilin kontrol edin veya şarj edin.
SIM kart hatası	SIM kart kırılmış. SIM kart düzgün yerleştirilmemiş. SIM kartın metal kısmı kırılmış.	Şebekelerin baz istasyonuna başvurun. SIM kartın dışın takıldığından emin olun.
Şebekelerine bağlanamıyor	SIM kartı geersiz. GSM servis alanı dışında	SIM kartın metal kısmını temizlemek için temiz bir bez kullanın. Şebekelerin baz istasyonuna başvurun. Servis alanını kontrol etmek için operatörünüze başvurun.
Araması yapılamıyor.	Zayıf sinyal. Arama engellemesi fonksiyonu etkin.	Güçlü sinyal alan bir yer e gidin ve yeniden deneyin. Tüm arama engelleme ayarlarını iptal edin.
PIN hatası	Sabit arama fonksiyonu etkin. PIN kodu iş kez üst üste hatalı girilmiş	Sabit arama ayarlarını iptal edin. Şebekelerin baz istasyonuna başvurun.
Şarj edilemiyor.	Pil ya da şarj cihazı arızalı. -100 üzeri ya da SSC altındaki sıcaklıkta şarj ediliyor. Zayıf temas	Yeni bir pil ya da şarj cihazı ile değiştirin. Şarj edilen odanın sıcaklığını değiştirin. Fiziksel dışın takıldığından emin olun.
Telofon rehberine eklemesi yapılamıyor.	Telofon rehberinin halı zasa dolu.	Telofon rehberindeki bazı kayıtları silin.
Bazı fonksiyonlar ayarlanamıyor.	Şebekelerin baz istasyonuna başvurun.	Şebekelerin baz istasyonuna başvurun.

## SAR

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliđi (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerji seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. AB konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2,0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,175 W/kg'dir.





## **YETKİLİ SERVİS ADRESLERİ**

### **İSTANBUL İKİTELLİ**

Basın Ekspres Yolu Evcir Plaza No:29 Kat:6  
İkitelli / İSTANBUL  
Tel:+90 212 692 12 00  
Faks:+90 212 472 44 22- 44 33

### **İSTANBUL BAKIRKÖY**

Yüce Tarla Caddesi Vankulu Sokak No:21/A  
Kartaltepe/ Bakırköy Posta Kodu: 34145  
Tel:+90 212 570 49 34 [Pbx]  
Faks:+90 212 570 49 39

### **ANKARA**

Necati Bey Cad. 25/3 Kızılay / ANKARA  
Tel:+90 312 229 55 81/ +90 312 229 55 82  
Faks: +90 312 229 73 93

### **İZMİR**

İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Bulvarı No:18/A  
Çankaya /EMEK  
Tel: +90 232 482 22 60 Fax: +90 232 482 22 15

### **GAZİANTEP**

İncirlişar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı  
Anadolu İş Merkezi No:12/E Şehit Kamil /GAZİANTEP  
Tel: +90 342 220 20 93-94-95  
Fax:+90 342220 20 96

### **ADANA**

Kenan Evren Bulvarı 21. Sok. No:2/C ADANA  
Tel: +90 322 233 74 84  
Fax:+90 322 234 24 58

### **MALATYA**

Mücellî Cad. Derme Sok. No:14/1 MALATYA  
Tel:+90 422 321 79 11  
Fax: +90 422 325 71 28

### **TRABZON**

Maraş Cad. Kasımoğlu İş Hanı No: 30/C TRABZON  
Tel: + 90 462 326 83 69  
Fax: + 90 462 326 83 70



## **Üretici Firma**

GENERAL MOBILE FZC

Executive Office Z-43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE

## **Fabrika**

Enet Times Technology Co., Ltd., Unit2303-2305,

Block C, World Trade Plaza, Fuhong Road, SZ,

China Shen Zhen P.R. China

## **İthalatçı Firma**

Gençler İletişim Ve Tekstil Ticaret LTD. ŞTİ.

Basın Ekspres Yolu No:29 Evmur Plaza

Kat:6 İkitelli/İstanbul/Türkiye

Tel : +90 212 692 12 00

Fax: +90 212 472 44 22

**KULLANIM ÖMRÜ 7 YIL**