



GENERAL MOBILE

**DST Sense**  
**KULLANIM KILAVUZU**

DST Sense cep telefonunu aldığınız için tebrik ederiz. En iyi mobil iletişim ortağınız DST Sense ile nereye giderseniz gidin, dilediğiniz herkesle iletişim halinde olacaksınız. Cep telefonunuz, takvim, saat, alarm ve mesajlaşma fonksiyonu gibi günlük hayatta kolaylık sağlayan birçok fonksiyonu sunmaktadır.

DST Sense, İletişimi Koparmayın!

<b>1. GüvenliĐiniz iin</b> .....	8
<b>2. Bařlangı</b> .....	10
<b>3. Aramalar (Calls)</b> .....	12
Tuřların Aıklanması .....	12
Arama yapma .....	12
Gelen aramayı yanıtlama .....	13
Arama Seenekleri .....	13
<b>4. Giriř Metodu (Input Method)</b> .....	15
<b>5. Fonksiyon Listesi</b> .....	17
Takvim .....	17
Alarm .....	18
Görev Listesi .....	18
Arama Gemiři .....	19
Sesli Uyarı (Okunmamıř SMS) .....	21
Sesli Uyarı (Cevapsız ÇaĐrı) .....	21
Saat Bildirimi .....	21
SaĐlık .....	22
Dünya Saatleri .....	22

Kara Liste .....	23
SMS Kara Listesi .....	24
Gizlilik Koruması .....	24
Gizlilik Bilgisi .....	24
SMS .....	26
Kalem Ayarı .....	28
Telefon Ayarları .....	28
Şebeke Ayarları .....	32
Güvenlik Ayarları .....	32
Ses Efektleri .....	33
Fabrika Ayarlarını Geri Yükle .....	34
Telefon Defteri .....	34
Girdi Arama .....	36
Yeni Giriş Ekle .....	36
Tümünü Kopyala .....	36
Al/Gönder .....	37
Sil .....	37

Arayan Grubu .....	37
Ekstra Numara .....	37
Ayarlar .....	37
Arayan Resmi .....	38
Arayan Zil Tonu .....	38
SMS Zil Tonu .....	38
Arayan Videosu .....	38
SMS .....	38
MMS .....	42
E-posta .....	45
Sohbet .....	48
Sesli Mesaj .....	48
Bilgi Mesajı .....	49
Sesli MMS .....	49
STK .....	49
WAP .....	49
Senkronizasyon .....	50
Veri Hesabı .....	50
SIM Kart Deęiřtirme .....	50

JAVA.....	51
Motion World .....	51
Oyunlar .....	51
Oyun Ayarları .....	51
E-kitap Okuyucu .....	51
Resim Görüntüleyici .....	52
Kamera .....	53
Video Oynatıcı .....	54
Video Kaydedici .....	55
Ses Çalar .....	55
Ses Kaydedici .....	56
FM Radyo .....	57
Slayt Gösterisi .....	59
Görüntü Karoları .....	60
Fotoğraf Stüdyosu .....	60
Melodi Oluşturucu .....	61
Resim Çiz .....	61
Dosya Yöneticisi .....	62

Kullanıcı Profili .....	62
Bluetooth .....	63
Notlar .....	64
Hesap Makinesi .....	64
Dönüştürücü .....	65
Kronometre .....	65
Sistem Bilgisi .....	66
İlave Özellikler .....	66
Video Düzenleyicisi .....	66
TV .....	67
Resim Baskısı .....	67
Numara Sorgusu .....	68
Temalar .....	68
Çoklu Seçim .....	69

## **Güvenliğiniz için**

Burada yazan basit kuralları okuyun. Dikkate almamak tehlikeli ve yasa dışı olabilir.



### **HASTANELERDE KAPATIN**

Sınırlandırmaları dikkate alın. Tıbbi cihazların yakınında cep telefonunuzu kapatın. Herhangi bir patlama işleminin devam ettiği yerde telefonu kullanmayın. Sınırlandırmaları dikkate alın.

Çocuklar oyuncak zannedip kendilerini yaralayabilecekleri için lütfen cep telefonunu onlardan uzak tutun.

Profesyonel biri dışında kimseye cep telefonunuzu tamir ettirmeyin.

### **⚠ Uyarı!**

Sadece yetkili yedek parçalar kullanın, aksi takdirde cep telefonuna zarar verebilirsiniz ve garanti geçersiz olur. Ve tehlikeli olabilir.



### **YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN**

Telefonunuzu yakıt ikmal noktasında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



## **SIM KART VE T-FLASH KARTI PORTATİFTİR**

Çocukların yutmasını engellemek için bu tür ufak şeylere dikkat edin.

- ! Uyarı:** T-Flash Kartı, Hafıza Disketi olarak kullanılabilir, USB kablosu gereklidir.



## **BATARYA**

Lütfen bataryaya zarar vermeyin, tehlike arz edebilir ve yangına sebep olabilir.

Lütfen bataryayı ateşe atmayın, tehlike yaratır.

Batarya artık kullanılamaz duruma geldiğinde özel bir muhafazaya koyun.

Bataryanın içini açmayın.

Batarya bozulmuş veya eskirse, lütfen kullanmayı bırakın.



## **KALİTELİ DONANIM KULLANIN**

Onaylı donanım kullanın, aksi takdirde tehlikeye sebep olur.



## **YOL GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR**

Araba kullanırken tüm dikkatinizi yola verin; yol şartları öyle gerektiriyorsa cep telefonunuzu kullanmadan önce sağa çekin ve aracınızı park edin.



## **PARAZİT**

Tüm kablosuz cihazlar parazit oluşturarak performansı etkileyebilir.



## **UÇAKLARDA KAPATIN**

Kablosuz cihazlar uçak içinde parazite sebep olabilir. Uçak içinde cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

- ⚠ Uyarı:** Hatalı kullanım garanti süresinin dolmasına sebep olur.

## **2. Başlangıç**

### **Batarya Kurulum Bildirimi**

Bataryayı takmadan veya değiştirmeden önce lütfen cep telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun.

## **SIM Kartı Takma veya Deęiřtirme Bildirimi**

1. SIM kartı deęiřtirmeden önce cep telefonunuzu kapattığınızdan ve bataryayı çıkardığınızdan emin olun.
2. SIM kartı yerleřtirin ve altın renkli yüz ařaęıya ve yazılı yüz yukarıya gelecek řekilde yerleřtirin.

**Not:** Telefon, çift SIM kart ve aynı anda bekleme modunu destekler ama eř zamanlı olarak kullanılamaz.

## **Bataryayı řarj etme**

1. Bataryayı řarj etmeden önce, bataryanın doęru biçimde yerleřtirilmiř olduęundan emin olun.
2. řarj cihazının kablosunu telefon soketine takın ve daha sonra řarj aletini AC soketine baęlayın.
3. řarj olurken telefon ačíksa, ekranda řarj görüntüsü belirir. řarj olurken telefon kapalıysa, kullanıcı řarj olurken kullanabilir. Batarya tamamen řarj olduęunda, ekrandaki řarj iřareti tamamlanır ve artık yanıp sönmez. Lütfen ilk kullanımda řarjı tamamen boşaltın, daha sonra tamamen řarj ettikten sonra telefonunuzu tekrar kullanın. İkinci kullanımda, řarjı tamamen boşaldığında yine tamamen řarj etmelisiniz; bunu 3 kere tekrarladığınız takdirde bataryanız tam performansla eriřecektir.
4. Uzun süre kullanmamak veya benzer bařka sebepler düşük batarya basıncına sebep olur, bu yüzden řarj iřleminin bařında ekran siyahtır ve řarj iřaretinin görünmesi biraz süre alabilir.

- ❗ **Uyarı:** Telefon devrelerinin zarar görmemesi için şarj ederken bataryayı çıkarmayın veya oynatmayın.

### 3. Aramalar (Calls)

#### Tuşların Açıklanması

##### Tuş Takımını Kilitleme

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemeniz gerekirse, önce Sonlandırma (End) tuşuna, sonra Arama (Call) tuşuna basın.

##### Tuş Takımı Kilidini Açma:

←Kilit Aç→ (Unlock) tuşuna, sonra Arama (Call) tuşuna basın.

#### Arama yapma

##### Numaraları tuşlayarak arama yapma:

1. Bekleme modunda, telefon numarasını girin. Numaraları değiştirmek isterseniz, sol ve sağ yön tuşlarına basarak imleci taşıyın ve numarayı silmek için |Sil| (Clear) tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için |Sil| (Clear) tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Bir numarayı aramak için arama tuşuna basın. Kaydetme, mesaj gönderme, multimedya mesajı gönderme, vs seçeneklerine girmek için |Seçenekler| (Options) menüsüne basın.

## **Aranan numaraları, Arayan numaraları, Cevapsız çağruları ya da Reddedilen numaraları Arama:**

### **Hızlı arama yöntemi:**

1. Bekleme modunda, arama kaydı listesini ve cevapsız çağruları görmek için arama tuşuna basın.
2. Numarayı seçin; aramak için arama tuşuna basın.

### **Menüyü kullanarak arama yapma:**

1. Bekleme modundayken menüye girin, Arama Geçmişi (Call History) seçeneklerine basın.
2. Cevapsız çağrılar, aranan numaralar, arayan numaralar ve reddedilen aramalardan bir seçim yapın.
3. İstedığınız numarayı seçin ve arama yapmak için arama tuşuna basın.

### **Gelen aramayı yanıtlama**

Gelen aramaları yanıtlamak için SIM1, SIM2 tuşuna basın.

### **Arama Seçenekleri**

Arama fonksiyonlarında çeşitli seçenekler vardır (bu fonksiyonların bazılarını kullanmak için servis sağlayıcınız üzerinden abonelik gerçekleştirmelisiniz).

Arama sırasına [Seenek] (Option) tuşuna basın ve ařağıdaki seeneklerden birini sein:

- **Beklet (Hold):** Mevcut aramayı duraklatır.
- **Sonlandır (End):** Sadece mevcut aramayı sonlandırır.
- **Yeni Arama (New Call):** Yeni bir arama yapar. (Servis saėlayıcısı tarafından desteklenmelidir)
- **Telefon rehberi (Phonebook):** Fonksiyon menüsünde bulunan telefon defteri listesi ile aynıdır.
- **SMS:** Fonksiyon menüsünde bulunan SMS ile aynıdır.
- **Ses Kaydedici (Sound Recorder):** Kayıt moduna girer.
- **Sessiz (Mute):** Mikrofonu kapatarak sesinizi karřı tarafa gitmesini önler.
- **DTMF - Çift Tonlu Frekans (Dual-tone Multi-frequency):** Çift ton çoklu frekans sesinin gönderilmesini açıp/kapatabilirsiniz. Böylece dâhili numarası bulunan telefon numaralarını arayabilirsiniz.
- **Konferans (Conference):** Çok yönlü konferansa girerek, gelen bir aramayı kabul edip, buna yeni katılımcılar ekleyebilirsiniz. (Servis saėlayıcısı tarafından desteklenmelidir)
- **Arama Sırasında Arka Plan Sesi:** Bir görüşme yaparken sesinize bir arka plan sesi ekleyin.
- **Görev Listesi (To Do List):** Ana menü üzerinden “Görev Listesi”ne girme ile aynıdır.

- **Hatırlatma notu (Memo):** Ana menü üzerinden “Hatırlatma notu”na girme ile aynıdır.

#### **4. Giriş Metodu (Input Method)**

##### **Genel (Overview)**

Telefonunuz aşağıdaki giriş metotlarını sunar: Multitap ABC, Multitap abc, sayısal.

##### **Tuş Takımı Tanımı**

**Tuş takımı şu şekilde tanımlanır:**

**Sol tuş (Left key):** Gir ve OK

**Sağ tuş (Right key):** Geri ve İptal Et

**Navigasyon tuşları (Navigate Keys):** imleci hareket ettirir veya sözcük seçer

**# tuşu:** giriş metotlarını değiştirir, solda bir ekran belirir.

##### **Giriş metotların açıklaması**

##### **İngilizce Giriş Metodu**

İngilizce giriş metodu (Büyük ve küçük İngilizce harfleri içerir)

İngilizce girişi genel olarak şu şekilde yapılır:

- Her tuş çoklu karakter girişine ayarlanmıştır. Görünmesini istediğiniz karaktere kadar tuşa tekrar tekrar hızlıca basın. İmlecın hareket etmesini bekleyin ve bir sonraki karakteri girin.
- İngilizce giriş metoduyla birlikte İngilizce noktalama işareti ve belirleyici işaret girmeniz gerektiğinde (Büyük ve küçük harfler dâhil), uygun noktalama işaretini seçmek için \* tuşuna basın.
- Giriş metodunu değiştirmek için # tuşuna basın.
- İki sözcük arasında boşluk bırakmak istiyorsanız 0 tuşuna bir kere basın.
- Yanlış girdiyi silmek için “temizle” tuşuna basın, tüm mesajı silmek için tuşa basılı tutun.

### **Sayı Giriş Metodu**

Sayı girişi genel olarak şu şekilde yapılır:

- Gerekli sayıyı girmek için 0-9 tuşlarını kullanın.
- Giriş metodunu değiştirmek için # tuşuna basın.
- Yanlış girdiyi silmek için ←temizle→ (clear) tuşuna basın, tüm mesajı silmek için tuşa basılı tutun.

## Manüel Giriş (Manual Input)

**İngilizce:** İngilizce giriş yapmak için touchpad ile İngilizce harf girin.

**Numara:** Sayı girmek için touchpad ile sayı girin.

**Simge:** Ekranın altında bazı simgeler bulunur ve direkt olarak oradan seçilebilir.

## 5. Fonksiyon Listesi

### Takvim

Takvim fonksiyon menüsüne girdikten sonra farklı bir yıl, ay ve gün seçin. **Seçenek'e (Option)** basın: seçili gündeyken karşınıza şu seçenekler çıkar:

- **Bekleyen görev (Pending task):** Tarihte özel bir arka plan renginin bulunması, o tarihte, bekleyen bazı görevler olduğu anlamına gelir. Olası özellikler için Görev Listesi'ne gidin.
- **Tarihe git (Jump to date):** Belirlenen tarihi girin, fonksiyon menüsüne girmek için [Tamam] (OK) seçeneğine basın.

## Alarm

### Alarm düzenleme seçenekleri:

- 1. Aç/Kapat (On/Off):** alarmı açıp kapatır.
- 2. Saat (Time):** alarm saatini ayarlar
- 3. Tekrarla (Repeat):** Alarmı tekrarlama moduna alır: bir kez /her gün / hafta içi (once/everyday/days)
- 4. Ertele (Snooze):** Saati erteler. Yapılandırmaya göre tekrar çalacaktır.
- 5. Alarm Tipi (Alert Type):** Titreşim ve Zil (Vibrate and Ring) ve Sadece Titreşim (Vibration Only).

### Görev Listesi

Bir görev eklerken, aşağıdakileri düzenlemeniz gerekir: yıl (year), ay (month), gün (day); görev süresi (task duration time); Not ekle (Add a Note); Alarmı Aç/Kapat (Set the alarm On or Off);

Mevcut bir görevde ←Seçenek→'e (Option) basarak aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- **Görevi Düzenle (Edit Task):** Uygun ayarları yapmak için görev seçeneklerine göz atın.
- **Ekle (Add):** Yeni bir görev ekler.
- **Görevi Sil (Delete Task):** mevcut görevi siler.
- **Tümünü sil (Delete all):** aynı gün içindeki tüm görevleri siler.
- **vTakvim Gönder (Send vCalendar):** Görevi çeşitli yöntemlerle aktarır. (Örneğin SMS ya da Bluetooth)

### Arama Geçmişi

- **Cevapsız Aramalar (Missed Calls)** En son cevapsız çağrılarını gösterir.
- **Gelen Aramalar (Dialed Calls) :** En son aranan numaraları gösterir.
- **Giden Aramalar (Received Calls) :** En son arayan numaraları gösterir.
- **Reddedilen Aramalar (Rejected Calls) :** En son reddedilen aramaları gösterir.
- **Arama Kaydı (Delete Call Log) :** Cevapsız çağrılar, aranan numaralar, arayan numaralar veya tüm arama listesini siler.
- **Arama Süresi (Call Time):** Aşağıdakileri yerine getirebilirsiniz:

- **Son Arama Süresi (Last Call Time):** En son aramanın süresini gösterir.
- **Toplam giden (Total sent):** Giden aramaların toplam süresini gösterir.
- **Toplam alınan (Total received):** Gelen aramaların toplam süresini gösterir.
- **Tüm süreleri sıfırla (Reset all timers):** Tüm süre kaydını temizler.
  - ★ **Arama Tutarı (Call Cost) ( Servis operatörü tarafından desteklenmelidir)**

**Bu özellik ile arama tutarınızla ilgili şu bilgilere erişebilirsiniz:**

- **Son Arama Tutarı (Last Call Cost):** En son aramanın tutarını gösterir.
- **Toplam Tutar (Total Cost):** Tüm aramaların tutarlarını gösterir.
- **Tutarı Sıfırla (Reset Cost):** Tüm arama birimi kayıtlarını temizler.
- **Maksimum Tutar (Max Cost):** PIN2 kodunu girmelisiniz.
- **Birim Tutarı (Price per Unit):** PIN2 kodunu girmelisiniz.
- **Arama Süresi Limiti ( Call Time Limit ):** Gelen / Giden arama sürelerini sınırlandırabilirsiniz.

## **GPRS Sayacı (GPRS Counter)**

Son gönderilen, son alınan, tüm gönderilen ve tüm alınan veri miktarını kontrol edin veya sayacı sıfırlayın

- **Oto Zamanlayıcı (Auto Timer)** : Arama süresini otomatik olarak sınırlandırmayı açp/kapatır.

## **Sesli Uyarı (Okunmamış SMS)**

Uyarı sesi açıp kapatır ya da uyarı saatini ayarlar.

## **Sesli Uyarı (Cevapsız Çağrı)**

Uyarı sesi açıp kapatır ya da uyarı saatini ayarlar.

## **Saat Bildirimi**

Sesli saati ayarlar.

## **Seçenek 1:**

1. **Aç/Kapat**
2. **Dakika Anımsatıcı (Minute Reminder)**: anımsatıcı saatini ayarlar
3. **Başlat** : Sesli saati başlatma zamanı
4. **Bitir** : Sesli saati bitirme zamanı

## Seenek 2:

**1. Saat başı bildirim** : Saat başı ya da yarım saatte bir sesli saat bildirimi.

**2. Bildirme tuşu:** Saat bildirimini etkinleştirmek için “\*” tuşunu basılı tutun.

**3. Ayarlı saat başı bildirim:** Belirlenen zaman içinde saat başı saat bildirimi.

## Saęlık

Saęlık durumunuzu kaydedin.

## Dünya Saatleri

Dünyanın farklı ülkelerindeki saati görüntülemek için dünya saatine girin.

## Kara Liste

Bu fonksiyona girdikten sonra karşınıza aşağıdaki menü çıkacaktır:

- **Mod (Mode):** Fonksiyonu Kapat (Function Off), Kara Liste (Black List), Kırmızı Liste (Red List) arasından seçim yapın.
- **Kara Liste Numarası (Black List Number):** Tek Kişi (Individual), Grup (Group) veya Rehber Hariç (Exclude PHB) seçeneklerinden birini işaretleyin ve Kara Listeye eklemek istediğiniz numaraları belirleyin. 'Kara listedeki bütün numaralar size ulaşamayacaktır.
- **Kırmızı Liste Numarası (Red List Number):** Tek Kişi (Individual), Grup (Group) veya Rehber Hariç (Exclude PHB) seçeneklerinden birini işaretleyin ve Kırmızı Listeye eklemek istediğiniz numaraları belirleyin. Sadece Kırmızı Listedeki kişiler size ulaşabilecektir.
- **Zaman Paylaşımı (Time Splitted):** Bu fonksiyonda iki seçim vardır:
  - **Tümü kara listede (All in black list):** Kara listenin ya da kırmızı listenin etkinleşeceği bir zaman seçin.
  - **Herhangi bir numara (Any number):** Size hiç kimsenin ulaşamayacağı (kara liste etkin) ya da herkesin ulaşabileceği (kırmızı liste etkin) bir zaman dilimi seçin.

## SMS Kara Listesi

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bir numaradan gelen SMS'ler ya da bir mesaj şablonu engellenir.

- **Mod (Mode):** Fonksiyonu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın
- **Şablonlar (Patterns):** Engellemek istediğiniz şablon türünü düzenleyin.
- **Numaralar (Numbers):** SMS almak istemediğiniz numaraları seçin.

## Gizlilik Koruması

Gizlilik Koruması'nı seçin ve Tamam (Ok) seçeneğine basın. Şifreyi girin (varsayılan şifre 1122'dir), Tamam (Ok) seçeneğine basın ve menüye girin:

- **Arama Kaydı Koruması (Call Log Protect):** Aç/Kapat.
- **Telefon Defteri Koruması (Phone Book Protect):** Aç/Kapat.
- **Mesaj Koruması (Message Protect):** Aç/Kapat.

## Gizlilik Bilgisi

- **Uyarı:** Bu fonksiyon menüde, bekleme modunda görünmeyebilir. Görüntülemek için 666666#'ya basın.

Bekleme modundayken 666666# yazın (bu fonksiyon menüsünde kod değiştirilebilir: "ŞFR Değiştir" [Change PWD]), Gizlilik Bilgisine girin. Aşağıdaki menü görüntülenir:

**1. Durum (Status):** Bu fonksiyonu açar veya kapatır.

**2. Numara Listesi (Number List):** Gizli tutmak istediğiniz numaraları ayarlayın.

**1)** Telefon defterinden bir numara seçin veya numarayı doğrudan girin; telefon defterinden gizli listeye bir numara eklediğinizde, bu numara artık telefon defterinde görüntülenmez.

**2)** Gizli listede bulunan herhangi bir numarayı aradığınızda reddedilir. Reddedilen aramalar "Arama Kaydı (Call Log) – Reddedilen Arama (Rejected Call)" menüsünde bulunabilir.

**3. Şifre Değiştir (Change PWD):** Mevcut şifreyi değiştirir (Başlangıç şifresi 666666#'dır).

**4. Reddedilen Mesaj (Rejected Msg):**

**1)Mod (Mode):** Bu özelliği açıp kapatır. Etkinleştirildiğinde, Gizlilik Listesi'nde bulunan reddedilen numara, reddedildiğine dair bir mesaj alır. "İçerik (Content) kısmında, mesajın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Bu mesaj bir SMS'tir, bu nedenle ücrete tabi olabilir.

**2)İçerik (Content):** Reddedilen Mesaj'ın içeriğini düzenler.

**5. Arama Geçmişi (Call History):** Telefonun arama geçmişini görüntüler.

**6. SMS:** Telefonun giden ve gelen SMS kutularını görüntüler.

## **SMS**

[Tamam] (OK) tuşuna basın, şifreyi doğru olarak girin (varsayılan şifre 1122'dir) ve Tüm SMS'lere girin.

### **Gelen SMS Kutusu**

Bu menüden gelen tüm SMS'lerin bir listesi bulunur (okunmuş ve okunmamış).

〈 Seçenek〉 'e (Option) basın. Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz: Yanıtla (reply), sil (delete), düzenle (edit), ilet (forward), kopyala (copy), taşı (move), vs...

### **Giden SMS Kutusu**

Bu menüde tüm kayıtlı SMS'ler listelenir (gönderilen ve gönderilmeyen).

⟨Seenek⟩ 'e (Option) basın. AŐađıdakilerden birini seebilirsiniz:  
Gönder (send), düzenle (edit), sil (delete), kopyala (copy), taşı (move),  
vs...

- SMS OluŐtur
- Yeni SMS oluŐturur
- SMS Ayarları

- Durum (Status): Bu fonksiyonu aar veya kapatır.
- SMS Listesi: SMS gönderilecek kiŐiyi seer.
- Őifre (Password): Őifreyi deđiŐtirir.
- SMS İpucu (SMS Hint): Aar, kapatır.

### **Türke Yeni Kısa Mesaj Uygulaması**

Cihazınız yeni kısa mesaj uygulamasına uygun olarak üretilmiŐtir.

Ancak ileriki bir tarihte BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından belirlenecek bir zamanda Locking Shift uygulamasına geçilecektir. Bu geçiş işlemini yapabilmek için dil Türke seçili iken ve cihazınızın boş ekranında \*#00190# kombinasyonunu tuŐlamanız halinde ekranda bir menü çıkacaktır. Bu menüde Locking Shift seçeneđini seçmeniz bu geçiş işlemini tamamlamanız için yeterli olacaktır.

**Not:** Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1. teknik özelliklerine uygundur.

### **Kalem Ayarı**

Dokunmatik ekranda nasıl kalibre yapacağınızı gösterir. Klibrasyonu başlatmak için ekran üzerinde herhangi bir yere dokunun.

### **Telefon Ayarları**

- 1. Saat ve Tarih (Time and Date):** Saat ve tarih formatı ve şehir ayarlarını yapabilirsiniz.
- 2. Otomatik Açma/Kapama (Schedule Power On/Off):** dört adet açma/kapama zamanlaması belirleyebilirsiniz.
- 3. Diller (Language):** İngilizce ve Basitleştirilmiş Çince bulunur.
- 4. Tercih Edilen Giriş Yöntemleri (Preferred Input Methods):** Mesaj yazarken dil girişi için varsayılan giriş dilini ayarlayın.

**5. Ekran Özellikleri (Display Characteristic):** duvar kağıdı(wallpaper), alt duvar kağıdı (wallpaper on bottom), ekran koruyucu (screen saver), güç açma/kapama animasyonu (power

**6.Karşılama Metni (Greeting Text):** başlangıç karşılama notunu ayarlar veya düzenler.

**7.Hızlı Arama (Speed dial):** hızlı arama durumunu ve numara listesini düzenler.

**8.Kısayollar (Shortcuts):** Fonksiyon kısayolları için tuş atar.

**9.Tuş Atama (Dedicated Key):** yukarı, aşağı, sağ ve sol yön tuşlarına karşılık gelen kısayol fonksiyonlarını ayarlar.

**10.Saat ve Tarih Otomatik Güncelleme (Auto Update of Time and Date):** Fonksiyonu etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

**11.Uçuş Modu (Flight Mode):** Normal mod, uçuş modu (flight mode) ve açılışta sor (query) seçeneklerinden birini işaretleyebilirsiniz.

**12.TV çıkışı (Tv-out):** TV çıkışını kullanırken, Gamma Y, U, V, çıkış formatını ve ses çıkışını ayarlayın.

**13.Çeşitli Ayarlar (Misc. Settings):** Sinyal LED ve LCD arka ışığı ayarlar.

**NavigasyonTuş modu(NavigateKeyMode)** : Navigasyon tuşu için ikiye adet kontrol modu bulunur:

## **Arama Ayarları**

**Bu fonksiyon menüsünde aşağıdaki ayarları gerçekleştirebilirsiniz:**

- 1. Arayan Kimliği (Caller ID):** Aradığınız kişinin telefonunda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.
- 2. Arama bekletme (Call Waiting):** Etkinleştir (activate), devre dışı bırak (deactivate) ve durum kontrolü (query status) seçenekleri bulunur.
- 3. Arama Yönlendirme (Call Divert):** Kullanıcının isteğine göre, aramalar farklı durumlarda yönlendirilebilir.
- 4. Arama Engelleme (Call barring):** Giden aramalar (outgoing calls), gelen aramalar (incoming calls), tümünü iptal et (cancel all) ve engelleme şifresini değiştir (change barring password) seçenekleri bulunur. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde doğru engelleme şifresini girmeniz gereklidir; şifreyi değiştirmeniz gerekirse eski şifreyi girmeniz gereklidir. (Şifreyi öğrenmek için lütfen şebeke sağlayıcınıza başvurun).

**5. Hat Deęiřtirme (Line Switching):** Hat 1 ve Hat 2 arasında deęiřim yapabilirsiniz.

**6. Arama Süresi Hatırlatıcısı (Call Time Reminder):** Konuşma sırasında her dakika başında bir uyarı alırsınız. Böylece konuşmanızın ne kadar sürdüğünü öğrenebilirsiniz.

**7. Arama Süresi Görüntüleme (Call Time Display):** Konuşma sırasında arama süresi görüntülenir.

**8. Otomatik Yeniden Arama (Auto Redial):** Bir arama başarısız olduğunda, otomatik olarak yeniden aranıp aranmayacağını ayarlayabilirsiniz.

**9. Gelen Arama Konumu (Incoming Call Location) :** Gelen, giden aramaların ve SMS gönderen numaraların konumunu belirleyin.

**❗ Not:**

Bu ayarların bazıları řebeke saęlayıcısı tarafından desteklenmelidir. Arama engelleme fonksiyonunun kullanılması için, servis saęlayıcısı tarafından bu hizmetin sunulması gereklidir.

## Şebeke Ayarları

- 1. Şebeke Seçimi (Network Selection):** Şebekeyi araştırın ve kaydedin.
- 2. Tercih Edilen Şebeke (Preferred Network):** Bağlanmak istediğiniz şebekeyi manüel olarak araştırın.
- 3. GPRS Bağlantısı (GPRS Connection):** 2 tür bağlantı bulunur: Gerektiğinde bağlan (connect when needed) ve her zaman bağlı kal (always connected).

## Güvenlik Ayarları

Bu fonksiyon menüsü üzerinden telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapılandırarak, telefonunuzun ya da SIM kartınızın çalınarak yasadışı olarak kullanılmasını önleyebilirsiniz.

- 1.SIM Kilidi (SIM Lock):** Bu fonksiyonu açmak/kapatmak için doğru PIN kodunu girmelisiniz.
- 2.Telefon Kilidi (Phone Lock):** Bu fonksiyonu açmak/kapatmak için telefon parolasını girmelisiniz.
- 3.Otomatik Tuş Kilidi (Auto Keypad Lock):** bekleme modunda belirli bir süre için hiçbir işlem yapılmazsa, tuş takımı kilitlenecektir.
- 4.Sabit Arama (Fixed Dial):** PIN2 kodunu doğru olarak girmelisiniz.

**5.Engellenen Arama ( Barred Dial):** Bu fonksiyonu kullanmak için Őebeke sađlayıcınıza baŐvurmanız gereklidir.

**6.Őifreyi DeđiŐtir (Change Password):** PIN, PIN2 ve telefon Őifresini deđiŐtirebilirsiniz. DeđiŐtirmeden 6nce eski Őifreyi girmeniz gereklidir.

**! Not:**

Varsayılan telefon Őifresi 1122'dir. L6tfen eski Őifrenizi hemen deđiŐtirin.

## Ses Efektleri

- **Frekans d6zenleyici (Equalizer):** 7 adet ses efekti bulunmaktadır. Ses efektleri ayarlandığında, seŐeneklere girmek iŐin sol y6n tuŐuna basın. B6ylece ses efekti eŐitleyicisini ayarlayabilirsiniz.
- **Arama Sırasında Arka Plan Sesi (In call background sound):** Arama sırasında seŐim (Select when make a call): Bu fonksiyonu aŐar ya da kapatır.
  - Kayıttan Y6r6tme Ayarları (Playback Setting):** Ses ve y6r6tme modunu seŐin.
  - Efekt listesi (Effect List):** Kullanmak istediđiniz efekti seŐin.

- **Sesli 3D Efekt (Audio 3D effect):** 6 adet seçim bulunur.
- **Stereo Dış Efekt (Stereo Surrounding Effect):** Açın ve modu ayarlayın.

## **Fabrika Ayarlarını Geri Yükle**

Telefon şifresini girin ve fabrika ayar değerlerini geri yükleyin.(Orijinal şifre “1122”dir; telefon şifresi ile aynıdır).

## **Telefon Defteri**

Bir kartvizite isim, numaralar, gruplar ve E-posta ekleyebilirsiniz. SIM kartta her kartvizit için tek numara kaydedebilirsiniz.

**! Not:** SIM kart belleği farklıdır.

Bir kartvizit seçtikten sonra şu işlemleri yerine getirebilirsiniz:

- **SMS Gönder (Send SMS):** Bir metin mesajı gönderir.
- **MMS Gönder (Send MMS):** Multimedya mesajı gönderir.
- **Görüntüle (View):**Seçilen adın ayrıntılı bilgisini görüntüler.

- **Yeni Girdi Ekle (Add New Entry):** Telefona ya da SIM karta yeni bir kiři ekler.
- **Düzenle (Edit):** Düzenleme için ařađıya gidiniz.
- **Sil (Delete):** Silme için ařađıya gidiniz.
- **Kopyala (Copy):** Mevcut kaydı kopyalar ve başka bir konuma kaydeder.
- **Tařı (Move):** Mevcut kaydı tařır ve başka bir konuma kaydeder.
- **Çođalt (Duplicate):** Mevcut kaydı kopyalar ve aynı konuma kaydeder.
- **vKart Gönder (Send vCard):** Mesaj gönderme, multimedya mesajı gönderme ya da Bluetooth kullanılarak yapılabilir. Ayrıca cep telefonuna dosya olarak da kaydedilebilir.

Yukarıdaki fonksiyonların yanı sıra, başka işlemler de bulunmaktadır. Menü'ye girip Telefon Defteri'ni seçerek ařađıdaki işlemleri yerine getirebilirsiniz:

## Girdi Arama

- Telefon defteri menüsünde yön tuşlarına basarak “Girdi Arama”yı seçin, ←Tamam→ (OK) seçeneğine basarak düzenleme menüsüne girin.
- Düzenleme menüsünde # tuşuna basarak giriş yöntemlerini değiştirin ya da < Seçenek > 'e (Option) basarak giriş yöntemini seçin. İsim girdikten sonra < Seçenek > 'e (Option) basarak araştırın. En uyumlu kartvizit bulunacaktır.

## Yeni Giriş Ekle

- Telefon ya da SIM karta yeni giriş eklemek için bu seçeneğe basın. Ekranda yeni isim ekleme menüsü görüntülediğinde, giriş yöntemi bilgisini göstermek için "giriş yöntemi"ni kontrol edebilirsiniz. Sabit telefon numarası girdiğinizde lütfen alan kodunu ada girin. Sonra talimatlara göre her özel simgeden sonra ilgili içeriği girin: İsim (name), telefon numarası (phone number), vs...

## Tümünü Kopyala

Tüm girdileri SIM kart ve telefon belleği arasında kopyalayın.

## **Al/Gönder**

Bilgisayarınızı kullanarak telefon defterinizi .csv veya .txt dosya formatına dönüştürün.

## **Sil**

Girdileri SIM'den, Telefon'dan, Tek Tek ya da Çoklu olarak silin; SIM karttan, telefondan silmeyi seçerseniz, silmeden önce şifreyi girmelisiniz (orijinal şifre 1122'dir, telefon şifresi ile aynıdır)

## **Arayan Grubu**

Beş adet varsayılan grup vardır: Arkadaşlar (Friends), Aile (Family), VIP, İş (Business) ve Diğer (Other). Gruptaki kartviziti düzenleyebilirsiniz, özel bir zil tonu atayabilirsiniz.

## **Ekstra Numara**

Kullanıcı Numarası (Owner Number), Servis Arama Numarası (Service Dial Number) veya SOS numarasını (SOS number) düzenleyebilirsiniz. ( Servis sağlayıcısı tarafından desteklenmelidir.)

## **Ayarlar**

Kullanıcı, bellek durumunu, tercih edilen belleği, alanları kontrol edebilir.

## **Arayan Resmi**

Telefon defterinizdeki kartvizitin arayan resmini deęiřtirebilirsiniz.

## **Arayan Zil Tonu**

Telefon defterinizdeki kartvizitin arayan zil tonunu deęiřtirebilirsiniz.

## **SMS Zil Tonu**

Telefon defterinizdeki kartvizitin SMS'ini deęiřtirebilirsiniz.

## **Arayan Videosu**

Telefon defterinizdeki kartvizitin arayan videosunu deęiřtirebilirsiniz.

## **SMS**

### **Gelen Kutusu**

- Gelen SMS'lerin listesi grntlenir (okunan ve okunmayan mesajlar dahil olmak zere).  
Bir SMS sein, ←Tamam→ (OK) seeneęine basarak ierięini okuyun, gnderenin numarasını (veya adını) ve tarih ve saatini grntleyin.
- <Seenek> 'e (Option) basarak ařaęıdaki iřlemleri yapabilirsiniz: Yanıtla (Reply), Sil (Delete), Dzenle (Edit), İlet (Forward), Kopyala (Copy), Sohbet (Chat), Numarayı Kullan (Use number), vs...

## Giden Kutusu

Bu seçenekte giden SMS'ler listelenir (kaydedilen ve gönderilen iki tür mesajlar dahil olmak üzere).

- Bir SMS seçin, 〈 Tamam〉 (OK) seçeneğine basarak içeriğini okuyun.
- Seçenek〉 'e (Option) basarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz: Gönder (send), düzenle (edit), sil (delete), kopyala (copy), taşı (move), Numarayı Kullan (Use Number) vs...

## Mesaj Yaz

- İmleç düzenleme alanında olduğunda ←sil→ (Clear) seçeneğine kısaca basarak önceki karakteri silebilirsiniz; ←sil→ seçeneğine uzun bastığınızda düzenleme alanındaki tüm karakterler silinir ve bekleme durumuna geri dönlür.
- Mesaj düzenlendikten sonra, ←Seçenek→'e (Option) basarak aşağıdaki menüye erişebilirsiniz:

**Bitti (Done)** : Tüm öğeler düzenlendikten sonra, ←Tamam→ (OK) seçeneğine basarak mesajı gönderin.

- **Sadece gönder (Send only):** Mevcut mesajı doğrudan gönderir.
- **Kaydet ve Gönder (Save and Send):** SMS'i Giden Kutusuna gönderir ve kaydeder.
- **Kaydet (Save):** Mevcut SMS'i doğrudan Giden Kutusuna kaydeder.
- **Rehbere Gönder (Send to PHB) :** Mevcut SMS'i tüm kişilere gönderir.
- **Çoklu Gönder (Send to many):** ←Tamam→ (OK) seçeneğine basın, listeye göndermek istediğiniz kişi adlarını ekleyin, sonra ←Geri→ (Back) basın ve gönderin. Aynı şekilde, mevcut mesajı listedeki tüm kişilere de gönderebilirsiniz.
- **Gruba gönder (Send by group):** ←Tamam→ (OK) seçeneğine basın, göndermek istediğiniz arayan grubunu seçin, sonra ←Tamam→ (OK) seçeneğine basarak gönderin. Aynı şekilde, mevcut mesajı gruptaki tüm kişilere de gönderebilirsiniz.
- **İşarettilere gönder (Send by Marked) :** <Tamam→ (OK) seçeneğine basarak telefon defterine girin, mesajı almasını istediğiniz kişileri seçin. SMS diğer tüm kişiler tarafından alınacaktır.

## Şablonlar

Telefon sıklıkla kullanılan 10 adet şablon içerir; bunları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bir şablon seçip ←Seçenek→'e (Option) basarak şablonu görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya şablonu kullanarak yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

## Mesaj Ayarları

- **Profil Ayarları (Profile Setting):** Dosya ismini, mesaj merkez numarasını, mesaj geçerlilik süresini ve gönderme formatını düzenleyebileceğiniz profil göndermeye ayarlanabilir.
- **Ortak Ayarlar (Common Setting):**Gönderim raporu (Delivery report): sistem, gönderene mesajın gönderildiğini ve alınma zamanını rapor eder.
- **Yanıt yolu:** Mesaj merkezi tarafından sağlanır.
- **Bellek Durumu (Memory Status):** hem SIM kart hem de cep telefonunun mesaj belleğini kontrol eder.
- **Tercih Edilen Bellek (Preferred storage):** varsayılan kayıt konumuna ayarlar (SIM kart veya cep telefonu).
- **Tercih Edilen Taşıyıcı (Preferred bearer):** GPRS ve GSM kullanabilir veya sadece GSM'i seçebilirsiniz.

■ **SMS İmzası (SMS Sign)** : SMS'inize bir imza ekleyebilirsiniz. Açıp kapatabilirsiniz, içeriğini ve imzanın konumunu düzenleyebilirsiniz.

■ **SMS'i Oto-Oku (Auto Read SMS):** SMS'in otomatik olarak okunup okunmayacağını belirler.

■ **Okunan SMS'i Sil (Read SMS delete priority):** Açıp kapatır.

### ■ **Mesaj Aktar (Message Export)**

Tüm SMS'leri Gelen Kutusundan Giden kutusuna aktarabilirsiniz.

### **SMS Sayacı (SMS Counter)**

Gönderilen ve Alınan SMS sayısını gösterir. Sayacı temizlemek için Sıfırla (Reset) seçeneğine basın.

### **MMS**

Multimedya mesajının şebeke sağlayıcısı tarafından desteklenmesi gereklidir. Bu özelliği kullanmaya başlamadan önce, SIM kartınızın bu hizmeti destekleyip desteklemediğini kontrole din veya sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuzda multimedya mesaj fonksiyonu bulunmaktadır. Sağlayıcınızın MMS özelliğini desteklediğini onayladıktan sonra, multimedya mesajı gönderip alabilirsiniz. Multimedya mesajı fonksiyonu menüsüne girdikten sonra, mesaj yaz

(create message), gelen kutusu (inbox), giden öğeler (sent items), taslaklar (draft), şablonlar (templates) ve mesaj ayarları (message settings) gibi seçenekler göreceksiniz.

## Mesaj Yaz

Yeni multimedya mesajı oluşturmak için kullanılır.

- **Kime (To):** Alıcı bilgisini, telefon numarasını veya E-posta adresini girin.
- **Bilgi (Cc):** Mesaja eklemek istediğiniz telefon numarasını veya E-posta adresini girin.
- **Gizli (Bcc):** Mesaja gizli olarak eklemek istediğiniz telefon numarasını veya E-posta adresini girin.
- **Konu (Subject):** MMS'nin konusunu girin.
- **İçeriği düzenle (Edit content):** Metin, resim, ses ve dosya ekleyebilirsiniz.

Multimedya mesajı düzenledikten sonra, yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak multimedya mesajın herhangi bir yerine gidin. Değişiklik yapmak için Düzenle (Edit), MMS'i göndermek için Sadece gönder (Send Only), MMS'i göndermek ve gönderilen öğelere kaydetmek için Kaydet ve Gönder (Save and Send), multimedya mesajını taslaklara

kaydetmek için Taslaklara Kaydet (Save to Draft), MMS gönderimini ayarlamak için Gönderim Seçenekleri'ne (Send Options) basın. Çıkış'a (Exit) bastığınızda kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Geri (Back) seçeneğine bastığınızda, multimedya mesaj fonksiyon menüsüne geri dönersiniz.

### **Gelen Kutusu**

Tüm alınan MMS'leri görüntüler. Mesajları görüntüleyebilir ya da silebilirsiniz.

### **Giden Kutusu**

Tüm giden MMS'leri görüntüler.

### **Taslak**

Oluşturulan fakat gönderilmeyen mesaj taslaklarını görüntüler.

### **Şablonlar**

Sıklıkla kullanılan varsayılan mesajlardır. Size uygun gelmeyen mesajları silebilirsiniz.

### **Mesaj Ayarları**

**Oluştur (Compose):** Mesaj oluşturma ayarları

**Gönder (Send):** Gönderim ayarları

**Erişim (Retrieve):** Erişim ayarları

- **Filtre:** Mesaj filtresi kořulları ayarları
- **Sunucu Profili (Server Profile):** Servis saęlayıcı ayarları.
- **Bellek Durumu (Memory Status):** Kullanımdaki bellek durumunu görüntüler.

## **E-posta**

Cep telefonunuz üzerinden e-postanızı kontrol edebilirsiniz.

E-posta yapılandırılmalarını düzenleyin: E-posta→E-posta Profili→ProfilX  
|Düzenle|

## **Profil Ayarları (Profile Setting):**

Profil Adı—Profilin adı

Veri Hesabı— Veri aktarırken řebeke hesabı. (Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın)

Protokol—aktarım verisi protokolü. (Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

Kontrol Sıklığı—Otomatik olarak posta alma sıklığını ayarlayın

İndirme Boyutu—maksimum e-posta boyutu

## **Giden Sunucusu**

Giden Sunucusu—e-postanın giden sunucusunu kullanın. (Daha fazla bilgi için lütfen E-posta sunucunuza başvurun.

Giden Port—Varsayılan 25'tir.

İsim Görüntüleme—E-postada göndericinin adını görüntüler

E-posta Adresi—kullanıcının E-posta adresi

Kullanıcı Adı—Oturum açma sunucusunun kullanıcı adı

Şifre—Oturum açma sunucusunun şifresi

Kimlik doğrulama—oturum açmak için kimlik doğrulama yapılabileceğini seçin.

## **Gelen sunucusu**

Gelen Sunucusu—e-postanın gelen sunucusunu kullanın. (Daha fazla bilgi için lütfen E-posta sunucunuza başvurun.

Gelen Port—Varsayılan 110'dur.

Kullanıcı Adı—Oturum açma sunucusunun kullanıcı adı

Şifre—Oturum açma sunucusunun şifresi

Sunucu Kopyası—e-posta açıkken e-posta sunucusuna otomatik olarak kopyalanır.

## **İmza**

Oto İmza—E-postaya otomatik olarak imza ekler.

İmza Görüntüsü—imza görüntüsünü özelleştirir.

İmza Metni—imza metnini özelleştirir.

Profil ayarları yapıldıktan sonra, artık gönder & al (send & receive), e-posta yaz (write email), gelen kutusu (inbox), gönderilmeyen (unsent), gönderilen (sent), taslak (draft) ve e-postayı sil (clean email) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

## **Gönder & Al**

E-posta gönderip almak için kullanılır

## **E-posta Yaz**

Yeni e-posta oluşturmak, göndermek ya da kaydetmek için kullanılır

## **Gelen Kutusu**

Gelen tüm e-postaları görüntüler. E-postaları görüntüleyebilir, yanıtlayabilir ve silebilirsiniz.

## **Gönderilmeyen**

Tüm gönderilmeyen e-postaları görüntüler. Bunları görüntüleyebilir, düzenleyebilir, gönderebilir ve silebilirsiniz.

## **Gönderilen**

Tüm gönderilen ve kaydedilen e-postaları görüntüler. Bunları görüntüleyebilir, düzenleyebilir, gönderebilir ve silebilirsiniz.

## **Taslak**

Tüm kaydedilen taslakları görüntüler. Bunları düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

## **Tüm Klasörleri Sil**

Gelen kutusu, gönderilmeyen, gönderilen, taslaklardaki tüm e-postaları temizleyebilir ya da tüm klasörleri silebilirsiniz.

## **Sohbet**

### **Sohbet Odası Bilgisi**

Rumuzunuzu ve uzak numaranızı ayarlayın.

### **Yeni Başlat**

Sohbet odasına girin ve SMS'e yanıt verin

### **Sesli Mesaj**

Sesli mesaj şebeke operatörünüz tarafından desteklenen bir hizmettir; bu fonksiyonu kullanmak istiyorsanız lütfen şebeke operatörünüze başvurun. Sesli mesaj fonksiyon menüsünde, iki adet sesli mesaj numarası belirleyebilirsiniz. Sesli mesaj menüsüne

girmek için ‹Tamam› (OK) seçeneğine basın, alt menüdeki komutları takip edin.

### **Bilgi Mesajı**

Bu fonksiyon şebeke operatörünüz tarafından desteklenmektedir, lütfen şebeke operatörünüze başvurun. Bilgi mesajı menüsüne girmek için ‹Tamam› (OK) seçeneğine basın, alt menüdeki komutları takip edin.

### **Sesli MMS**

Bir ses dosyası kaydedebilirsiniz ve multimedya kullanarak gönderebilirsiniz.

### **STK**

[SIM kart ve cep telefonu ile ilgili]

Bu fonksiyon şebeke sağlayıcınız tarafından sunulur. SIM kartınız ve şebeke operatörünüz bu hizmeti desteklemiyorsa, bu fonksiyonu kullanamazsınız. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

### **WAP**

Bu fonksiyon şebeke sağlayıcınız tarafından sunulur. Eğer SIM kart ve şebek sağlayıcınız bu tür bir hizmeti destekliyorsa, cep

telefonunuzdan internete erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

### **Senkronizasyon**

Telefon defterinizi uzak sunucu ile senkronize edebilirsiniz.

Şimdi Snkr. Et (Sync Now) seçeneğine basarak veriyi uzak sunucuya hızlı ve güvenli bir şekilde gönderin.

### **Veri Hesabı**

Cep telefonunuzun şebeke ayarlarına girin.

### **SIM Kart Değişirme**

Kullanmak istediğiniz SIM kartı seçin. SIM kartı değiştirirken, cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

### **JAVA**

JAVA'yı seçin. Aşağıdaki menü görüntülenir:

**1.Başlat (Launch):** Oyunları başlatır, uygulamaya girer.

**2.Ayar (Setting):** Şebeke erişimi, oto başlatmayı, mesajlaşmayı, multimedyaı ayarlayabilir ve kullanıcı verisi okuyup yazabilirsiniz.

**3.Bilgi (Information):** JAVA adı, boyutu, sürümü, sağlayıcısı, web sitesi, izin verilen durumu görüntüleyebilirsiniz.

**Not:** Kullanıcı JAVA Oyunlarını kendi başına yükleyebilir.

## **JAVA Ayarları**

Kullanıcı JAVA sesini, JAVA titreşimi açıp kapatabilir, JAVA Şebekesini ve Yardım boyutunu ayarlayabilir.

## **Motion World**

Cihaz Motion Game desteklemektedir.

## **Oyunlar**

Kullanıcı oynamak istediği oyunu seçebilir.

## **Oyun Ayarları**

Oyun Ayarları menüsünden, oyun sesini açıp kapatabilirsiniz, titreşimi açıp kapatabilirsiniz ve ses düzeyini seçebilirsiniz.

## **E-kitap Okuyucu**

E-kitap menüsüne girin, bir kitap seçin ve seçenekler listesinden bir eylem seçin.

## Resim Görüntüleyici

Resimleri kaydırmak için üst ve alt yön tuşlarını, aşağıdaki seçenekleri seçili resim dosyasına uygulamak için sol tuşu kullanın:

- **Görüntüle (View):** Seçili resmi gösterir.
- **Resim Bilgisi (Image Info):** Resim bilgisini görüntüler.  
**Slayt gösterisi (Slide view):** Resimleri slayt gösterisi olarak gösterir.
- **Göz atma Biçimi (Browse Style):** Resimlerin liste biçiminde veya tablo biçiminde gösterilmesini seçer.
- **İlet (Forward):** Mevcut resmi duvar kağıdı, ekran koruyucu, açma/kapama görüntüsü, telefon rehberi resmi olarak atar ve MMS, e-posta ve Bluetooth ile gönderir.
- **Yeniden adlandır (Rename):** Mevcut dosyanın ismini düzenler.
- **Sil (Delete):** Mevcut dosyayı siler.
- **Tümünü sil (Delete all):** Resim görüntüleyicideki tüm dosyaları siler.
- **Ayırma (Sort):** İsim, format, tarih ve boyut olarak ayırır.

## Kamera

Kamera modundayken ařađıdaki menüyü görmek için ‹Seenek› (Option)”e tıkkayın.

- **Albüm:** Galeri klasörlerini göster.
- **Kamera Ayarı (Camera Setting):** Bu fonksiyonel menüde, flař, deklanřör sesi, EV, sarma, erteleme zamanlayıcı ve sürekli ekim modunu ayarlayabilirsiniz.
- **Görüntü Ayarları (Image Setting):** Resim boyutu ve kalitesinin varsayılan ayarları.
- **Beyaz ayarı (White balance):** Kameranın beyaz ayarını yapar.
- **Sanhe modu (Scene mode):** Otomatik ve Gece sahnesi ayarları yapabilirsiniz.
- **Efekt Ayarları (Effects Setting):** Normal, gri, sepia, sepia yeřil, vs gibi birçok efekt bulunur.
- **Duvar kađıdı erevesi (Wallpaper frame):** Resminize ereve ekler.
- **Varsayılanı geri yükleme (Restore default):** Fabrika ayarlarını geri yükler.

Yukarıdaki ayarları bitirdikten sonra, resim ekme modunda ıřıđı ayarlamak için sađ ve sol yön tuřlarını, odađı ayarlamak için üst ve alt yön tuřlarını kullanın ve resim ekmek için Tamam’a (OK) basın.

## Video Oynatıcı

Video oynatıcı menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır:

- **Oynat (Play):** Oynatıcı menüsüne girer ve videoyu oynatır.
- **İlet (Forward):** Videoyu menüye iletir.
- **Yeniden adlandır (Rename):** Video dosyasını yeniden adlandırır.
- **Sil (Delete):** Videoyu oynatma listesinden kaldırır.
- **Tümünü Sil (Delete All):** Tüm videoları oynatma listesinden kaldırır.
- **Sırala (Sort):** Videoları farklı şekillerde sıralar.
- **URL:** Çevrimiçi videonun URL'sini girerek görüntüler.
- **Şebeke Ayarları (Network Settings) :** Hesap bilgisini ve Proxy sunucusunu ayarlar.(Daha fazla bilgi için lütfen operatörünüze danışın.
- **Bluetooth Ayarları (Bluetooth Settings) :** Bluetooth kulaklığını etkinleştirir ve telefonla eşleştirir.  
Daha sonra ses çıkışı açılıp kapatılabilir.
- **URL Akışı (Streaming URL) :** Yayın yapan varsayılan web sitesini ayarlar.

## Video Kaydedici

Kamera arayüzünde şu seçenekler mevcuttur:

- **Oynatıcıya (To Player):** Video oynatma listesini ve listedeki dosyaları görüntüler.
- **Kaydedici Kamera Ayarları (Camcorder Setting):** Beyaza ayarını, LED ışığını vb. yapılandırır.
- **Video ayarları (Video Setting):** Video konfigürasyonunu yapar.
- **Efekt Ayarları:** Video için video efekti.
- **Varsayılanı Yükleme (Restore Default):** Video konfigürasyonunun varsayılan ayarlarını geri yükler.

## Ses Çalar

Çalma listesinde bir ses dosyası seçin, şu seçenekler mevcuttur:

- **Oynat (Play):** Ses Dosyasını çalar.
- **Detay (Detail):** Ses dosyasının detaylarını gösterir.
- **Kullanıcı Profiline Gönder (Forward to User Profile):** Ses dosyasını zil tonu listesine ekler.
- **Bluetooth'a İlet (Forward to Bluetooth):** Dosyayı Bluetooth ile çalar.

- **Ekle (Add):** (Bu seçenek, yürütme listesi otomatik olarak oluşturulduktan sonra kullanılabilir) Klasörden bir ses dosyası ekler.
- **Sil (Delete):** (Bu seçenek, yürütme listesi otomatik olarak oluşturulduktan sonra kullanılabilir) Yürütme listesinden bir ses dosyasını siler.
- **Tümünü Sil (Delete All):** (Bu seçenek, yürütme listesi otomatik olarak oluşturulduktan sonra kullanılabilir) Yürütme listesinden bütün ses dosyalarını siler.
- **Ayar (Setting):** Ses oynatıcısı yapılandırır.
- **Çalma listesi (Play List):** Ekle (Add), Seç (Select), Sil (Delete), Yeniden Adlandır (Rename) ve Sırala (Sort) gibi seçenekler vardır.  
Müzik dinlerken durdurmak/çalmak için yukarı yön tuşuna; değiştirmek için sağ ve sol yön tuşlarına basın.

## Ses Kaydedici

Ses dosyası listesinden aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Kaydet (Record):** Bir ses dosyası kaydeder.
- **Oynat (Play):** Seçili kaydı çalar.
- **Ekle (Append):** Seçili kayda ekstra kayıt ekler.

- **Yeniden adlandır (Rename):** Mevcut kayıt dosyasının adını deęiřtirir.
- **Sil (Delete):** Mevcut kayıt dosyasını siler.
- **Tümünü sil (Delete all):** Tüm kayıt dosyalarını siler.
- **Ayarlar (Settings):** Kayıt dosyaları için format ayarları yapar.
- **İlet (Forward):** Bir kullanıcı profiline, MMS, e-posta veya Bluetooth ile gönderebilirsiniz.

## FM Radyo

- **FM Radyo Alıcısı (FM Radio Receiver) :** Cep telefonunuzu kullanarak radyo dinleyin.
- **Manüel Giriř (Manual Input) :** Radyo istasyonuna girdikten sonra, radyo dinleme arayüzüne geri dönün ve radyo dinlemeye başlayın.
- **Ön Ayarlı Arařtırma (Preset Auto Search) :** Kanal listesini otomatik olarak arayın ve oluřturun.
- **Ayarlar (Settings) :** Radyo arkaplanı/ses/efekt/kayıt türünü seçin.
- **Kaydet (Record) :** Radyo programını kaydedin.
- **İliřtir (Append) :** Dosya yöneticisinden bir ses dosyası seçerek kaydetmeye devam edin.

- **Dosya Listesi (File List)** : Dosya yöneticisinden seçilen bir dosyayı yayınlayın.

**FM Kaydı Zamanlayıcısı (Schedule FM Record)** : Seçili FM istasyonu için bir kayıt zamanlaması belirleyin.

- **Aç/Kapat (On/Off)** : FM Kaydı Zamanlayıcısını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
- **Zaman Ayarı (Time set up)** : Kaydın tarih ve saatini ayarlar.
- **Tekrarla (Repeat)** : Kaydı her gün, her hafta ya da haftanın bazı günlerinde tekrarlamak için bu seçeneğe basın.
- **Kanal Ayarı (Channel Setting)** : Kanal listesinden bir kanal seçin ya da kanalı manüel olarak girin.
- **Kayıt Ayarı (Record Setting)** : Kayıt formatını, kalitesini ve konumunu seçin.

**Yürütme zamanlaması (Schedule play)** : FM Radyo için bir yürütme zamanı seçin.

- **FM Radyo (FM Radio)**: Frekansı radyo programına ayarlayın.
- **FM kaydı zamanlayıcısı (Schedule FM record)**: Radyo programını kaydedin.

- **FM Zamanlayıcı (Schedule FM):** Radyo programının yürütülmesini zamanlayın.

## Slayt Gösterisi

Slayt gösterisini seçin ve Tamam (OK) seçeneğine basarak dosya yöneticisine girin. Kullanıcı bu menü üzerinden bellek durumunu görüntüleyebilir. Aşağıdaki seçenekleri yerine getirmek için Seçenek'e (Option) basın.

**1. Seç (Select):** Klasördeki resimleri araştırır. Bağlı klasörlerdeki resimleri araştırmak için Aç'a (Open) basın. Resim varsa aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- **Devam (Continue):** Resimleri yürütmeye devam eder.
- **Oynat (Play):** Resimleri slayt gösterisi olarak gösterir.
- **Ayar (Setting):** Yürütme modu, hız, efekt, arkaplan sesi, yatay yürütme ve ses efektini ayarlar.

**2. Aç (Open):** Klasörleri açar. Varsayılan klasörler Video, Ses (Audio), Fotoğraflar (Photos) ve Alınan'dır (Received).

**3. Klasör Oluştur (Create Folder):** Yeni bir klasör oluşturur ve aşağıdaki seçenekleri açar: Seç (select), Aç (open), Oluştur (create), Yeniden adlandır (rename) ve Sil (delete).

## Görüntü Karoları

2, 4 veya 9 parçayı bir parça olarak ayarlayın.

- 1.Tam Resim Karosu
- 2.Görüntü Karosu numarasını seçin.
- 3.Dosya yöneticisinden bir resim seçin.
- 4.Resmi kesin ve kaydedin.

## Fotoğraf Stüdyosu

Fotoğrafa efekt, çerçeve, metin, simge ekleyebilirsiniz; ayrıca fotoğrafın boyutunu da değiştirebilir ve döndürebilirsiniz.

- **Efekt ekle (Add Effect):** Bulanık (Blur), Gri tonlamalı (Grayscale), vs...
- **Düzen (Adjustment):** Resim düzeni ve renk düzeni.
- **Döndür (Flip):** Resmi aşağı, yukarı, sola ya da sağa çevirin.

## Melodi Oluřturucu

Melodi listesinden bir seim yapıp ařađıdaki seeneklerden birini sein:

- **Oynat (Play):** İřaretli mziđi alar.
- **Dzenle (Edit):** İřaretli mziđi dzenler.
- **Ekle (Add):** Yeni mzik oluřturur.
- **Yeniden adlandır (Rename):** İřaretli mziđi yeniden adlandırır.
- **Sil (Delete):** İřaretli mziđi siler.
- **Tm Dosyaları Sil (Delete All Files):** Oluřturduđunuz tm zil tonlarını siler.
- **İlet (Forward):** Oluřturduđunu zil tonunu profil, MMS, e-posta, EMS ya da Bluetooth cihazına gnderir.

## Resim iz

Resim izin ve dzenleyin.

- **Kalem rengi ayarları (Pen color setting):** Rengini seer.
- **Arkaplan rengi (Background color):** Arkaplan rengini belirler.
- **Boyut (Size):** izim tahtasının boyutunu belirler.

## Dosya Yöneticisi

Fonksiyon menüsüne girmek için sol tuşa basın, aşağıdaki seçenekler mevcut olacaktır:

- **Aç (Open):** Telefonunuzun farklı klasörlerindeki dosyaları gösterir.
- **Klasör Ekle (Add folder):** Aç, Oluştur, Yeniden adlandır, Sil ve Ayır gibi işlemleri yapabileceğiniz yeni bir klasör oluşturur.
- **Biçimlendir (Format):** Telefon veya bellek kartını formatlar.
- **Diski Tara (Scan Disk):** Seçili diski tarar.

## Kullanıcı Profili

Profil seçenekleri: normal, toplantı (meeting), dış mekan (outdoors), iç mekan (indoors), Ahizesiz (hand free), Bluetooth ve Güç Tasarruf Modu (Power Save).

Bu profiller fabrikada kurulu; kullanıcı kişisel ayarlar yardımıyla bu ayarları kişiselleştirebilir.

Kişisel ayarlar menüsü seçin ve tıklayın, profil düzenleme şu şekildedir:

**1.Ton Ayarları (Tones Setup):** Gelen arama, alarm, Açma/Kapama mesaj ve tuş sesleri ayarlarını içerir.

- 2.Hacim :** Yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak zil sesi tonunun ve tuş sesinin seviyesini ayarlar.
- 3.Alarm Tipi (Alert Type):** Beş tip alarm zili bulunur: zil (ring), sadece titreşim (vibrating only), zil ve titreşim (vibrating and ring), titreşim sonrası zil (vibrating then ring) ve sadece ışık (light only).
- 4.Akıllı Arama Uyarısı (Intelligent Call Alert):** Bir kişi sizi aradığında, hoparlörden arayan kişinin numarası duyulur.

## Bluetooth

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- 1、 Güç (Power) :** Açma/Kapama.
- 2、 Sorgu Ses Cihazı (Inquiry Audio Device):** Cihazları araştır.
- 3、 Cihazım (My Device):** Yeni cihaz araştırır veya eşlenen cihazları görüntüler ve seçeneklere gider.
- 4、 Aktif Cihaz (Active Device):** Bağlanan tüm cihazları görüntüler.
- 5、 Ayarlar (Setting):** Bluetooth ayarlarını yapılandırır. Örneğin; cihaz ismini değiştir, klasör paylaş, klasör al, vs.
- 6、 Hakkında (About):** Cihaz Adı, hizmet desteği bilgisini sıralar.

- 7、 **Dosya Aktarımı (Transfer File)** : Bluetooth bağlantısını kullanarak, telefondaki ya da bellek kartındaki dosyaları başka bir cep telefonuna ya da bilgisayara aktarır.
- 8、 **Yardım (Help)** : Bluetooth kullanım kılavuzu.
- 9、 **Bluetooth Kullanımı (Use of Bluetooth)**: Aramayı Bluetooth ile yanıtlama, Bluetooth ile MP3 dinleme veya dosya aktarma talimatları.

## Notlar

Telefona notlar alabilirsiniz.

## Hesap Makinesi

Numara girmek için 0-9 arasındaki tuşlara basın, “.” için '#' a basın.

+, - , , girmek için yön tuşlarına basın.

“Temizle (Clear)” ye basarak bir önceki girdiyi silebilir veya “Temizle” ye basılı tutarak tüm girdiyi silebilirsiniz.

Sonuç almak için OK'a basın.

**! Not** : Sınırlı hasasiyet nedeniyle hatalı sonuçlar ortaya çıkabilir.

## Dönüřtürücü

### ■ Para Birimi Dönüřtürücüsü

Önce döviz kurunu girin ve dönüřtürülecek para miktarını girin.

### ■ Birim Dönüřtürücüsü

Ağırlık ve uzunluk birimlerini farklı birimlere dönüřtürün. Sayı girmek ve kaydırmak için yön tuřlarına basın, Tamam (OK) tuřuna basarak dönüřtürün.

## Kronometre

İki tür kronometre vardır: tipik kronometre ve nWay kronometre. Kronometre zamanı tam olarak ölçebilir. Ařağıdaki seçeneklere gitmek için Tamam'a (OK) basın.

- **Tipik Kronometre (Typical Stopwatch)** : Zaman ayırma ya da tur zamanı için Tamam'a (OK) basın. Kayıtlar kaydedilip görüntülenebilir, tek tek veya tümü birden silinebilir.
- **Çoklu Kronometre (nWay Stopwatch)** : Bařlamak için Tamam'a (OK) basın. Yön tuřlarına basarak süreyi kaydedin ya da ←Devam→'a (Continue) basılı tutarak kaydı silin.

## **Sistem Bilgisi**

Telefon belleđini, kullanım süresini, telefon defterini ve mesajların durumunu kontrol edin.

## **İlave Özellikler**

**Flaş (Flash):** Aç/Kapat.

**UV Işıđı (UV Light):** Aç/Kapat.

## **Video Düzenleyici**

Kendi oluşturduđunu Stüdyo'ya girin, Video Düzenleyici'sini seçin, dilediđiniz kısa bir videoyu istediđiniz gibi düzenleyin. Videonun bir kısmını, resmi ya da tek renkli arkaplanı kullanarak kısa bir video oluşturabilirsiniz. Her resim ya da tek renkli arkaplan içim, görüntüleme süresini ayarlayabilirsiniz.

## TV

1.**TV** : Analog TV'ye girin ya da doğrudan TV seyredin.

### 2.**TV ayarları** :

- **TV Sistem Ayarı:** Çeşitli ayarları yapılandırın.
- **Kanal Ara** : Bu fonksiyonu seçtikten sonra arama başlayacaktır.
- **Sinyal Simgesi** : TV seyrederken ekranda bir sinyal simgesi görüntülenir.
- **Sessiz** : TV sesini kapatır.
- **Yardım** : TV Fonksiyonları için kılavuz.

### Resim Baskısı

Bu fonksiyon ile, cep telefonunuzdaki resimleri bir fotoğraf yazıcısına bağlayarak doğrudan yazdırabilirsiniz. (Bu fonksiyonun desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için yazıcının kullanım kılavuzuna bakın ya da yazıcıyı satın aldığınız bayiye başvurun). Şu şekilde ilerleyin:

1. Yazıcıda PictBridge Fonksiyonun bulunması gereklidir.
2. Yazıcının açılması ve telefonun bir USB kablosu ile yazıcıya bağlanması gereklidir.

3. Yazıcı ve telefon arasında bağlantı oluşturulduktan sonra bir İpucu görüntülenir; ←PictBridge→'i seçin ve “bitti” (done) yazısı görüntülendiğinde telefon yazdırma işlemine başlayabilir.
4. Dosya yöneticisinden bir dosya seçin, yazdır seçeneğine basın. Yazdırma işlemi başlayacaktır.

## Numara Sorgusu

Cep telefonu numarasını girin (Telefon numarasının önüne alan kodunu ekleyin) ve Tamam'a (OK) basarak SIK kartın bulunduğu konumu görüntüleyin.

## Temalar

Ana menü, alt menü gibi temaları değiştirin.

Tema süresinin otomatik olarak değiştirin.

- **Tema Serileri:** Bir tema seti seçin ve otomatik olarak değişeceği süreyi belirleyin.
- **Görüntüle:** Serideki tüm temaları görüntülemek için sağ ve sol yön tuşlarını kullanın, seçmek için Tamam'a (OK) basın ve tema olarak ayarlayın.

**Süre Ayarı:** Temanın deęiřeceęi süreyi yapılandırın.

**Tek Deęiřim:** Birini seçin ve bunu tema olarak ayarlayın.

**Görüntüle:** Mevcut tüm temaları görüntülemek için saę ve sol yön tuřlarını kullanın, seçmek için Tamam'a (OK) basın ve tema olarak ayarlayın.

### **Çoklu Seçim**

Telefon defterindeki tüm işaretli girdileri seçin: Tümünü seç (choose all), İptal et (cancel), Tümünü işaretle (select all), Tüm SIM kartları seç (Select all SIM Card), İptal et (Cancel), Tüm SIM kartları seç (Select All SIM Card), Tüm telefonu seç (Select All Phone), İptal et (Cancel) Telefonu seç (Select All Phone), Seçilenleri Kopyala (Copy Selected), Seçilenleri İptal Et (Cancel Selected) vs...

## USB Kullanımı

### Kullanmadan önce

- USB cihazını her zaman doğru biçimde bağlayın ve durdurun.
- Cep telefonunun diskini formatlamak için hiçbir zaman Windows formatlama komutu kullanmayın, aksi takdirde hasar verebilirsiniz.
  - USB çalışma ortamı:
  - Windows2000/XP.
  - Diğer işletim sistemleri için, USB sürücüsü kurulmamışsa, bilgisayar ve cep telefonu arasındaki bağlantı gerçekleştirilemez.

## Sorun Giderme

Durum	Olası Sebepler
Açılmıyor	1.Batarya dolu mu? 2.Batarya doğru yerleştirilmiş mi?
SIM kart başarısız	1.SIM kart tozlu mu? Temizleyin. 2.SIM kartı yeniden takın. 3.SIM kart hasarlı mı? Değiştirin.
Zayıf sinyal	Ekrandaki sinyal gücü simgesini kontrol edin. Simgede 4 çubuk varsa sinyal en güçlü durumdadır; 1 çubuğun altındaysa, sinyal zayıf demektir.
Arama yapamıyor	1.Şebeke operatörünüz bu tür bir hizmeti desteklem ediği halde "Arayan Kimliği Gizle" fonksiyonunu etkinleştirmiş olabilirsiniz. 2.Etrafınızda güçlü parazitler olabilir. 3.Arama sınırlama fonksiyonunu etkinleştirmiş olabilirsiniz. 4.Şebeke operatörünüz bu tür bir hizmeti desteklemediği halde "Hat2"yi etkinleştirmiş olabilirsiniz.
Batarya şarj edilemiyor	1.Batarya tamamen boşalmış olabilir ve şarj edilmeye başlaması için bir süre takılı kalması gerekebilir. 2.Performansı azalmış olabilir.
Şebekeye bağlanamıyor	1.Çok zayıf sinyal veya güçlü parazit. 2.SIM kart düzgün yerleştirilmiş mi? Temassızlık veya hasarlı SIM kart olabilir. SIM kart kırılmışsa lütfen şebeke operatörünüze başvurarak değiştirin.
Çekilen fotoğraflar çok karanlık.	1.Düşük fotoğraf parlaklığının seçilip seçilmediğini kontrol edin. 2.Ortamin karanlık olup olmadığını kontrol edin.
Çekilen fotoğraflar net değil.	1.Nesne hareket etmiş olabilir. 2.Deklanşöre basarken cep telefonunu sarsmış olabilirsiniz.
Çekilen fotoğraflar bozuk.	Çekilen nesne kameranın objektifine çok yakın olabilir.

<b>Durum</b>	<b>Olası Sebepler</b>
Servis menülerine erişemiyor.	SIM kart servis fonksiyonunu desteklemiyor olabilir.
Bekleme resmi olarak fotoğrafın sadece bir kısmı görünüyor.	Fotoğrafın boyutu çok büyük olabilir. Tavsiye edilen boyut 128*160'dir.

## Kısaltmalar ve Açıklamalar

<b>Mesaj (SMS)</b>	<b>Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service)</b>
<b>EMS</b>	Geliştirilmiş Mesaj Servisi (Enhanced Message Service)
<b>SIM</b>	Abone Kimlik Modülü (Subscriber Identity Module)
<b>GSM</b>	Cep Telefonu İletişimi İçin Global Sistem (Global System for Mobile Communication)
<b>PIN</b>	Kişisel Tanıtma Numarası (Personal Identity Number)
<b>PUK</b>	PIN kilidini kaldırma tuşu
<b>IMEI</b>	Uluslararası Cep Telefonu Donanım Kimlik numarası (International Mobile Equipment Identity number)
<b>CB</b>	Bilgi Yayını (Cell Broadcast)
<b>GPRS</b>	Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service)
<b>MMS</b>	Multimedya Mesaj Servisi (Multimedia Message service)
<b>Kart 1</b>	Ana Kart (SIM1 yuvasına yerleştirilen kart)
<b>Kart 2</b>	Yedek Kart (SIM2 yuvasına yerleştirilen kart)

## Aksesuar kullanımı bildirimi

### Pil

- Yeni veya uzun süredir kullanılmayan bataryanın 12 saatten fazla şarj edilmesi gerekir.
- Orijinal olmayan bataryalar cep telefonunuza zarar verir ve tehlike yaratır! Herhangi bir şekilde kısa devre, patlamaya, yangına veya yaralanmaya sebep olabilir!
- Güvenliğiniz ve çevreyi korumak açısından, bataryayı sokağa atmayınız ve özel bir geri dönüşüm kutusuna bırakınız.

### Şarj Cihazı

- Batarya çıkarılmışsa, telefonun zarar görmesini engellemek için, şarj aletini telefona bağlayıp şarj etmeyin.
- Telefonun zarar görmesini ve hatta patlama, yangın veya yaralanmaları engellemek için şarj aletini her zaman kuru yerlerde kullanın ve hiçbir şekilde sıvıyla temas etmesine müsaade etmeyin.
- Telefonun zarar görmesini ve hatta yangın veya yaralanmaları engellemek için her zaman orijinal üreticiden alınmış şarj aleti kullanın!



### Declaration of Conformity (R&TTE)

<b>Product Name</b>		Tri Band Bar Type GSM 900\1800\ 1900 Mobile Phone
<b>Model</b>		DSTSense (Brand: General Mobile)
<p>(R &amp; TTE Regulations): We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the Directive 1999/5/EC To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:</p>		
<b>Standarts</b>	EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1 EN 301 489-1 V1.6.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2 EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 50360:2001/ EN62209-1:2006	
<b>Manufacturer</b>	GENERAL MOBILE FZC Executive Office Z- 43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE	
<p>The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body:</p> <p><b>American Telecommunication Certification Body</b>            6731 Whittier Avenue   Suite C110   Mclean, VA 22101            USA: 703-847-4700            Taiwan: +886-2-2658-5152ext311, Mobile: +886 920399260            China: +86-13902955254, 13510719330</p>		
		<b>CE 0700</b>



**GENERAL**  
M O B I L E

Executive Suite Office Z - 43 P.O.Box: 120166  
SAIF ZONE, Sharjah - UAE  
Phone: +971 6 557 43 99 Fax: +971 6 557 43 88

## Uygunluk Bildirimi

<b>Ürün Adı:</b>	Üç Band Bar Tipi GSM 900\1800\1900 Cep telefonu
<b>Model</b>	DSTsense (Marka: General Mobile)
<p>(R &amp; TTE Yönetmeliği): 1999/5/EC Yönetmeliğince ve EMCC CE0700 markasının izniyle yukarıda belirtilen ürünün EU yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygundur. Bu ürün aşağıdaki standartlara ve belgelere uygundur;</p>	
<b>Standartlar:</b>	EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1 EN 301 489-1 V1.6.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2 EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 50360:2001/ EN62209-1:2006
<b>Üretici:</b>	GENERAL MOBILE FZC Executive Office Z- 43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE
<p>1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek(IV)'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıda onaylanmış kuruluşun katılımıyla yürütülmüştür. <b>American Telecommunication Certification Body</b> 6731 Whittier Avenue  Suite C110   Mclean, VA22101 ABD: 703-847-4700 Tayvan:+886-2-2658-5152ext311,Mobile:+886 920399260 Çin:+86-13902955254,13510719330</p>	
<b>CE 0700</b>	

## **YETKİLİ SERVİS ADRESLERİ**

### **İSTANBUL**

Yüce Tarla Caddesi Vankulu Sokak No:21/A  
Kartaltepe/ Bakırköy Posta Kodu: 34145  
Tel:+90 212 570 49 34 [Pbx]  
Faks:+90 212 570 49 39

### **ANKARA**

Necati Bey Cad. 25/3 Kızılay / ANKARA  
Tel:+90 312 229 55 81/ +90 312 229 55 82  
Faks: +90 312 229 73 93

### **İZMİR**

İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Bulvarı No:18/A  
Çankaya /EMEK  
Tel: +90 232 482 22 60 Fax: +90 232 482 22 15

### **GAZİANTEP**

İncirlişar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı  
Anadolu İş Merkezi No:12/E Şehit Kamil /GAZİANTEP  
Tel: +90 342 220 20 93-94-95  
Fax:+90 342220 20 96

### **ADANA**

Kenan Evren Bulvarı 21. Sok. No:2/C ADANA  
Tel: +90 322 233 74 84  
Fax:+90 322 234 24 58

### **MALATYA**

Mücellî Cad. Derme Sok. No:14/1 MALATYA  
Tel:+90 422 321 79 11  
Fax: +90 422 325 71 28

### **TRABZON**

Maraş Cad. Kasımoğlu İş Hanı No: 30/C TRABZON  
Tel: + 90 462 326 83 69  
Fax: + 90 462 326 83 70

**Üretici Firma**

GENERAL MOBILE FZC

Executive Office Z-43 SAIF ZONE, Sharjah - UAE

**Fabrika**

BEIJING BENYWAVE TECHNOLOGY CO. ,LTD

27th Floor, Tengda Plaza, 168 Xizhimenwai Street, Haidian District, Beijing China

Tel: 0086-010-68393536, Faks: 0086-010-68393631

**İthalatçı Firma**

Gençler İletişim Ve Tekstil Ticaret LTD. ŞTİ.

Basın Ekspres Yolu No:29 Evkur Plaza

Kat:6 İkitelli/İstanbul/Türkiye

Tel : +90 212 692 12 00

Fax: +90 212 472 44 22

**KULLANIM ÖMRÜ 7 YIL**