

TV KULLANMA KILAVUZU

Ana menüden **TV** menüsünü seçerek cep telefonunuz üzerinden televizyon kanallarını seyredebilirsiniz.

TV menüsüne girdiğinizde cep telefonu bir televizyona dönüşür. Sesi ayarlamak için **yukarı/aşağı tuşlarına**, kanalları değiştirmek için **sol/sağ tuşlarına**, tam ekran modunda seyretmek için *** tuşuna** ve sessiz modda seyretmek için **# tuşuna** basın. Tam ekranda seyrederken kanalı değiştirmek için **sol/sağ tuşlarına** ve ses seviyesini ayarlamak için **yukarı/aşağı tuşlarına** basın.

Seçenek (Option) menüsünde daha gelişmiş fonksiyonlar bulunmaktadır:

Kanal Listede daha önce araştırılmış olan televizyon kanallarını seçebilirsiniz.

Listesi

(Channel

list)

Tümünü ara Cep telefonu ile tüm kanalları arayabilirsiniz.

(Search all)

Ayarlar Listedeki kullanıcı konumunu ayarlayabilirsiniz.

(Setting)

İpucu: Televizyon seyretmek için telefonunuzun antenini açmanız gerekmektedir.